NancKnife

NanoKnife-systemet

Brukerhåndbok Versjon 3.0





16795933-09 REVC – Norsk 2024-03

NanoKnife-systemet **Brukerhåndbok**

Copyright © 2024 AngioDynamics. *Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. * AngioDynamics, AngioDynamics-logoen, NanoKnife og NanoKnife-logoen er varemerker og/eller registrerte varemerker for AngioDynamics, Inc., et tilknyttet selskap eller et datterselskap.

Dette dokumentet inneholder proprietær informasjon for AngioDynamics. Ingen deler av denne håndboken kan reproduseres eller sendes i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, for noe som helst formål uten skriftlig tillatelse fra AngioDynamics.

ii

C€2797



AngioDynamics, Inc. 603 Queensbury Avenue Queensbury, N.Y. 12804 USA USA Customer Service 800-772-6446



AngioDynamics Netherlands BV Haaksbergweg 75 1101 BR Amsterdam Nederland



UK Responsible Person: AngioDynamics UK Ltd. c/o Kidd Rapinet 29 Harbour

NancKnife-





INNHOLD

DEL 1 :	INTRODUKSJON	1
1.1	Oversikt	1
1.2	Anvendelsesområde / Indikasjoner for bruk	1
	1.2.1 Anvendelsesområde	1
	1.2.2 Indikasjon for bruk	1
1.3	Profil for tiltenkte brukere	1
1.4	Komponenter	1
1.5	Deler	1
1.6	Symboler	2
1.7	Symboler for spesifikke deler	4
DEL 2 :	SIKKERHETSINSTRUKSJONER	5
2.1	Oversikt	5
2.2	Sikkerhetsfunksjoner i generatoren	5
2.3	Kontraindikasjoner	6
2.4	Advarsler	6
	2.4.1 Kliniske problemer (inkludert arytmi, hypertensjon og tromberisiko)	6
	2.4.2 Bruk av elektroder	6
	2.4.3 Bruk av generatoren (inkludert fare for elektrisk sjokk)	7
2.5	Forholdsregler	7
2.6	Potensielle bivirkninger	9
DEL 3 :	GENERATORKOMPONENTER	10
3.1	Oversikt	10
3.2	Beskrivelse av NanoKnife-generatoren	11
3.3	NanoKnife-generator – nedre fremre komponenter	12
3.4	NanoKnife-generatorens strømenhet – nedre bakre komponenter	13
3.5	NanoKnife-generatorens bakre håndtak	14
3.6	Utstyr og medfølgende komponenter	14
3.7	LCD-berøringsskjerm	14
3.8	Konsollkomponenter	15
3.9	Komponenter i elektrodesondene	15
DEL 4 :	INSTALLASJON OG OPPSTART	16
4.1	Sted og installasjon	16
	4.1.1 Installasjonsinstruksjoner	16
4.2	Selvtest for oppstart av NanoKnife-generatoren	16

AngioDynamics, Master Manual Template 8.5 in 11in, 156T8511 Rev/Ver. A, Manual, Nanoknife System User Manual Ver 3.0, 16795933-09C_Norwegian

-NanoKnife

DEL 5:	BRUK AV SYSTEMET	18
5.1	Prosedyreoversikt	18
	5.1.1 Prosedyreoppsett (før pasienten går inn i prosedyrerommet):	18
	5.1.2 Klargjøring av pasient	18
	5.1.3 Prosedyreplanlegging	19
	5.1.4 Prosedyreoppsett	19
	5.1.5 Sondeplassering	20
	5.1.7 Fierning og kassering av sonder	2 I 21
	5.1.8 Avslutning av prosedvren	21
	5.1.9 Avslutning, rengjøring og lagring av utstyret	22
5.2	Retningslinjer og anbefalinger for prosedyren	22
5.3	Prosedyreparameterinnstillinger	23
5.4	Tabell over knapper	24
5.5	Tilstandssymboltabell	27
DEL 6:	PROSEDYREOPPSETT	29
6 1	Oversikt over skjermbildet for prosedvreoppsett	20
6.2	Pasientinformasion	30
6.3	Saksinformasion	30
6.4	Sondevalo	32
6.5	Tilkoblingestatus for sondo	JZ
6.6	Innetilling av pulsleveringsmodus	38
0.0	6.6.1 Hvordan man endrer nulsleveringsmodusen til 90 PPM	30
	6.6.2 Hvordan man endrer pulsleveringsmodusen til EKG svnkronisert	39
6.7	Saksmerknader	39
	6.7.1 Hvordan man taster inn saksmerknader	40
6.8	Gå videre til neste skjermbilde	41
DEL 7 :	PROSEDYREPLANLEGGING	42
7.1	Skjermbildet Prosedyreplanlegging	42
7.2	Rutenett for sondeplassering	43
7.3	Innstillinger for målsonen for ablasjon	45
7.4	Håndtak for målsonerotasjon	47
7.5	Pulsparametertabell	48
	7.5.1 Pulsparameterbegrensninger	50
	7.5.2 Hvordan man endrer pulsparametre	51
	7.5.3 Hvordan man endrer pulsparametre for alle aktive sondepar	52
	7.5.4 Hvordan man tildeler parameterne S+ og S- på nytt	52
	7.5.5 Hvordan man reverserer polariteten til aktive sondepar	54
	7.5.0 Hvordan man oppgir sondeparavstander manueit	54 EC
76	Knannono Logg til rad og Slott rad	30 EC
0.1	7.6.1 Hyordan man slatter sondenar fra nulsnaramatortahollon	0C
	7.6.2 Hvordan man ledger til sondepar i pulsparametertabellen	50

iv

-NanoKnife—

7.7	Avsta	ndsløser	58
	7.7.1	Hvordan man bruker avstandsløseren	58
7.8	Kateg	orien Hurtigjustering	60
	7.8.1	Hvordan man raskt legger til eller fjerner sondepar	61
	7.8.2	Hvordan man raskt pulslengden for alle sondepar	61
	7.8.3	Hvordan man raskt endrer pulsantallet for alle sondepar	61
	7.8.4	Hvordan man raskt endrer spenningsinnstilling for alle sondepar	62
	7.8.5	Hvordan man raskt endrer spenningsinnstilling for alle sondepar	62
7.9	Kateg	orien Polaritet	63
	7.9.1	Hvordan man tilordner polariteten på nytt til et sondepar	63
	7.9.2	Hvordan man tilordner polariteten på nytt til alle sondepar	63
7.10	Kateg	orien Alternativer	64
	7.10.1	Alternativer for rutenettet for sondeplassering	64
	7.10.2	Hvordan man endrer alternativer for rutenettet for sondeplassering	65
7.11	Tilbak	estille til standardinnstillinger	65
7.12	Gå vic	lere til neste skjermbilde	65
DEL 8 :	PULSO	GENERERING	67
8.1	Skierr	nbildet Pulsgenerering	67
8.2	Pulsa	enereringstabell	68
•	8.2.1	Hvordan man endrer pulsparametre	69
	8.2.2	Hvordan man endrer pulsparametre for alle aktive sondepar	70
	8.2.3	Hvordan man reverserer polariteten til aktive sondepar	70
	8.2.4	Hvordan man deaktiverer sondepar	71
	8.2.5	Hvordan man aktiverer sondepar	72
	8.2.6	Hvordan man beregner strømmålinger	72
	8.2.7	Hvordan man evaluerer leverte pulser og status	72
8.3	Ruten	ett for sondeparstatus	73
8.4	Diagra	am for elektriske resultater	74
	8.4.1	Veksling mellom diagrammer for elektriske resultater	74
	8.4.2	Diagram for elektriske resultater under pulslevering	75
	8.4.3	Diagram for elektriske resultater etter pulslevering	76
8.5.	Spenr	ningsmåler og ladealternativer	77
	8.5.1	Hvordan man utlader kondensatorer	77
	8.5.2	Hvordan man lader kondensatorer	77
8.6	Lydine	dikasjoner under pulsleveringen	78
8.7	Kontro	ollpanel for pulslevering	78
	8.7.1	Hvordan man starter konduktivitetstesten	80
	8.7.2	Høy strøm detektert under konduktivitetstest	82
	8.7.3	Lav strøm detektert under konduktivitetstest	
	8.7.4	Hvordan man endrer pulsparametre etter konduktivitetstesten	83
	8.7.5	Hvordan man starter pulsparametre	
	8.7.6	Hvordan man stanser pulsparametre	
	8.7.7	Hvordan man gjenopptar pulslevering	
	0.1.0 0 7 10		/٥
	0./.IU 0.7.14	Lavsupmustander under pulsievening	09
	0.7.11	y subin delektert under puisievenng	

v

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk

Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

	8.7.12 Levering av ekstra sonder	91
	8.7.13 Hvordan man tilbakestiller pulslevering for en ablasjon med tilbaketrek	king 92
	8.7.14 Hvordan man tilbakestiller pulslevering ved en overlappende ablasjon.	92
	8.7.15 Hvordan man bruker den røde stoppknappen	93
	8.7.16 Lagring av pulsparametre og diagrammer for elektriske resultater	
DEL 9 :	PROSEDYREAVSLUTNING	95
9.1	Eksport av prosedyrefiler	95
	9.1.1 Hvordan man eksporterer prosedyrefiler:	95
9.2	Frakobling av elektrodesonder	97
9.3	Tilbakestilling av NanoKnife-programvaren for en ny pasient	97
9.4	Avslutning av NanoKnife-generatoren	97
DEL 10:	EKG-SYNKRONISERING	99
10.1	Oversikt	99
10.2	Ekstern R-bølgedetektor / hjertesynkroniseringsenhet	99
10.3	EKG-synkronisering	99
10.4	Før konduktivitetstesten	100
	10.4.1 EKG synkronisert	100
	10.4.2 EKG tapt	100
	10.4.3 EKG-støy	100
10.5	Under konduktivitetstesten	101
	10.5.1 EKG synkronisert	101
	10.5.2 EKG tapt	101
40.0	10.5.3 EKG-støy	102
10.6	Under pulsievering.	102
	10.6.2 EKG topt	102
	10.6.3 FKG-støv	102
DEL 11:	ELEKTRODESONDER	105
11.1	Enkle NanoKnife-elektrodesonder	105
DEI 12.	FEIL SØKING	107
		107
12.1		107
12.2	Dokumenterte problemer og løsninger	107
12.3	Feilmeidinger	110
DEL 13:	VEDLIKEHOLD OG SERVICE	116
13.1	Oversikt	116
132	Forebyggende vedlikehold og periodiske verifiseringer	116
13.3	Rengjøring	116
13.4	Bytte hovedsikringer	116

-NancKnife—

DEL 14:	TEKNISKE OPPLYSNINGER	118
14.1	Generell informasjon	118
14.2	Strømforsyningsspesifikasjoner	118
14.3	Sikringstypespesifikasoner	118
14.4	Miljøforhold	118
	14.4.1 Driftsforhold	118
	14.4.2 Transport- og oppbevaringsforhold	118
14.5	Klassifiseringer	119
	14.5.1 EN 60601-1-klassifisering	119
	14.5.2 Beskyttelse mot elektrisk støt	119
	14.5.3 Inntrengning av væske	119
	14.5.4 Sikkerhetsnivå	119
	14.5.5 Rådsdirektiv 93/42/EØF vedrørende medisinske enheter	119
	14.5.6 FDA-klassifisering	119
	14.5.7 Påførte deler	119
14.6	Bruksforhold	119
	14.6.1 Fysiske spesifikasjoner (uten emballasje)	119
14.7	Tekniske spesifikasjoner	119
14.8	Essensiell ytelse	120
14.9	RF-identifikasjon	120
14.10	Sammendrag av applikasjonsspesfikasjon	120
	14.10.1 Tiltenkte medisinske forhold	120
	14.10.2 Tiltenkt pasientpopulasjon	121
	14.10.3 Tiltenkt kroppsdel	121
	14.10.4 Profil for tiltenkte brukere	121
	14.10.5 Tiltenkte bruksforhold	121
	14.10.6 Driftsprinsipp	122
DEL 15:	GARANTI OG ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET	123
15.1	Garanti	123
15.2	Elektromagnetisk kompatibilitet	123
DEL 16:	SYMBOLLISTE	129

-NanoKnife

16795933-09 REVC – Norsk

DEL 1: INTRODUKSJON

1.1 Oversikt

En *NanoKnife**-prosedyre er en ablasjonsprosedyre som innebærer levering av en serie elektriske pulser med høyspent likestrøm mellom to elektroder som er plassert i eller rundt en målsone for ablasjon. De elektriske pulsene produserer et elektrisk felt som induserer elektroporering på celler i målsonen for ablasjon. Elektroporering er en teknikk der et elektrisk felt påføres celler for å øke cellemembranenes permeabilitet ved at det dannes nanoskaladefekter i lipidbilaget. Etter levering av et tilstrekkelig antall høyspenningspulser, vil cellene rundt og mellom elektrodene bli irreversibelt ødelagt. Denne mekanismen, som forårsaker permanent celleskade, kalles irreversibel elektroporering (IRE).

Grunnet kroppens naturlige refleks ved høyspente elektriske pulser (500 til 3000 volt) må pasientene få administrert en nevromuskulær blokkering (paralytisk) for å redusere bevegelse mest mulig under pulslevering; det forutsettes derfor at alle NanoKnife-prosedyrer utføres under genrell anestesi. Videre, for å redusere risiko for arytmi, krever NanoKnife-prosedyrer som utføres i pasientens abdominale eller torakale kavitet, at pulsleveringsenhet som er koblet til NanoKnife-generatoren. NanoKnife-generatoren er utformet for å levere en høyspent puls per hjerteslag, i den refraktære perioden (dvs. 50 ms etter at pasientens R-bølge er detektert av hjertesynkroniseringsenheten).

1.2 Anvendelsesområde / Indikasjoner for bruk

1.2.1 Anvendelsesområde

Ablasjon av vev ved elektroporering av cellemembran.

1.2.2 Indikasjon for bruk

NanoKnife-systemet er indisert for ablasjon av prostatavev hos pasienter med intermediær risiko for prostatakreft.

1.3 Profil for tiltenkte brukere

Brukerne av NanoKnife-systemet vil inkludere leger (kirurger, intervensjonsrøntgenpersonell) og medlemmer av det kliniske teamet (sykepleier, sykepleierstudent, legens assistent, assisterende kirurg, kirurg-/røntgenteknikere). Hovedbrukerne og brukerne i utvidet forstand kan benytte brukergrensesnittet til å kontrollere NanoKnife-generatoren og tilknyttede periferienheter, inkludert fysisk prosedyreoppsett (som kan inkludere håndteringsutstyr og -anordninger, tilkoblingselektrode, EKG-koblinger, tilkobling til strømforsyning osv.), opprettelse av prosedyreprotokoller, overvåking av prosedyreforløp og stansing av prosedyrer under den behandlende hovedlegens oppsyn og ledelse.

1.4 Komponenter

NanoKnife-systemet inneholder tre komponenter. (1) NanoKnife-generatoren, som brukes utenfor det sterile feltet. (2) En dobbel fotbryter som er koblet til NanoKnife-generatoren og også fungerer utenfor det sterile feltet, og (3) enkle elektrodesonder som fungerer innen det sterile feltet. De enkle elektrosondene skal brukes én gang av én enkelt pasient, og er emballert og sendes sterile. NanoKnife-generatoren har seks sondeuttak som gjør det mulig å koble til opptil seks enkle elektrodesonder samtidig. Bare ett par kan brukes om gangen. Du finner mer informasjon i <u>Del 5</u>, "Bruk av systemet".

1.5 Deler

Delene i brukerhåndboken for NanoKnife-generatoren er progressive. Du bør lese grundig gjennom denne brukerhåndboken før du begynner å bruke systemet. Ikke nøl med å ta kontakt med en lokal distributør eller produsenten hvis det skulle oppstå spørsmål om korrekt bruk av systemet. Den elektroniske bruksanvisningen er tilgjengelig på www.angiodynamics.com/ifu-dfu-portal.



NancKnife—

1.6 Symboler

Selve NanoKnife-generatoren og etikettene dens inneholder symboler. <u>Tabell 1.6.1</u> nedenfor inneholder en liste over symboler og angir symbolenes mening samt plasseringen av hvert symbol på selve NanoKnife-generatoren og etikettene. Du finner en symbolglossar i <u>Avsnitt 16</u>: i denne håndboken.

Symbol	Betydning	Plassering
	Utgang til beskyttelsesjording	Merker beskyttelsesjording. Se innsiden av enheten.
4	Farlig høyspent	Merker alle deler i generatoren der det kan finnes en farlig høyspent potensialdifferens, med unntak av hovedspenningen.
0	<u>Åpen</u> : Når en hovedstrømbryter er trykket inn til posisjonen som er merket med dette symbolet, er generatoren slått AV.	Trykket på hovedstrømbryteren
	Lukket: Når en hovedstrømbryter er trykket inn til posisjonen som er merket med dette symbolet, er generatoren slått PÅ.	Trykket på hovedstrømbryteren
	Temperaturgrenser	Trykket på etiketten på esken
<u></u>	Grenser for luftfuktighet	Trykket på etiketten på esken
\$ •\$	Grenser for lufttrykk	Trykket på etiketten på esken
D	Sondekontakt 1	Trykket på forsiden av generatoren
2	Sondekontakt 2	Trykket på forsiden av generatoren
3	Sondekontakt 3	Trykket på forsiden av generatoren
4	Sondekontakt 4	Trykket på forsiden av generatoren
5	Sondekontakt 5	Trykket på forsiden av generatoren
6	Sondekontakt 6	Trykket på forsiden av generatoren

2

Tabell 1.6.1: NanoKnife-generatorens symboler

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk

Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

Symbol	Betydning	Plassering	
†	Type BF anvendt del	Trykket på forsiden av generatoren, mellom sondekontaktene	
4	Farlig spenning	Trykket på forsiden av generatoren, mellom sondekontaktene	
	Nødstopp	Trykket på forsiden av generatoren	
	Nødstoppknapp	Trykket på forsiden av generatoren	
× <mark>¢</mark> ; = ● = ○	Statusindikator for nødstoppknappen	Trykket på forsiden av generatoren	
2	Pedalkontakt	Trykket på forsiden av generatoren	
-₩-€	Inntak for EKG- synkroniseringssignal	Trykket på baksiden av generatoren, over BNC-hunkontakten.	
E	<u>Forsiktig</u> : Indikerer at brukeren må lese den medfølgende dokumentasjonen for å forstå og/ eller bruke delen som er merket med symbolet, på riktig måte.	Trykket på typeskiltet	
4	Farlig høyspent	Trykket på typeskiltet	
\frown	Vekselstrøm: Indikerer strømtypen som må leveres.	Trykket på typeskiltet	
	Sikringsytelse	Trykket på typeskiltet	
	Generatoren og alle delene til generatoren må kasseres i henhold til lokale forskrifter vedrørende kassering av elektroniske enheter.	Trykket på typeskiltet	
	Legal produsent	Trykket på typeskiltet	
M	Produksjonsdato	Trykket på typeskiltet	

NancKnife—

Symbol	Betydning	Plassering
	Ikke MR-sikker	Trykket på typeskiltet
	Masse; vekt	Trykket på typeskiltet
REF	Katalognummer	Trykket på typeskiltet
SN	Serienummer	Trykket på typeskiltet
EC REP	EU-autorisert representant	Trykket på typeskiltet
B _k ONLY	Kun på resept; skal kun leveres til og brukes under en lisensiert leges ledelse og med medisinsk overvåking	Trykket på typeskiltet
F©	FCC-merket (Federal Communcations Commission) sertifiserer at produktet er i samsvar med del 15 av FCC- reglene vedrørende bevisst signalutsendende enheter.	Trykket på typeskiltet
c C Userson Us Intertek	ETL-listemerket er et bevis på at produktet overholder elektriske sikkerhetsstandarder i Nord-Amerika.	Trykket på typeskiltet
C €2797	Enheten overholder kravene i forskriften for medisinsk utstyr og gjeldende kvalitetssystemstandarder.	Trykket på typeskiltet
(((•)))	Denne enheten sender ut radiofrekvente signaler.	Trykket på typeskiltet

1.7 Symboler for spesifikke deler

Tabell 1.7.1: Symboler for spesifikke deler

Symbol	Betydning	Plassering	
SHILLE	På-indikator for konsollen; lyser når konsollen er slått PÅ.	Over tastaturet på konsollen	
-	Versallåsindikator på tastaturet; hvis denne indikatoren lyser, skriver tastaturet bare med store bokstaver.	Over tastaturet på konsollen	
HDD	Statusindikator for harddiskstasjonen Denne indikatoren lyser periodisk når harddiskstasjonen er i gang.	Over tastaturet på konsollen	

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

DEL 2: SIKKERHETSINSTRUKSJONER

2.1 Oversikt

Generatoren må bare betjenes av personell som har gjennomgått egnet opplæring.

Føderal eller amerikansk lovgivning (USA) begrenser bruken av systemet til av eller på forordning fra lege.

Dette produktet overholder kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF (direktivet om medisinsk utstyr). Når «CE-merket» er plassert på instrumentet, indikerer dette at produktet er i samsvar med dette direktivet.

C€2797

Sikkerhetsinstruksjonene som finnes i denne håndboken, er delt inn i følgende avsnitt:

<u>Generatorens sikkerhetsfunksjoner</u> – identifiserer sikkerhetsfunksjonene som finnes på produktet for å bidra til sikker bruk.

Kontraindikasjoner – tilfeller der NanoKnife*-systemet ikke bør brukes.

<u>Advarsler</u> – sikkerhetsinstruksjoner for situasjoner som, hvis instruksjonene ikke følges, kan føre til alvorlige negative resultater for pasienten, brukeren eller andre personer eller miljøet.

Forholdsregler – sikkerhetsinstruksjoner for situasjoner som, hvis instruksjonene ikke følges, kan føre til uønskede resultater av liten eller ubetydelig alvorlighetsgrad for pasienten, brukeren eller andre personer. Eventuelt kan det oppstå en svikt i enheten.

Potensielle bivirkninger – en liste over forhold som kan oppstå ved en ablasjon.

2.2 Sikkerhetsfunksjoner i generatoren

Generatoren har følgende sikkerhetsfunksjoner innebygget for å hjelpe brukeren til å oppnå sikker bruk:

EKG-synkronisering:

EKG-synkronisering er definert som standardinnstilling for pulslevering. EKG-synkronisering må benyttes ved alle ablasjoner i toraks og abdomen for å unngå de potensielle risikoene som er forklart nedenfor.

Dobbel fotbryter:

NanoKnife-generatoren omfatter en dobbel fotbryter som hindrer utilsiktet levering av prosedyrepulser. Du må først aktivere systemet ved å trykke ned venstre fotbryter (AKTIVER) og deretter trykke ned høyre fotbryter (Puls) innen det har gått 10 sekunder fra aktiveringen, for å levere energi til pasienten.

Begrensning av utgangsstrøm:

Når generatoren sporer at strømmen mellom et elektrodepar overstiger driftsparameterne, stanser de gjenværende pulsene i det aktuelle settet på 10 pulser. Denne sikkerhetsfunksjonen beskytter mot at det brukes utgangsstrøm som overskrider maksimumsinnstillingene for strøm.

Konduktivitetstest:

Når elektrodesondene er plassert og før pulsleveringen sender generatoren en puls med lav energi mellom hvert aktive sondepar gjennom målsonen for ablasjon for å bekrefte at vevsimpedansen er innenfor et akseptabelt område.

NancKnife-

Del 2

2.3 Kontraindikasjoner

Ablasjonsprosedyrer som utføres med NanoKnife-systemet, er kontraindisert i følgende tilfeller:

- Ablasjon av lesjoner i torakalområdet hvis pasienten har implantert en pacemaker eller defibrillator.
- Ablasjon av lesjoner i nærheten av implanterte elektroniske enheter eller implanterte enheter med metalldeler.
- Ablasjon i øynene, deriblant øyelokkene.
- Pasienthistorikk med epilepsi eller hjertearytmi.
- Nylig historikk med hjerteinfarkt.

2.4 Advarsler

2.4.1 Kliniske problemer (inkludert arytmi, hypertensjon og tromberisiko)

- NanoKnife-enheten er evaluert for ablasjon av prostatavev hos pasienter med intermediær risiko for prostatakreft. Bruken av enheten i andre organer for andre sykdomsstatuser er ikke fullstendig evaluert.
- Pasienter med Q-T-intervaller som er større enn 500 ms (millisekunder), har økt risiko for feil energilevering og arytmi. For slike pasienter er det svært viktig å verifisere korrekt funksjon med en synkroniseringsenhet før energileveringen igangsettes.
- Asynkron energilevering (90 pulser per minutt PPM) kan utløse atrialt eller ventrikulært flimmer. Dette er særlig tilfellet hos pasienter med strukturell hjertesykdom. Påse at intervensjonsmidler (defibrillator osv.) og personell som har gjennomgått egnet opplæring, er lett tilgjengelige for å ta hånd om eventuell hjertearytmi (se <u>del 6.6</u>).
- Hvis det brukes QRS-synkroniseringsanordninger som har effekter som ikke er kompatible med spesifikasjonene som er oppført i denne håndboken, kan det oppstå arytmi, deriblant ventrikkelflimmer.
- Det må treffes tilstrekkelige forholdsregler for pasienter med implanterte elektriske enheter. Vær oppmerksom på kontraindikasjoner for bestemte pasienter.
- Det finnes potensielle risikoer knyttet til ablasjonsstedet: nær pericardium (takykardi) eller nær nervus vargus (bradykardi).
- Andre pasienter kan utgjøre en risiko ved utilstrekkelig muskelblokkering eller anestesianalgesi (reflekstakykardi og reflekshypertensjon), pasienter med unormal sinusrytme før ablasjon (arytmi); pasienter med en hypertensjonshistorie (hypertensjon) eller pasienter med delvis portåretrombose, lavt sentralt venetrykk (CVP) og en protrombotisk tilstand (venetrombose).

2.4.2 Bruk av elektroder

- Unngå gjentatt vaskulær skade ved plassering av elektroder.
- Som forutsett med en prosedyre basert på bruk av nål, kan gjentatt vaskulær skade som skyldes flere innsettinger i et kar under plassering av elektroder medføre trombose.
- Sørg for kontinuerlig bildestyring under plasseringer av nåler. Ellers kan det oppstå traumatisk skade på de omgivende strukturene.
- Det bør utvises forsiktighet ved plassering av elektrodene i områder som krever at vevet skilles eller trekkes inn for å unngå skader på omgivende vev.
- Infeksjonsrisiko kan unngås ved alltid å holde elektrodene i den beskyttende emballasjen (deksel, rør osv.) når elektrodene ikke er plassert i pasienten.
- Bare elektrodesonder med intakt elektrisk isolasjon må brukes. Elektroder med skadet elektrisk isolasjon må fjernes øyeblikkelig og ikke kobles til NanoKnife-generatoren.
- For å sikre at elektrodene er sterile, må de ikke tas ut av emballasjen før du er klar til å sette dem på pasienten.



- Elektrodene må ikke brukes etter utløpsdatoen som er trykket på emballasjen. Spesifikke instruksjoner fra produsenten av elektrodene må overholdes. (F.eks. instruksjoner som er trykket på elektrodeemballasjen.)
- Det må bare brukes elektrodesonder fra AngioDynamics sammen med generatoren til NanoKnife-systemet.
- Det må opprettholdes elektrisk separasjon mellom elektrodene og beskyttelsesjordingen. Dette oppnås ved å gjøre følgende:
 - Koble eventuelle elektroder som ikke er satt på pasienten, fra generatoren.
 - Unngå at elektrodekabelen kommer i klem, med mindre elektrodeprodusenten uttrykkelig har autorisert eller instruert om dette.
 - Ikke koble andre enheter (f.eks. målingsenheter) til elektrodene, med mindre de er levert sammen med elektrodene og produsenten spesifikt har indikert dem for slik bruk.

2.4.3 Bruk av generatoren (inkludert fare for elektrisk sjokk)

Advarsel: Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret på noen som helst måte.

Advarsel: For å unngå faren for elektriske støt må dette utstyret bare kobles til en strømforsyning med beskyttelsesjording.

- Generatoren produserer internt spenninger som er farlige og kan være dødelige. Generatoren inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren, og skal ikke åpnes.
- Generatoren skal ikke brukes i nærheten av brennbare eller eksplosive gassblandinger.
- Generatoren må jordes av hensyn til elektrisk sikkerhet. Det må bare brukes strømtilførselsledninger som er beregnet på medisinske formål, for eksempel ledningene som leveres av produsenten.
- Før generatoren kobles til strømnettet, må det kontrolleres at strømtilførselsledningene ikke er skadet. Bytt dem ut hvis de er skadet – strømtilførselsledninger kan ikke repareres.
- Du må ikke koble generatoren til og fra strømtilførselsledningen med våte hender.
- · Bekreft at strømtilførselsledningen kobles til en korrekt jordet elektrisk kontakt.
- Hvis det er nødvendig å bytte sikringene til generatoren, må det kun benyttes sikringer av typen som er spesifisert i denne håndboken. Se <u>del 14.3</u>.
- Vedlikehold skal utelukkende utføres av personell som har fått egnet opplæring. Det må utføres regelmessig, forebyggende vedlikehold på generatoren, som spesifisert i <u>del 13,2</u>, «Vedlikehold og service».
- Brukerhåndboken for NanoKnife er en viktig del av generatoren og skal alltid følge med den. Brukerne må konsultere denne håndboken for korrekt og fullstendig informasjon om bruken av generatoren.

2.5 Forholdsregler

- Elektroder som ikke er parallelle med hverandre, kan føre til ufullstendig ablasjon.
- Feilplasserte elektroder eller metallimplantater i feltet kan føre til en forvrengning i det ønskede ablasjonsfeltet.
- Plasseringen av elektrodene må overvåkes under pulslevering for å kontrollere at sondedybden ikke endres som følge av vevsreaksjon.
- Det må holdes en avstand på minst 65 cm mellom generatorens frontpanel og andre medisinske enheter som er utsatt for radiofrekvent interferens, for eksempel men ikke begrenset til pacemakere og defibrillorer.
- Det går potensielt skadelig elektrisk energi gjennom elektrodene. Du må ikke berøre metalldelen på elektrodene mens en prosedyre er i gang.
- Virkningene NanoKnife-prosedyren har på fostre, er ikke kjent. Prosedyrer på gravide kvinner skal bare utføres hvis det er bekreftet at fordelene med prosedyren oppveier for risikoene.

NancKnife—

Del 2

- Sikkerheten og effektiviteten til prosedyren kan bli påvirket hvis det brukes andre elektroder enn elektroder som leveres av AngioDynamics eller en autorisert distributør.
- Intraoperativ hypertensjon kan være en indikasjon på utilstrekkelig administrasjon av anestesi, muligens utilstrekkelig narkose. Ved muskelstimulering må det foretas øyeblikkelig farmakologisk korrigering. All administrasjon av anestesi må følge retningslinjene fra ASA (American Society of Anesthesiology) eller tilsvarende retningslinjer.
- Forsøk på energilevering må avsluttes etter varsel om høy strøm under ablasjon på anatomiske steder med tilstøtende lumen eller andre kritiske strukturer. Kontinuerlige forsøk på energilevering under gjentatte høystrømvarsler under ablasjoner av denne typen, kan medføre fisteldannelse, særlig hos pasienter som har fått strålebehandling eller kirurgisk inngrep i ablasjonssonen.
- Bruk av operatørdefinerte parametere i stedet for standardparametere øker faren for ineffektive prosedyrer eller komplikasjoner etter prosedyrene.
- Unngå å kortslutte elektrodene når de leverer pulser. Elektrode-til-elektrode-kontakt eller en avstand mellom elektroder på under 5 mm (millimeter) kan føre til en kortslutning under leveringen av energi, noe som resulterer i ufullstendig ablasjon.
- Påse at generatoren er koblet til en egnet nettstrømforsyning (se <u>del 14.2</u>), og at kontakten på nettstrømforsyningen kan levere nødvendig strøm.
- Ikke bruk generatoren hvis du mistenker at den ikke fungerer som den skal. Kontakt produsenten eller en lokal autorisert leverandør.
- Unngå væskesøl med eller uten hensikt på generatoren. Ikke sett beholdere med væske på generatoren. Ikke håndter utstyret med våte hender.
- Oppbevar generatoren borte fra direkte sollys, varmekilder og støv. Unngå å utsette LCD-berøringsskjermen for direkte sollys i lengre tidsperioder.
- Overhold betingelsene for miljømessig drift og oppbevaring, som beskrevet i <u>del 14.4</u>. Påse at ingenting sperrer for ventilasjonsgitterne på bakpanelet på generatoren og under konsollen. Dette er for å sikre at de interne kretsene blir hensiktsmessig ventilert.
- Ikke flytt på enheten når den er slått PÅ. Unngå vibrering av utstyret under transport.
- For å bevare bildekvaliteten bør du unngå å røre LCD-berøringsskjermen.
- Før enheten rengjøres, må den slås AV, og strømtilførselsledningen må kobles fra generatoren.
- Slå generatoren AV før du kobler til eksterne enheter.
- Koble bare til enheter som er i samsvar med relevante forskrifter (IEC 60601-1).
- Ikke plasser ME-utstyr (medisinsk-elektrisk utstyr) på en måte som gjør at det er vanskelig å trekke ut støpselet til enheten hvis det skulle oppstå en nødssituasjon.
- · Koble enheten fra veggkontakten eller strømforsyningen for å isolere ME-utstyret fra strømnettet.

-NancKnife

2.6 Potensielle bivirkninger

Bivirkninger som kan være tilknyttet bruken av NanoKnife-systemet, omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

- Arytmi
 - Atrieflimmer
- Bigemini
- Bradykardi
- Hjerteblokk eller atrioventrikulært blokk
- Paroksysmal supraventrikulær takykardi
- Takykardi
 - > Reflekstakykardi
 - Ventrikulær takykardi
- Ventrikkelflimmer
- Skade på kritisk anatomisk struktur (nerve, kar og/eller kanal)
- Dysuri
- Epididmytitt
- Erektil dysfunksjon
- Fisteldannelse

- Hematuri
- Hematom
- Hemoragi
- Hemotoraks
- Infeksjon
- Pneumotoraks
- Prostatitt
- Reflekshypertensjon
- · Utilsiktet mekanisk perforasjon
- Tilstopping av urinrøret
- Innsnevring i urinrøret
- Urininkontinens
- Urinretensjon
- Urosepsis
- Vagalstimulering, asystoli
- Venetrombose

Merknad kun for EU: Enhver alvorlig hendelse som har oppstått knyttet til bruken av enheten, skal rapporteres til AngioDynamics på complaints@angiodynamics.com og til vedkommende myndighet i ditt medlemsland. Se følgende nettadresse for kontaktinformasjon for vedkommende myndigheter. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_vigilance_contact_points.pdf



D

3.1 Oversikt

NanoKnife-generatoren bruker elektrodesonder til engangsbruk for én enkelt pasient til å sende energi fra generatoren og til en målsone for ablasjon.

NanoKnife-generatoren i figur 3.1.1 inneholder følgende:



4. Dobbel fotbryter

Figur 3.1.1: NanoKnife-generator – hovedkomponenter

-NancKnife

3.2 Beskrivelse av NanoKnife-generatoren

Generatoren brukes på mer eller mindre samme måte som en datamaskin. Brukeren betjener generatoren via konsollen og LCD-berøringsskjermen. Konsollen har et tradisjonelt tastatur med lysindikatorer for av/på, versallås og harddiskfunksjon. Den har også en styrepute med to knapper samt to USB-porter på det høyre sidepanelet.

Detaljene for generatorens forside og høyre side, deriblant konsollen, vises i <u>figur 3.2.1</u>, og navnene på generatorelementene er oppført i <u>tabell 3.2.1</u>



Figur 3.2.1: NanoKnife-generator – fremre høyre komponenter

Tabell 3.2.1: NanoKnife-generator	 fremre høyre komponenter
-----------------------------------	--

Se figur 3.2.1	Komponent	Beskrivelse	
1	LCD-berøringsskjerm	Viser et grafisk brukergrensesnitt	
2	LCD-skjermetikett	Inneholder NanoKnife-logoen	
3	Tastatur	Brukes til å legge inn data og betjene generatoren	
4	USB-porter	USB-porter for å koble til USB-lagringsenheter	
5	Brett	Gir en plass for en ekstern hjertesynkroniseringsenhet.	
6	Sidelommer	Designet som beholder for pedalen, elektrodene og annet tilbehør, for eksempel brukerhåndboken	
7	Fronthjulsbremser	Hvert av fronthjulene har en spak som kan brukes til å stoppe hjulet. Du kan stoppe hjulet ved å trykke ned spaken og frigjøre hjulet ved å heve spaken	

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife—

3.3 NanoKnife-generator – nedre fremre komponenter

Generatoren har fem elementer på det fremre/nedre panelet. Disse elementene er vist i <u>figur</u> <u>3.3.1</u> og beskrevet i <u>tabell 3.3.1</u>.



Figur 3.3.1: NanoKnife-generator – nedre fremre komponenter

Tabell 3.3.1:	NanoKnife-generator -	nedre fremre	komponenter
---------------	-----------------------	--------------	-------------

Se figur 3.3.1	Komponent	Beskrivelse
1	Seks elektrodekontakter $1 \xrightarrow{2} 3 \xrightarrow{3} 4 \xrightarrow{5} 6 \xrightarrow{5} 7 \xrightarrow$	Kontakter for elektrodene
2	7. antenne	Den 7. antennen skal bare brukes til serviceprosyrer osv. Den brukes ikke i kliniske prosedyrer.
3	Rød stoppknapp identifisert med symbolet	Hvis du trykker på denne knappen, blir elektrodekon- taktene koblet fra internt. Dette gjør det mulig å avbryte prosedyren uten å fjerne elektrodene fra pasienten. Oppsamlet energi i strømkomponenten lades ut. Roter knappen med klokken for å frigjøre den.
4	Statusindikator for den røde stoppknappen $\dot{\phi} = $ • = \bigcirc	Når indikatoren lyser, betyr dette at den røde stoppknappen er frigjort, og at prosedyren kan begynne. Hvis den IKKE lyser, er den røde stoppen aktivert og enheten i sikkerhetsmodus. Den røde stoppknappen må frigjøres før du kan fortsette med prosedyren.
5	Pedalkontakt identifisert med symbolet	Koblingssted for den doble fotbryteren

-NancKnife

3.4 NanoKnife-generatorens strømenhet – nedre bakre komponenter

Strømenheten til generatoren utfører all prosedyreaktiviteten for levering og måling av ablasjon. Operatøren betjener strømenheten med den doble fotbryteren, som starter prosedyren. <u>Figur</u> <u>3.4.1</u> og <u>tabell 3.4.1</u> inneholder flere opplysninger om funksjonene på baksiden av generatoren. Det bakre panelet på strømenheten til generatoren har en bryter for strømforsyningen samt kontakter for strømforsyningsenheten og ekstern EKG-synkronisering for ablasjonen.



Figur 3.4.1: NanoKnife-generatorens strømenhet – nedre bakre komponenter

Se figur 3.4.1	Komponent	Beskrivelse
1	Strømforsyningsgruppe	Består av hovedstrømbryteren, ledningskontakten og sikringsdekselet
2	Sikringsdeksel	Sted for innsetting av sikringer. Her kan også hovedspenningen velges
3	Nettstrømbryter	Slår generatoren AV/PÅ
4	Ledningskontakt	Tilkoblingspunkt for strømtilførselsledningen
5	Kontakt for ekstern synkronisering	Tilkoblingspunkt for en hjertesynkroniseringsenhet, for eksempel QRS-detektering
6	Typeskilt	Viser enhetens navn, modell, serienummer, produsent, strømforsyningsspesifikasjoner og sikringsspesifikasjoner

abell 3.4.1: NanoKnife-generatorens strømenhet – nedre bakre komponenter
--

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife-

3.5 NanoKnife-generatorens bakre håndtak

Det bakre håndtaket hjelper med å flytte generatoren. Generatoren skal bare løftes etter håndtaket for å flytte den over hindringer. Du kan også vikle strømtilførselsledningen rundt dette håndtaket når generatoren ikke er i bruk. Se <u>figur 3.5.1</u>.



Figur 3.5.1: NanoKnife-generatorens bakre håndtak

3.6 Utstyr og medfølgende komponenter

Tabell 3.6.1 viser generatorkomponentene og hvor mange av hver enhet som følger med i pakken.

Antall	Komponent	
1	Generator	
1	Dobbel fotbryter	
1	Strømledning	
Tilleggsutstyr	Elektroder (selges separat)	

MERK: Den doble fotbryteren er en viktig del av NanoKnife-systemet. Den er klassifisert som IPX-8. Det skal utelukkende brukes originale deler som leveres av produsenten av, eller en autorisert distributør for, NanoKnife.

3.7 LCD-berøringsskjerm

Visningsvinkelen for LCD-skjermen kan justeres mellom 45° forover og 90° bakover, figur 3.7.1.

	Procedure Setup	Enter Patient ID
Patient Information Patient ID: Age: Gender Diagnosis:	Case Information Procedure Date:	2017-06-21
Probe Selection Theo hade Army Theo hade Army Tour hade Army Tour hade Army Theo hade Army Se hade Army Se hade Army	Diagrams shown for ease	referonly
	Side View	Top View
Probe Connection Status	Prote 6 Prote 5 Prote 6	NanoKnife
Exit New Patient	Export Notes	Settings Next ✿ →
	NanoKnife	

Figur 3.7.1: NanoKnife-generatorens LCD-berøringsskjerm

-NanoKnife

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

3.8 Konsollkomponenter

Generatoren har seks konsollkomponenter. Disse komponentene er vist i figur 3.8.1 og beskrevet i tabell 3.8.1.



Figur 3.8.1: NanoKnife-generator – konsollkomponenter

Fabell 3.8.1: Beskriv	velse av kons	sollkomponentene
-----------------------	---------------	------------------

Se figur 3.8.1	Komponent	Beskrivelse
1	Styrepute med venstre og høyre knapp	Beveger markøren over skjermen, slik at du kan utføre handlinger i programmet. De to knappene tilsvarer de konvensjonelle høyre- og venstreknappene på en mus.
2	Fremre håndtak	Dette håndtaket er et praktisk hjelpemiddel til flytting av enheten.
3	Lysindikatoren for harddiskfunksjon identifisert av symbolet HDD	Denne indikatoren lyser når harddisken arbeider.
4	Versallåsindikatoren identifisert av 🗗-symbolet	Når denne indikatoren lyser, legges det inn store bokstaver når du skriver på tastaturet.
5	På-indikatoren for konsollen er identifisert med symbolet ﷺ	Denne indikatoren lyser når konsollen er slått PÅ.
6	USB-porter	USB-porter for å koble til USB-lagringsenheter

3.9 Komponenter i elektrodesondene

AngioDynamics tilbyr elektrodesonder som kan brukes med NanoKnife-generatoren.

Det finnes enkle elektrodesonder med lengde på 15 og 25 cm. Det trengs minst to sonder for å utføre en prosedyre. Maksimalt seks sonder kan brukes i én og samme prosedyre. Dette avhenger imidlertid av størrelsen på bløtvevet som skal fjernes. Sondene kan flyttes etter hver prosedyre for å dekke en større målsone.

Det finnes også tilgjengelig et avstandsstykke for enkle elektrodesonder som tilleggsutstyr. Dette kan brukes til å holde sondene parallelle og i en fast avstand fra hverandre.

Du finner detaljert informasjon om komponentene i elektrodesondene i bruksanvisningen for de enkle elektrodesondene.

Hvis du ønsker mer informasjon om tilgjengelige elektroder, kan du kontakte en salgsrepresentant for AngioDynamics eller en autorisert distributør.

Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife-

4.1 Sted og installasjon

Generatoren må installeres og brukes i et miljø som er i samsvar med driftsbetingelsene som er spesifisert i <u>del 14.4</u>.

Generatoren må settes på en hard overflate som er i stand til å bære vekten dens, som angitt i <u>del 14.6.1</u>.

I tillegg er det viktig at generatoren installeres på en måte som gjør at det er en klaring på minst 5 cm (centimeter) mellom eventuelle overflater som er parallelle med det bakre panelet på strømenheten og ventilasjonsgitterne, og generatoren.

Du må passe på at det ikke brukes noen elementer (f.eks. støvtrekk) som kan tette igjen ventilasjonsgitterne.

4.1.1 Installasjonsinstruksjoner

- Koble strømtilførselsledningen (leveres av produsenten) til ledningskontakten på det bakre panelet.
- · Sett støpselet inn i et jordet strømuttak.
- Trykk på hovedstrømbryteren for å slå generatoren PÅ. Hovedstrømbryteren er plassert på strømforsyningsgruppen på det bakre panelet til strømenheten. Systemet er PÅ når hovedstrømbryteren er i «I»-stillingen. Når bryteren er i «O»-stillingen, er enheten AV.

4.2 Selvtest for oppstart av NanoKnife-generatoren

Følg trinnene nedenfor for å starte NanoKnife-generatoren:

- Flytt hovedstrømbryteren på det bakre panelet på strømenheten til «I»-stillingen. Den grønne PÅindikatoren på konsollen begynner å lyse når konsollen begynner å laste inn operativsystemet. Hvis generatoren ikke slås på, kan du lese om feilsøking i <u>del 12</u>.
- 2. Det tar ca. 10 sekunder før videosignalet vises på LCD-skjermen.
- 3. Kontroller at statusindikatoren for **den røde stoppknappen** på generatorens frontpanel lyser grønt. Hvis den ikke lyser, dreier du **den røde stoppknappen** med urviseren, som indikert på knappen, for å frigjøre **den røde stoppknappen**.
- 4. NanoKnife-generatoren starter en selvtest for oppstart. Den vil gjennomføre en serie tester før brukeren får tilgang til NanoKnife-programvaren:
 - Initialisering av enheten
- Kontroll av enhetsstatus
- Kontroll av tilkoblingene

-NancKnife

Test av lading

En statuslinje viser fremdriften til selvtesten for oppstart, figur 4.2.1 og figur 4.2.2.



Figur 4.2.1: Oppstartsskjermbildet – fremdrift



Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0



Figur 4.2.2: Oppstartsskjermbildet – alle selvtester bestått

Det vises en feilmelding hvis en av selvtestene til generatoren mislykkes. Figur 4.2.3 er et eksempel på en feilmelding. Du må da klikke på knappen Gå videre \checkmark . Generatoren slås da av, slik at den kan startes på nytt.

Figur 4.2.3: Feilmelding ved selvtest for oppstart

Del 12.3 inneholder en komplett liste over feilmeldinger ved selvtest ved oppstart.

Hvis alle selvtester ble riktig utført, vises skjermbildet Prosedyreoppsett på LCD-berøringsskjermen (se <u>figur 6.1.1</u>). Hvis selvtesten av generatoren stadig feiler, ta kontakt med maskinvareservice hos AngioDynamics.

NancKnife-

DEL 5: BRUK AV SYSTEMET

5.1 Prosedyreoversikt

Du finner nedenfor en oversikt over en typisk NanoKnife-ablasjonsprosedyre. Se senere deler i denne håndboken for detaljerte instruksjoner om bruken av NanoKnife-generatoren.

5.1.1 Prosedyreoppsett (før pasienten går inn i prosedyrerommet):

- 1. Koble NanoKnife-generatoren og hjertesynkroniseringsenheten til et jordet uttak på prosedyrerommet.
- 2. Slå på NanoKnife-generatoren. NanoKnife-generatoren starter og utfører en selvtest ved oppstart (POST).
- 3. Koble den doble fotbrteren til NanoKnife-generatoren.

5.1.2 Klargjøring av pasient

- 4. Klargjør pasienten for generell anestesi.
- 5. Plasser pasienten i riktig posisjon for foregrepet innsetting av enkle NanoKnife-elektrodesonder (f.eks. supinasjon, pronasjon, lateral, litotomi).
- 6. Slå på hjertesynkroniseringsenheten.
- 7. Plasser hjertesynkroniseringsenhetens pasientledninger på pasienten med standard EKG-klebeelektroder.



Figur 5.1.1: Plassering av hjertesynkroniseringsenhetens ledninger

- 8. Koble den andre enden av hjertesynkroniserigsenhetens ledning til denne enheten.
- Bekreft EKG-signalet visuelt på hjertesynkroniseringsenhetens display, og velg én eller flere egnede bølgeformer for ledningspar (dvs. velg et ledningspar som viser en stor R-bølge og en liten T-bølge, synkroniseringsindikatorer justert med R-bølge, ingen elektrisk interferens eller støy).



Figur 5.1.2: Eksempel på egnet bølgeform for ledningspar

- 11. Klargjør pasienten for steril prosedyre.
- 12. **VALGFRITT**: Foreta et kirurgisk innsnitt (f.eks., for NanoKnife-prosedyrer utført via laparotomi dvs. åpen kirurgi).
- 13. **VALGFRITT**: Utfør andre tiltenkte prosedyrer på pasienten (f.eks. fjerning av metallstent, biopsi, lysis av adhesjoner osv.)

-NancKnife

5.1.3 Prosedyreplanlegging

- 14. Tast inn pasient-ID-en i NanoKnife-programvarens skjermbilde Prosedyreoppsett.
- 15. Valgfritt: Tast inn prosedyreinformasjon og saksmerknader i NanoKnife-programvaren.
- 16. Bruk avbildningsutstyr til å vise målsone(-r) og omgivende vev.
- Mål X-, Y- og Z-dimensjonene til målsonen for ablasjon ved hjelp av måleverktøyene for avbildningsutstyr.
- 18. Velg ønsket sondespisstype i skjermbildet for sondevalg.
- Klikk på knappen Neste → for å gå videre til skjermbildet Prosedyreplanlegging.
- 20. Tast inn målsonens X-, Y- og Z-dimensjoner i NanoKnife-programvaren.
- 21. Bruk avbildningsutstyr til å finne en plasseringstilnærming og innsettingsvinkel for de enkle elektrodesondene som gjør at de unngår vevshindringer (f.eks. ben), og slik at ingen av de enkle elektrodesondene føres inn i eller gjennom kritiske strukturer (f.eks. blodkar og gallegang). De eksponerte elektrodene i hver sonde må plasseres slik at de omgir målsonen for ablasjon samtidig som man opprettholder sondeparavstander mellom 1,0 cm og 2,0 cm. Les om prosedyreparameterinnstillinger i <u>del 5.3</u> for mer informasjon om måling av avstand mellom sonder og sondeeksponering.



Figur 5.1.3: Enkle elektrodesonder som omgir målsonen

- 22. Tast inn sondeplasseringsplanen i rutenettet for sondeplassering.
- 23. Klikk på knappen Tilbake 🔶 for å gå tilbake til skjermbildet Prosedyreoppsett.

5.1.4 Prosedyreoppsett

Merk: Se bruksanvisningen for enkle elektrodesonder som fulgte med hvert produkt for ytterligere prosedyreinstruksjon.

Merk: NanoKnife 3.0-generatoren fordrer bruk av aktiveringssonder med et blått håndtak.

- 24. Bruk steril teknikk, åpne og fjerne hver enkle elektrosonde fra sin emballasje. Ta av og kast det beskyttende forsendelseshylsteret som beskytter nålen.
- 25. Plasser hver enkle elektrodesonde på det sterile feltbordet.
- 26. Gi hver enkelt elektrosonde i hver ende av den enkle elektrodesondekabelen, et unikt nummer (1-6) ved å bruke forhåndsnummererte merker som følger med sondene, eller en steril markør og Steri-Strip.



Figur 5.1.4: Enkle elektrodesonder med unikt nummer

NancKnife-

Del

- 27. Før bort hver enkle elektrodesonde til den behandlende legen i det sterile feltet.
- 28. Før bort de enkle elektrosondenes kabelkontakter til NanoKnife-generatorens bruker, som er utenfor det sterile feltet.
- 29. Koble hver enkle elektrodesondes kabelkontakt til NanoKnife-generatorens sondekontakt med det tilsvarende nummeret.
- 30. Klikk på knappen Neste → for å gå videre til skjermbildet Prosedyreplanlegging.
- 31. Juster det eksponerte elektrodeområdet til den enkle elektrodesonden, kalt innstillingen for sondeeksponering. Bruk tommelskyveren og trykk ned på den proksimale hevede enden for å låse opp.



Figur 5.1.5: Justering av elektrodeeksponeringsområdet

5.1.5 Sondeplassering

- 32. Kontroller innføringspunktet og banen til hver enkle elektrodesonde før innføring med avbildningsutstyret.
- 33. *Valgfritt*: Bruk ett eller flere NanoKnife-avstandsstykker som hjelp til å plassere de enkle elektrodesondene parallelt med hverandre og på en definert avstand.
- 34. Plasser hver enkle elektrodesonde omhyggelig og systematisk. Bruk avbildingsutstyr med kontinuerlig bildestyring samtidig som du unngår vevhindringer og kritiske strukturer.
- 35. Bruk avbildingsutstyr for å kontrollere at de enkle elektrodesondenes plassering stemmer med planen for tiltenkt sondeplassering.
- 36. Mål og registrer alle mellomelektrodeavstander ved hjelp av avbildingsutstyrets måleverktøy.



Figur 5.1.6: Målinger av avstanden mellom sonder

- Oppdater rutenettet for sondeplassering slik at det gjenspeiler endringene som er foretatt i den opprinnelige sondeplasseringsplanen.
- 38. Gå gjennom pulsparametertabellen for å sikre at alle tiltenkte aktive sondepar er tatt med og at alle tiltenkte inaktive sondepar er utelukket,
- 39. **Valgfritt**: Bruk klinisk vurdering for å godta eller endre standard pulsparametere. Les om prosedyreparameterinnstillinger i <u>del 5.3</u> hvis du trenger mer informasjon.

-NancKnife

5.1.6 Pulsgenerering

- 40. Klikk på knappen Neste → for å gå videre til skjermbildet Pulsgenerering. NanoKnifegeneratoren vil lade til spenning for konduktivitetstest (≈ 400 volt). Se også <u>del 12</u> om feilsøking hvis det oppstår høystrøm under konduktivitetstesten.
- 41. Bekreft riktig paralysenivå for pasienten med en rykningsmonitor (dvs. 0/4 rykninger).
- 42. Bekreft statusen "EKG-synkronisering" på skjermbildet Pulsgenerering.
- 43. Start konduktivitetstesten med den doble fotbryteren. NanoKnife-generatoren leverer konduktivitetstestpulser.
- 44. Klikk på knappen Gå videre ✓ etter å ha utført konduktivitetstesten med positivt resultat. NanoKnife-generatoren vil lade til den maksimale spenningen som er definert i pulsparametertabellen (f.eks. 3000 volt).
- 45. Start pulsleveringen med den doble fotbryteren. NanoKnife-generatoren begynner pulsleveringen. Se feilsøking i <u>del 12</u> hvis det skulle oppstå problemer (inkludert varsler om høy eller lav strøm) under pulslevering.

Merk: Overvåk pulsleveringsprosessen og se etter advarsler under prosessen.

- 46. Når pulsleveringen er ferdig, sjekker du spennings- og strømgrafene for å kontrollere at alle tiltenkte pulser ble levert.
- 47. Evaluer ablasjonsområdet ved hjelp av avbildningsutstyret for å sørge for at kritiske strukturer bevares og er effektive.
- 48. **Valgfritt**: Evaluer de aktuelle endringene i pulsparametertabellen for hvert aktive sondepar, og bestem om det trengs ekstra pulser for et sondepar. Bruk klinisk skjønn.
- Valgfritt: De enkle NanoKnife-elektrodesondene kan omplasseres etter pulslevering for å fjerne et større område ved bruk av en ablasjonsteknikk med overlapping og/eller tilbaketrekking.



Figur 5.1.7: Teknikk for ablasjon ved tilbaketrekking

5.1.7 Fjerning og kassering av sonder

- 50. Bruk tommelskyveren til å endre innstillingen for sondeeksponering til 0 cm for hver enkle elektrodesonde. Dermed dekker du det eksponerte elektrodeområdet og den skarpe spissen.
- 51. Fjern hver enkle elektrodesonde fra pasienten.
- 52. Plasser den enkle elektrodesonden på det sterile preparerte området.
- 53. **Valgfritt**: Legg trykket på sondens punktursted til det oppnås hemostase; du kan eventuelt bruke en kauterisasjonsenhet.
- 54. Koble alle kabelkontaktene på de enkle elektrodesondene fra NanoKnife-generatoren.
- Valgfritt: Utfør andre tiltenkte prosedyrer på pasienten hvis det trengs, og suturer kirurgisk insisjon om nødvendig.
- 56. Enkle elektrodesonder er skarpe anordninger. Brukte eller ubrukte enheter skal kasseres i henhold til sykehusets praksis, administrativ praksis og/eller lokale bestemmelser for slike artikler. Ikke-kontaminert emballasje skal resirkuleres, om mulig, eller kasseres

NancKnife—

Del 5

som restavfall i henhold til sykehusets praksis, administrativ praksis og/eller lokale bestemmelser.

5.1.8 Avslutning av prosedyren

- 57. Fjern hjertesynkroniseringsenhetens ledningskabler fra pasienten.
- 58. Kontroller pasientens paralysenivå med en rykningsmonitor til de paralytiske effektene er over.
- 59. Når pasienten har våknet eller generell anestesi, må du transportere ham eller henne for postoperativ rehabilitering og overvåkt pleie.

5.1.9 Avslutning, rengjøring og lagring av utstyret

- 60. *Valgfritt*: Klikk på knappen Eksport **H**, og eksporter prosedyrefilene fra NanoKnifegeneratoren med en ekstern USB-lagringsenhet.
- 61. Klikk på knappen Avslutt 🖻 på navigasjonslinjen, og vent til NanoKnife-generatoren fullfører avslutningssekvensen.
- 62. Slå av, koble fra og rengjør NanoKnife-generatoren, den doble fotbryteren og hjertesynkroniseringsenheten. Se <u>del 13.3</u> for detaljerte rengjøringsinstruksjoner.
- 63. Vikle NanoKnife-generatorens strømkabel godt rundt den bakre håndtaket på NanoKnife-generatoren.
- 64. Koble fra og rengjør hjertesynkroniseringsenhetens kabel og ledningstråder. Nøst godt opp kabler og ledninger og lagre dem i sidelommen på NanoKnife-generatoren.
- 65. Nøst godt opp den doble fotbryterens ledning og lagre den i sidelommen på NanoKnife-generatoren.
- 66. Transporter NanoKnife-generatoren og hjertesynkroniseringsenheten varsomt til egnet område for lagring av medisinsk utstyr.

5.2 Retningslinjer og anbefalinger for prosedyren

- NanoKnife-systemet krever dyp muskelblokkering og generell anestesi (0/4 rykninger på TOF-testen - Train of Four).
- ASA-retningslinjene krever at en defibrillator holdes lett tilgjengelig ved generell anestesi. (Det anbefales å bruke defibrillatorelektroder.)
- EKG-ledninger for hjertesynkroniseringsenhet bør plasseres på riktig sted på pasienten før det sterile feltet klargjøres.
- Anestesi-EKG-monitorer kan vise artefakter på EKG-bølgeformen under pulslevering; men den perifere kapillaroksygenmetningen (SpO2) og de arterielle linjesporingene skal ikke vise artefakter under pulsleveringen.
- Pasientene skal plasseres slik at det gis best mulig tilgang til målsonen med lesjonen (iht. den behandlende legens kliniske vurdering og erfaring).
- For å redusere antallet overstrømshendelser (dvs. stopp i pulsleveringen på grunn av høy strøm over 50 ampere), må det forutsatte strømforbruket som følger konduktivitetstesten, ikke overstige 35 ampere.

Forsiktig: Strømforbruket vil vanligvis stige under pulsleveringen.

- Metallimplantater (f.eks. dekkede eller bare metallstenter) som er pliassert innen 1 cm fra målsonen for ablasjon, må fjernes før pulsleveringen for å redusere risikoen for ufullstendig ablasjon.
- En teknikk for ablasjon ved tilbaketrekking, definert som sekvensielle ablasjoner som utføres etter tilbaketrekking av alle enkle elektrodesonder en definert avstand, kan brukes til å fjerne større målsoner. For å sikre adekvat ablasjonsoverlapping må tilbaretrekkingsavstanden ikke overstige innstillingene for sondeeksponering. For eksempel, hvis hver sonde har en sondeeksponeringsinnstilling på 1,5 cm, skal tilbaketrekkingsavstanden for hver sonde være under 1,5 cm (f.eks. 1,3 cm).
- For å fjerne større områder (> 4,0 cm) kan det brukes en overlappende ablasjonsteknikk, definert som sekvensielle ablasjoner utført etter omplassering av en eller flere enkle elektrodesonder.

NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk

Forsiktig: Synlighet for enkle elektrodesonder under ultralyd kan reduseres etter opprinnelig ablasjon. Den hyperekkoiske sonen som ses øyeblikkelig etter ablasjon på ultralyd, kan forhindre evnen til å måle sondeparavstander og unngå å skade vitale/kritiske strukturer etter omplassering av de enkle elektrodesondene.

- En overlappende ablasjonsteknikk med spiss med to sonder anbefales ikke som alternativ til bruk av et adekvat antall enkle elektrodesonder for å omgi hele målsonen for ablasjon.
- For å redusere risiko for tumorseeding anbefales det å sette innstillingen for sondeksponering på 0 cm for hver enkle elektrodesonde før du fjerner sonden fra pasienten.
- For å redusere risiko for mekanisk perforering under pulslevering og senere trombose, må sondene plasseres parallelt med blodkar, kanaler og andre kritiske strukturer.
- Grunnet NanoKnife-ablasjonens forlengede celledødmetode kan oppfølgende avbildning via PET utført under 3 måneder etter NanoKnife-prosedyren detektere den naturlige immune responsen etter ablasjon som en positiv indikasjon på metabolsk aktivitet.

5.3 Prosedyreparameterinnstillinger

En henvisning til 'vanlige' innstillinger i <u>tabell 5.3.1</u> garanterer ikke bedre eller gunstige resultater. Det er den behandlende legens eneansvar å definere riktige enhetsinnstillinger ved bruk av best klinisk vurdering.

Prosedyreparameter	Innstilling	
Sondeavstand:		
Minste anbefalte avstand	1,0 cm	
Største anbefalte avstand	2,3 cm	
Vanlig brukt område	1,5 – 2,0 cm	
Sondeeksponeringslengde		
Minste anbefalte sondeeksponering	1,0 cm	
Største anbefalte sondeeksponering	2,5 cm	
Anbefalt startpunkt for vanlig bløtvev	1,5 cm	
Anbefalt startpunkt for vev med høy konduktivitet (f.eks. muskel)	1,0 cm	
Anbefalt maksimal sondeeksponering for vev med høy konduktivitet	1,5 cm	
Pulslengde:		
Standard systeminnstilling	90 µsek	
Minste anbefalte innstilling	70 µsek	
Maksimal systeminnstilling	100 µsek	
Vanlig brukt område	70 – 90 µsek	
Antall pulser per sondepar		
Standard systeminnstilling	70 pulser	
Maksimal systeminnstilling	100 pulser	
Vanlig brukt område for denne innstillingen	70 – 90 pulser	
Vanlig antall pulser totalt per sondepar (etter flere runder)	140 – 270 pulser	
Volt/cm:		
Standard systeminnstilling	1500 volt/cm	
Vanlig brukt område	1400 – 2000 volt/cm	

Tabell 5.3.1: Prosedyreparameterinnstillinger

16795933-09 REVC – Norsk



NancKnife-

Volt:		
Standard systeminnstilling	Verdien som angis i standard voltinnstilling er den som gir 1500 volt/cm for den aktuelle sondeavstanden:	
Minste systeminnstilling	500 volt ¹	
Maksimal systeminnstilling	3000 volt	
Strømområde for sondepar		
Maksimal strøm systemet tillater	50 ampere	
Vanlig strømområdemål i konduktivitetstest	20 – 35 ampere ²	
Merknader:		
 Under konduktivitetstesten vil systemet levere en puls på omtrent 400 volt. Strømmen stiger vanligvis når pulser leveres, se del 8.2.6 for mer informasjon. 		

5.4 Tabell over knapper

<u>Tabell 5.4.1</u> nedenfor inneholder en liste over knapper og ikoner som vises i NanoKnifeprogramvaren, og deres funksjon.

Tabell	5.4.1	: Knapper	og deres	funksjon
--------	-------	-----------	----------	----------

for skjermen	Funksjon
Avslutt	Knappen Avslutt på skjermbildet Prosedyreoppsett avslutter programmet og slår av generatoren.
Ny pasient	Knappen Ny pasient på alle skjermbilder fører deg til skjermbildet Prosedyreoppsett for å starte en ny prosedyre på en annen pasient.
Eksporter	Knappen Eksporter på alle skjermbilder åpner en dialogboks Eksporter. Du kan bruke denne til å lagre prosedyredataene på en USB-minnepinne.
Merknader	Knappen Merknader på alle skjermer åpner dialogboksen Saksmerknader, som viser eksisterende saksmerknader og gjør det mulig å taste inn nye.
Innstillinger	Knappen Innstillinger på alle skjermbilder åpner dialogboksen Innstillinger, som viser tilgjengelige innstillinger for språk og pulsleveringsmodus.
Neste	Knappen Neste på skjermbildene Prosedyreoppsett og Prosedyreplanlegging fører deg til neste skjermbilde.
Tilbake 🗲	Knappen Tilbake på skjermbildene Prosedyreplanlegging og Pulsgenerering fører deg til forrige skjermbilde.
Avslutt	Knappen Avslutt på skjermbildet Pulsgenerering avslutter programmet og slår av generatoren.
16795933-09 REVC - No	

for skjermen	Funksjon	
	Den blå godtakelsesknappen i forskjellige dialogbokser for innstillinger og parametre gjør det mulig å godta operasjonen anført i dialogboksen.	
×	Den blå forkastelsesknappen i forskjellige dialogbokser for innstillinger og parametre gjør det mulig å forkaste operasjonen anført i dialogboksen.	
	Den oransje godtakelsesknappen i forskjellige i advarsels- og OBS- dialogbokser gjør det mulig å godta operasjonen anført i dialogbokser	
×	Den oransje forkastelsesknappen i forskjellige i advarsels- og OBS-dialogbokser gjør det mulig å forkaste operasjonen anført i dialogboksen.	
	Den gule godtakelsesknappen i ulike dialogbokser for feil gjør det mulig å gå videre med å avslutte programvaren og slå av generatoren.	
	Oppil-knappen i forskjellige dialogbokser med innstillinger for pulsparametre gjør det mulig å øke pulsparametrene med et spesifikt trinn anført i <u>tabell 7.5.2</u> . Trykk og hold nede knappen for å øke parameterverdien raskt.	
	Nedpil-knappen i forskjellige dialogbokser med innstillinger for pulsparametre gjør det mulig å redusere pulsparametrene med et spesifikt trinn anført i <u>tabell 7.5.2</u> . Trykk og hold nede knappen for å redusere parameterverdien raskt.	
	Knappen Legg til mappe i dialogboksen Eksporter gjør det mulig å legge til den valgte mappen med prosedyredata fra boksen "Velg mappe for lagring" i boksen "Mapper som skal lagres".	
	Knappen Fjern mappe i dialogboksen Eksporter gjør det mulig å fjerne den valgte mappen med prosedyredata fra boksen "Mapper som skal lagres".	
Θ	Hvis du klikker knappen Deaktiver sondepar i dialogboksen Alternativer for sondepar som vises på skjermbildet Pulsgenerering, deaktiveres det valgte sondeparet i pulsparametertabellen. MERK : Generatoren vil ikke prøve å levere pulser mellom et sondepar som er blitt deaktivert.	
•	Knappen Aktiver sondepar i dialogboksen Alternativer for sondepar, som du får tilgang til på skjermbildet Pulsgenerering, gjør det mulig å reaktivere det valgte sondeparet i pulsparametertabellen.	

-NancKnife—

for skjermen	Funksjon
Ð	Knappen Legg til rad i skjermbildet Prosedyreplanlegging gjør det mulig å legge til et nytt sondepar til pulsparametertabellen. Når det legges til en pulssekvens for sondepar, vises det en ny linje med standardparametere i pulsparametertabellen.
	Knappen Slett rad i skjermbildet Prosedyreplanlegging gjør det mulig å fjerne et sondepar fra pulsparametertabellen.
(<i>x</i>)	Knappen Avstandsløser i skjermbildet Prosedyreplanlegging åpner dialogboksen Avstandsløser, som gjør det mulig å legge inn sondeparavstandene og få dem automatisk plassert på rutenettet med minst antall feil ved bruk av minste kvadraters metode.
	Knappen Tilbakestill til standardinnstillinger på skjermbildet Prosedyreplanlegging setter rutenettet for sondeplassering og pulsparametertabellen tilbake til standardverdier.
×	Knappen Stopp pulslevering i skjermbildet Pulsgenerering gjør det mulig å stoppe leveringen av pulser når som helst.
H	Knappen Hopp over sondepar i skjermbildet Pulsgenerering gjør det mulig å hoppe over de gjenværende pulsene som skal leveres for det aktive sondeparet og gå videre til neste sondepar som er anført i pulsgenereringstabellen.
	Knappen Tilbakestill alle par på kategorien Polaritet tildeler polariteten til alle sondepar på nytt.
	Knappen Reverser polaritet i popup-vinduet Modifiser sondepar reverserer polariteten til det aktive sondeparet.
	Knappen Tilbakestill til rutenett i popup-vinduet Avstand reaktiverer rutenettet for sondeplassering og gjør det mulig å legge inn paravstander for aktive sondepar med rutenettikonene.
	Knappen Lade på skjermbildet Pulsgenerering gjør det mulig å lade kondensatorene etter pulslevering eller hvis generatoren utlades.

-NanoKnife

for skjermen	Funksjon
	Knappen Utlade på skjermbildet Pulsgenerering gjør det mulig å lade ut kondensatorene.
	Knappen Gjenta konduktivitetstest i dialogboksen Konduktivitetstest fullført gjør det mulig å gjenta konduktivitetstesten ved hjelp av den doble fotbryteren.
	Knappen Gå videre i dialogboksen Konduktivitetstest fullført gjør det mulig å lade generatoren til den maksimale spenningen anført i pulsparametertabellen.
	Knappen Gjenoppta pulslevering i dialogboksen for ladingsalternativer ved ufullstendig pulslevering gjør det mulig å forsøke å fullføre de gjenstående pulsene som er blitt hoppet over eller stanset på grunn av overstrømhendelser.
C	Knappen Start pulslevering på nytt i dialogboksen for ladingsalternativer ved fullført pulslevering gjør det mulig å starte pulsleveringen på nytt og få tilgang til dialogboksen for pulsdataalternativer.
×	Knappen Avbryt ladning i dialogboksen for ladingsalternativer ved ufullstendig pulslevering, dialogboksen for ladingsalternativer ved fullført pulslevering og dialogboksen for pulsdataalternativer gjør det mulig å lukke den aktuelle dialogboksen og IKKE lade generatoren.
	Knappen Behold pulsdata i dialogboksen for pulsdataalternativet gjør det mulig å BEHOLDE verdiene for opprinnelig strøm, maksimal strøm, strømendring og leverte pulser, og SLETTE resultatgrafen.
	Knappen Tilbakestill pulsdata i dialogboksen for pulsdataalternativet gjør det mulig å SLETTE verdiene for opprinnelig strøm, maksimal strøm, strømendring og leverte pulser, og SLETTE resultatgrafen. MERK : En advarselsdialogboks vises for å bekrefte de tiltenkte valgene.

5.5 Tilstandssymboltabell

<u>Tabell 5.5.1</u> nedenfor inneholder en liste over tilstandssymboler som vises i NanoKnifeprogramvaren, og deres funksjon.

Tabell 5.5.1: Tilstandsikoner og deres definisjon

Tilstandsikon	Definisjon
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Elektrodesonde ikke tilkoblet eller ikke gjenkjent

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife—

Tilstandsikon	Definisjon
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Sonde tilkoblet og gyldig
	Elektrodesonde tilkoblet og utløpt eller ugyldig
NancKnife	Ingen enkle elektrodesonder er koblet til, eller antallet tilkoblede sonder er lavere enn brukerens sondevalg.
NancKnife	Et gyldig antall sonder har blitt tilkoblet, og samsvarer med brukerens sondevalg.
NancKnife	Ugyldig sonde eller sondeantall.
1	Sonde ikke tilkoblet eller ikke gjenkjent
1	Sonde tilkoblet og gyldig
1	Sonde tilkoblet og utløpt eller ugyldig
	System klart til å bli aktivert. Trykk på venstre (AKTIVER) fotbryter for å aktivere NanoKnife- generatoren for pulslevering.
	Systemet er klart til å levere pulser Trykk på høyre (PULS) fotbryter for å starte pulsleveringen. MERK : Trykk på høyre (PULS) fotbryter før nedtellingen er fullført. Hvis den høyre (PULS) fotbryteren ikke trykkes inn 10-sekunders nedtellingen, vil NanoKnife- generatoren deaktiveres.
EKG deaktivert	"EKG deaktivert" hvis 90 PPM er valgt.
	"EKG synkronisert" hvis EKG-synkronisering er valgt og signalet er synkronisert.
EKG-støy	"EKG-støy" hvis EKG-synkronisering er valgt og signalet er for raskt.
EKG tapt	"EKG tapt" hvis EKG-synkronisering er valgt og signalet er for tregt eller mangler.

DEL 6: PROSEDYREOPPSETT

6.1 Oversikt over skjermbildet for prosedyreoppsett

Skjermbildet for prosedyreoppsett vises når NanoKnife-generatoren er slått på og de automatiske selvkontrollene er utført. Skjermbildet omfatter følgende fire paneler: Pasientinformasjon, Saksinformasjon, Sondevalg og Tilkoblingsstatus for sonde, som er forklart enkeltvis i følgende underavsnitt, <u>Figur 6.1.1</u>.



Figur 6.1.1: Prosedyreoppsett

MERK: Brukergrensesnittene med NanoKnife-programvare som bruker en kombinasjon av tastaturinntastinger, styreputeklikk og inntastinger på berøringsskjerm. I hele dette dokumentet betyr termene "Velg" og/eller "Klikk" et valg utført av brukeren, enten via et tastatur eller styreputeknappene eller ved å berøre skjermen fysisk.

Panelet Pasientinformasjon gjør det mulig å taste inn eller spesifisere pasientinformasjon:

- Pasient-ID Obligatorisk, tekst inntastet med tastaturet. Brukeren må taste inn pasient-ID for å gå videre til neste skjermbilde.
- Alder (i år) Valgfritt, justeres med knappene ▲/▼ i popup-vinduet.

• Diagnose – Valgfritt, tekst oppgis med tastaturet.

Panelet **Saksinformasjon** gjør det mulig å taste inn prosedyreinformasjon:

- Prosedyredato Defineres automatisk.
- Legens navn Valgfritt, tekst oppgis med tastaturet.
- Ablasjonsområde Valgfritt, tekst oppgis med tastaturet.

NancKnife-
Del (

På panelet **Sondevalg** kan brukeren velge et antall sonder, referert til som Valgt sondespiss. Side- og toppvisning av valgt sondespiss vises til høyre.

Sondevalgpanelet omfatter en liste over antall sonder og to bilderuter. Her kan brukeren velge et sondeantall og vise side- og toppvisninger av ablasjonsområdets form og størrelse. Du kan velge mellom følgende sondeantall:

- Spiss med to sonder En oval sondespiss som består av to (2) enkle elektrodesonder
- Spiss med tre sonder En trekantet sondespiss som består av tre (3) enkle elektrodesonder
- Spiss med fire sonder En firkantet sondespiss som består av fire (4) enkle elektrodesonder
- Spiss med fem sonder En trapesformet sondespiss som består av fem (5) enkle elektrodesonder
- Spiss med seks sonder En rektangelformet sondespiss som består av seks (6) enkle elektrodesonder

Forsiktig: Kun den rektangulære spissen med seks sonder støttes for NanoKnife 3.0. Den stjerneformede spissen med seks sonder (med en midtre sonde) som tidligere kunne brukes med NanoKnife 2.2 er ikke tilgjengelig. Når du velger en spiss med seks sonder, vil ikke konfigurasjonen inkludere en midtre sonde.

Panelet <u>Tilkoblingsstatus for sonde</u> omfatter sondeikoner og NanoKnife-logoen og angir antallet sonder som er koblet til NanoKnife-generatoren. De seks sondeikonene gjengir de seks sondekontaktene på frontpanelet til NanoKnife-generatoren. NanoKnife-programvaren kontrollerer utløp og autentisitet til hver tilkoblede sonde.

De følgende underavsnittene inneholder detaljerte instrukser om hvordan man bruker skjermbildet Prosedyreoppsett.

6.2 Pasientinformasjon

Panelet Pasientinformasjon omfatter tekstboksen Pasient-ID, Alder, bryteren Kjønn og tekstboksen Diagnose, <u>figur 6.2.1</u>. Pasient-ID er nødvendig for å fortsette til skjermbildet Prosedyreplanlegging. Det er ikke nødvendig å oppgi Alder, Kjønn og Diagnose.

Tast inn pasientens ID i tekstboksen Pasient-ID med tastaturet. Pasient-ID-en kan inneholde tall og/eller bokstaver.



Figur 6.2.1: Skjermbildet Pasientinformasjon

-NancKnife

Hvis du lar boksen Pasient-ID være tom og prøver å gå videre til neste skjermbilde, vises et popup-vindu, figur 6.2.2. Klikk på knappen \checkmark for å lukke popup-vinduet. Du må taste inn pasient-ID-en for å gå videre til neste skjermbilde.





For å taste inn pasientens alder må du klikke i tekstboksen Alder, som viser popup-vinduet Alder, figur 6.2.3. Bruk knappene $\blacktriangle/\checkmark$ i popup-vinduet, og tast inn pasientens alder i år. Klikk på knappen \checkmark for å lagre verdien og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen \bigstar sletter du verdien, og popup-vinduet lukkes.

MERK: Klikk og hold nede knappene $\blacktriangle/ \blacksquare$ for å justere verdien raskt.



For å taste inn pasientens kjønn klikker du på knappen 🛉 eller 🛉, tabell 6.2.1.

Tabell 6.2.1: Bryterknapper for kjønn

Kjønn	Betydning
	Standard – intet kjønn valgt
	Mann
Ť Ť	Kvinne

For å oppgi pasientens diagnose klikker du på tekstboksen Diagnose og taster inn pasientens diagnose med tastaturet.

NancKnife-

6.3 Saksinformasjon

Panelet Saksinformasjon inneholder tekstboksene Prosedyredato, Legens navn og Ablasjonsområde, <u>figur 6.3.1</u>. Prosedyredatoen defineres automatisk. Det er ikke nødvendig å oppgi legens navn eller ablasjonsområde.

Saksinformasjon	
Prosedyredato:	2018-06-26
Legens navn:	
Ablasjonsområde:	

Figur 6.3.1: Saksinformasjon

For å angi legens navn klikker du på tekstboksens Legens navn og taster inn navnet med tastaturet.

For å angi ablasjonsområdet klikker du på tekstboksen Ablasjonsområde og taster det inn med tastaturet.

6.4 Sondevalg

Panelet for sondevalg omfatter en liste over antallet sonder og to bilderuter, figur 6.4.1. På panelet Sondevalg kan brukeren velge et sondeantall, referert til som Valgt sondespiss. Sideog toppvisning av valgt sondespiss vises til høyre.





Du bør velge antall sonder ut fra størrelsen og formen på målsonen for ablasjon. Alle ablasjonsprosedyrer som bruker NanoKnife-systemet, bør baseres på avbildningsmålinger og klinisk vurdering.

Sondevalgpanelet omfatter en liste over antallet sonder. spiss med to sonder, spiss med tre sonder, spiss med fire sonder, spiss med fem sonder og spiss med seks sonder.

Du velger et sondeantall ved å klikke på antallet sonder. En \checkmark vises i avkrysningsboksen til venstre for den valgte sondespissen.

-NancKnife

Sondespissene som kan velges fra sondevalgpanelet, vises i figur 6.4.2.

Spiss med to sonder



Spiss med tre sonder







NancKnife—

Spiss med fem sonder



Spiss med seks sonder



Figur 6.4.2: Antall sonder

6.5 Tilkoblingsstatus for sonde

Panelet Tilkoblingsstatus for sonde omfatter sondeikoner og NanoKnife-logoen og angir antallet sonder som er koblet til NanoKnife-generatoren. De seks sondeikonene gjengir de seks sondekontaktene på frontpanelet til NanoKnife-generatoren, <u>figur 6.5.1</u>. NanoKnife-programvaren kontrollerer utløp og autentisitet til hver tilkoblede sonde.



Figur 6.5.1: Tilkoblingsstatus for sonde



Hver enkle elektrodesondestatus identifiseres unikt av NanoKnife-programvaren, tabell 6.5.1.

Tabell 6.5.1: Sondetilkoblingsstatus – sondeikon

Tilkoblingsstatus	Betydning
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Sonde ikke tilkoblet eller ikke gjenkjent
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Sonde tilkoblet og gyldig
	Sonde tilkoblet og utløpt eller ugyldig

Det kan opptil 10 sekunder for NanoKnife-programvaren å definere tilkoblingsstatus for hver sonde som er blitt koblet til. Når en sonde er tilkoblet, skifter sondeikonet farge for å angi at en sonde har blitt tilkoblet.

Tilkoblings	status for s	onde				
Sonde 1	Sonde 2	Sonde 3	Sonde 4	Sonde 5	Sonde 6	NancKnife
Jonue I	Jointe 2	Sonae S	Jonue 4	Johnde J	j bonde o	

Figur 6.5.2: Sondetilkoblingsstatus – godkjente sonder

Et oransje sondeikon angir at den tilkoblede sonden er utløpt eller ugyldig. Hver enkle elektrodesonde har en funksjonstid på åtte timer som starter når NanoKnife-programvaren gjenkjenner at sonden er blitt koblet til. Sondene utløper ved utgangen av den åtte timers funksjonstiden, <u>figur 6.5.3</u>.

Tilkoblingsstatus f	or sonde				
Utløpt Utløp	t Utløpt	Utløpt	Sonde 5	Sonde 6	NancKnife

Figur 6.5.3: Sondetilkoblingsstatus – utløpte sonder

MERK: Utløpte og ugyldige sonder må skiftes ut før du fortsetter.

Følgende krav til sondetilkobling må oppfylles for at skjermbildet Pulsgenerering skal kunne åpnes.

- 1. Antallet sonder koblet til NanoKnife-generatoren må stemme med en valgte sondespissen i panelet Sondevalg.
- 2. Sondene som er koblet til NanoKnife-generatoren, er ikke utløpt eller ugyldige.
- 3. Sondene er koblet til i sekvensiell rekkefølge (f.eks. fire sonder er koblet til sondekontakten 1, 2, 3 og 4).

NancKnife-

NanoKnife-logoen skifter farge for å angi om kravene til sondetilkobling er oppfylt, tabell 6.5.2.

Tabell 6.5.2: Sondetilkoblingsstatus – NanoKnife-logo

Status	Betydning
NancKnife	Ingen sonder er koblet til, eller antallet tilkoblede sonder er lavere enn den valgte sondespissen.
NancKnife	Antallet tilkoblede sonder stemmer med den valgte sondespissen, og betingelsene for sondetilkobling er oppfylt.
NancKnife	Antallet tilkoblede sonder overstiger den valgte sondespissen, og/eller betingelsene for sondetilkobling er ikke oppfylt.

MERK: Du kan fortsatt få tilgang til skjermbildet Prosedyreplanlegging for å legge inn pasientog saksinformasjon, uten et gyldig antall sonder.

Hvis du ikke oppfyller kravene til sondetilkobling og prøver å gå videre til skjermbildet Pulsgenerering, vises et popup-vindu, <u>figur 6.5.4</u>. Klikk på knappen ✓ for å lukke popup-vinduet. Du må oppfylle kravene for sondetilkobling før du går videre til skjermbildet Pulsgenerering. Gå tilbake til skjermbildet Prosedyreoppsett og kontroller sondens tilkoblingsstatus.



Figur 6.5.4: Popup-vinduet for kontroll av sondetilkoblingsstatus

-NancKnife

Hvis antallet tilkoblede sonder overstiger den valgte sondespissen, blir NanoKnife-logoen oransje, <u>figur 6.5.5</u>. Fjern den enkle elektrodesonden fra sondekontakt 5 for å oppfylle kravene til sondetilkobling.



Figur 6.5.5: Ugyldig sondetilkobling – for mange sonder tilkoblet

MERK: Du kan når som helst i prosedyren vende tilbake til skjermbildet Prosedyreoppsett for å velge en annen sondetype og et annet antall sonder.

Hvis sondene ikke er tilkoblet i sekvensiell rekkefølge, blir NanoKnife-logoen oransje, <u>figur</u> <u>6.5.6</u>. Flytt den enkle elektrodesonden fra sondekontakt 5 til sondekontakt 4 for å oppfylle kravene til sondetilkobling.



Figur 6.5.6: Ugyldig sondetilkobling – sonder ikke tilkoblet sekvensielt

MERK: En sonde kan brukes med en annen NanoKnife-generator, men åtte timers funksjonstiden endres ikke. Sonden utløper åtte timer etter at sonden er blitt tilkoblet og gjenkjent av den første NanoKnife-generatoren.

NancKnife-

6.6 Innstilling av pulsleveringsmodus

Du kan endre pulsleveringsmodus i dialogboksen Innstillinger. Klikk på knappen Innstillinger 🌣 på navigasjonslinjen i alle skjermbilder for å få tilgang til dialogboksen Innstillinger, figur 6.6.1





Dialogboksen Innstillinger består av to pulsleveringsmodi, 1) EKG synkronisert og 2) 90 pulser i minuttet. EKG synkronisert er standard innstilling.

Innstillinger			
Språk	Norsk (Norge)		
Modus for pulsle	evering: isert 🔲 90 pulser i minuttet		

Figur 6.6.2: Dialogboksen Innstillinger – modusen EKG synkronisert

Advarsel: "EKG synkronisert" er den foretrukne innstillingen hvis målsonen for ablasjon er i buk- og brysthulen. Modusen "90 pulser i minuttet" bør ikke brukes hvis målsonen for ablasjon er bukhulen eller brysthulen, da dette er forbundet med en signifikant økning i risikoen for arytmi.

6.6.1 Hvordan man endrer pulsleveringsmodusen til 90 PPM

Klikk på knappen Innstillinger 🌣 på navigasjonslinjen for å få tilgang til dialogboksen Innstillinger. Klikk på alternativknappen 90 pulser i minuttet. Det vises et advarselsvindu, <u>figur 6.6.3</u>.



Figur 6.6.3: Advarselsvindu om pulstid

-NancKnife

Klikk på knappen ✓ for å endre pulsleveringsmodusen til 90 pulser i minutter og lukke advarselsvinduet. Hvis du klikker på knappen X, endres ikke pulsleveringsmodusen, og popup-vinduet lukkes.

Klikk på knappen ✓ i dialogboksen Innstillinger for å bekrefte at du vil endre pulsleveringsmodusen og lukke dialogboksen, <u>figur 6.6.4</u>. Klikk på knappen ★ hvis du ikke vil endre pulsleveringsmodusen og lukke dialogboksen Innstillinger.

Innstillinger			
Språk	Norsk (Norge)		
Modus for pulslevering: EKG synkronisert 90 pulser i minuttet 			

Figur 6.6.4: Dialogboksen Innstillinger – modusen 90 pulser i minuttet

6.6.2 Hvordan man endrer pulsleveringsmodusen til EKG synkronisert

Klikk på knappen Innstillinger 🌣 på navigasjonslinjen for å få tilgang til dialogboksen Innstillinger. Klikk på alternativknappen EKG synkronisert.

Klikk på knappen 🗸 i dialogboksen Innstillinger for å bekrefte at du vil endre pulsleveringsmodusen til EKG synkronisert og lukke dialogboksen Innstillinger.

6.7 Saksmerknader

Du kan logge saksmerknader i løpet av prosedyren ved hjelp av dialogboksen Saksmerknader. Klikk på knappen Merknader 🗐 på navigasjonslinjen i alle skjermbilder for å få tilgang til dialogboksen Saksmerknader, figur 6.7.1



Figur 6.7.1: Navigasjonslinje – knappen Merknader

Dialogboksen Saksmerknader inneholder to tekstbokser, figur 6.7.2. Den mørkeblå tekstboksen øverst i dialogboksen viser en tidsstemplet oversikt over saksmerknader som allerede er tastet inn i saksmerknadsloggen. Den lyseblå tekstboksen i bunnen av dialogboksen er der hvor nye saksmerknader skal tastes inn.

NancKnife-

39



Figur 6.7.2: Dialogboksen Saksmerknader

6.7.1 Hvordan man taster inn saksmerknader

Klikk på knappen Merknader 🗐 for å vise dialogboksen Saksmerknader. Tast inn en ny merknad i den lyseblå tekstboksen merket "Angi en ny saksmerknad", <u>figur 6.7.3</u>.

Saksmerknader	
Angi en ny saksmerknad.	
Electrode Probes placed under ultrasound guidance	

Figur 6.7.3: Dialogboksen Saksmerknader – ny saksmerknad

Klikk på knappen ✔ for å lagre merknaden og lukke dialogboksen Saksmerknader. Ved å klikke på knappen ★ slettes den nye merknaden, og dialogboksen Saksmerknader lukkes.

-NancKnife

AngioDynamics, Master Manual Template 8.5 in 11in, 15678511 RevVer. A, Manual, Nanokrife System User Manual Ver 3.0, 16795933-09C_Norwegian

For å lagre andre saksmerknader eller kontrollere at den forrige saksmerknaden ble lagret, kan du klikke på knappen Merknader 🕃 slik at dialogboksen Saksmerknader vises. Tidligere inntastede saksmerknader vises i den mørkeblå tekstboksen sammen med dato- og klokkeslett-stempel som angir når hver merknad ble lagt til i saksmerknadsloggen, figur 6.7.4.

Saksmerknader	
2018-06-26 14.40.21 Electrode Probes placed under ultrasound guidance	
Angi en ny saksmerknad.	

Figur 6.7.4: Dialogboksen Saksmerknader – tidsstemplede merknader

6.8 Gå videre til neste skjermbilde

Når du har fullført informasjonsseksjonene, klikker du på knappen Neste → for å gå videre til skjermbildet Prosedyreplanlegging.



Figur 6.8.1: Navigasjonslinje – knappen Neste

NancKnife-

DEL 7: PROSEDYREPLANLEGGING

7.1 Skjermbildet Prosedyreplanlegging

Skjermbildet Prosedyreplanlegging er der hvor sondeplasseringen planlegges og tastes inn og der pulsparameterne defineres. Dette skjermbildet omfatter rutenettet for sondeplassering, innstillingene av målsonen for ablasjon og kategoriene Parametre og Alternativer, <u>figur 7.1.1</u>.



Figur 7.1.1: Skjermbildet Prosedyreplanlegging

<u>Rutenettet for sondeplassering</u> er et 8 x 8 cm rutenett som viser den valgte sondespissen som omgir målsonen for ablasjon. Den valgte sondespissen vises som et sett rutenettikoner. Det finnes samme antall ikoner på rutenettet for sondeplassering som sonder i den valgte sondespissen. Rutenettikoner kan flyttes i rutenettet for sondeplassering for å angi avstandene mellom sondepar som måles med avbildningsutstyret.

Innstillingene for målsonen for ablasjon inneholder tekstboksene Lesjonssone, Margin og Målsone. Dimensjonene til lesjonssone og Margin kan justeres med knappene ▲/▼ i popup-vinduet. Målsonedimensjonene beregnet ut fra lesjons- og marginverdiene.

Kategoriene **Parametre og Alternativer** gjør det mulig å endre pulsparametre og slå på eller av funksjonene på rutenettet for sondeplassering. Panelet Parametre og Alternativer omfatter følgende fire kategorier: Tabell, Hurtigjustering, Polaritet og Alternativer.

- Tabell Viser det detaljerte pulsparameterne.
- Hurtigjustering Justerer pulsparameterne for samtlige sondepar på en enkel måte.
- Polaritet Justerer polariteten til ett eller alle sondepar på en enkel måte.
- Alternativer Slår på eller av funksjonene på rutenettet for sondeplassering.

De følgende underavsnittene inneholder detaljerte instrukser om hvordan man bruker skjermbildet Prosedyreplanlegging.

-NancKnife

7.2 Rutenett for sondeplassering

<u>Rutenettet for sondeplassering</u> er et 8 x 8 cm rutenett som viser den valgte sondespissen som omgir målsonen for ablasjon, <u>figur 7.2.1</u>.



Figur 7.2.1: Rutenett for sondeplassering

De store rutenettlinjene er blå linjer med 1 cm mellomrom. De små rutenettlinjene er mørkeblå linjer med 1 mm mellomrom. Under rutenettlinjene finnes det en todimensjonal målsone for ablasjon. Den mørkegrå sirkelen i midten av rutenettet er lesjonssonen. Målsonen omgir lesjonssonen med en definert avstand som kalles "margin". Det finnes detaljerte instruksjoner om endring av innstillingene for målsone for ablasjon i <u>del 7.3</u>.

Hvert sirkelformede ikon med et tall kalles et rutenettikon og representerer en sonde i den valgte sondespissen. Standard rutenettikoner er sentrert på rutenettet for sondeplassering og omgir målsonen for ablasjon. Det finnes samme antall ikoner på rutenettet for sondeplassering som sonder i den valgte sondespissen. Hvert rutenettikon er farget og nummerert for å gjengi sondetilkoblingsstatus, tabell 7.2.1.

Rutenettikon	Betydning
1	Sonde ikke tilkoblet eller ikke gjenkjent
1	Sonde tilkoblet og gyldig
1	Sonde tilkoblet og utløpt eller ugyldig

Tabell 7.2.1: Rutenet	: for sondepla	assering –	rutenettikone
-----------------------	----------------	------------	---------------

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0



Stiplede linjer som kobler til rutenettikoner, representerer aktive sondepar. Aktive sondepar er inkludert i pulsparametertabellen. Hvert aktive sondepar viser en verdi for sondeparavstand i centimeter, avrundet til nærmeste tiendedel. Pilhodene på den stiplede linjen peker mot den negative sonden (P-) for å representerer polariteten til det aktive sondeparet, <u>figur 7.2.2</u>.



Figur 7.2.2: Rutenett for sondeplassering – polaritetspil

Rutenettikoner kan flyttes i rutenettet for sondeplassering for å angi avstandene mellom sondepar som måles med avbildningsutstyret. Klikk og dra et rutenettikon for å velge og flytte det. Nummeret til rutenettikonet vil endres til lysgrønt for å angi at det er blitt valgt og kan flyttes. Rutenettikonet kan fravelges ved å klikke på nytt.

Merk: Rutenettikonene kan flyttes i trinn på 1 mm med tastaturets piltaster.

Flere rutenettikoner kan velges og flyttes samtidig. Hold tasten Ctrl på tastaturet nede, og klikk på hvert rutenettikon som skal flyttes. Bruk tastaturets piltaster til å flytte de valgte rutenettikonene som en gruppe, figur 7.2.3.



Figur 7.2.3: Rutenett for sondeplassering – valg og flytting av flere rutenettikoner

MERK: Ved å klikke på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger (b) fører du rutenettet og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene.

-NancKnife

7.3 Innstillinger for målsonen for ablasjon

Innstillingene for målsonen for ablasjonen sitter like under rutnetttet for sondeplassering. De omfatter tekstboksene Lesjonssone, Margin og Målsone, <u>figur 7.3.1</u>.



Figur 7.3.1: Innstillinger for målsone for ablasjon og rutnett for sondeplassering

Lesjonssonen er gjengitt som en mørkegrå sirkel i midten av rutenettet for sondeplassering. Målsonen omgir lesjonssonen med en definert avstand som kalles "margin". Standard dimensjoner på lesjonssonen er 1,0 cm x 1,0 cm x 1,0 cm, <u>figur 7.3.2</u>. Standard margin er satt til 1,0 cm. Målsonen beregnes ved hjelp av innstillingene Lesjonssone og Margin.



Figur 7.3.2: Innstillinger for målsone for ablasjon – standardverdier

MERK: Endringene i innstillingene for målsone for ablasjon er valgfrie, og endrer ingen av pulsleveringsparameterne.

Det finnes tre tekstbokser for lesjonssoneinnstillinger som gjengir de 3 diametrene til mållesjonen på X,- Y- og Z-aksen. X- og Y-lesjonssoneverdiene er mållesjonens bredde- og høydediametre, som er perpendikulære med den forutsatte sondeplasseringsbanen. Z-lesjonssoneverdien er mållesjonens diameter som løper langs den forutsatte sondeplasseringsbanen. Prosedyreplanleggingskuben til venstre for lesjonssoneinnstillingene er en grafisk gjengivelse av fire sonder som omgir en lesjon, og hjelper deg med å definere mållesjonen og sondeplasseringens retning.

NancKnife-

For å endre lesjonssonens bredde må du klikke på tekstboksen 'x:' for å vise popup-vinduet Lesjonssone, figur 7.3.3. Bruk knappen \blacktriangle / \checkmark i popup-vinduet, og tast inn lesjonssonens bredde i centimeter. Klikk på knappen \checkmark for å lagre verdien og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen \checkmark sletter du verdien, og popup-vinduet lukkes. Juster lesjonssonens høyde og dybde med samme metode.



Figur 7.3.3: Popup-vinduene Lesjonssone og margin

Når innstillingene Lesjonssone eller Margin endres, oppdaterer NanoKnife-programvaren automatisk målsonedimensjonene, figur 7.3.4.

44	Lesjonss	sone (cr	n) I	Målsone (cm)				
	x:	1.9	Margin (cm)	x:	3.9			
YZZZZ	y:	2.7	1.0	y:	4.7			
^	z:	1.6		z:	3.6			

Figur 7.3.4: Endrede lesjonssoneinnstillinger

Marginen er avstanden mellom lesjonssonen og målsonen.

OBS: Endringen av margininnstillingen bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

For å endre margininnstillingen må du klikke på tekstboksen under 'Margin (cm)' for å vise popup-vinduet Margin, figur 7.3.3. Bruk knappene $\blacktriangle/\checkmark$ i popup-vinduet, og tast inn marginen i centimeter. Klikk på knappen \checkmark for å lagre verdien og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen \bigstar sletter du verdien, og popup-vinduet lukkes. Rutenett for sondeplassering oppdateres til å gjengi endringen, figur 7.3.5.



Figur 7.3.5: Endring av margininnstillingen

7.4 Håndtak for målsonerotasjon

Når håndtaket for målsonerotasjon vises symbolet **2**, er det i rotasjonsmodus. Du kan rotere lesjons- og målsonen opptil 360 grader, med eller mot urviseren, ved å klikke og dra. Målsonen for ablasjon roterer rundt midtpunktet til lesjonssonen i samme retning som din klikk-og-drabevegelse, <u>figur 7.4.1.</u>



Figur 7.4.1: Roteringspunkt for prosedyresone - rotasjonsmodus

16795933-09 REVC – Norsk
Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife-

MERK: Håndtaket for målsonerotasjon flytter seg ikke fra den aktuelle posisjonen når det er i rotasjonsmodus.

Høyreklikk på håndtaket for å aktivere flyttemodus. Håndtaksikonet for målsonerotasjon vil endres fra 2 til \oplus , hvilket angir at flyttemodus er aktivert. Du kan flytte målsonen for ablasjon et annet sted på rutenettet for sondeplassering ved å klikke og dra, <u>figur 7.4.2</u>.



Figur 7.4.2: Roteringspunkt for prosedyresone – flyttemodus

MERK: Håndtaket for målsonerotasjon vil flytte fra sin aktuelle posisjon når det er i flyttemodus og er begrenset av de utvendige kantene av rutenettet for sondeplassering.

Du kan sette håndtaket for målsonerotasjon tilbake til rotasjonsmodus ved å høyreklikke på håndtaket for målsonerotasjon. Håndtaksikonet for målsonerotasjon vil endres fra \clubsuit til), hvilket angir at rotasjonsmodus er aktivert.

MERK: Ved å klikke på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger \mathfrak{O} fører du rutenettet og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene.

7.5 Pulsparametertabell

Pulsparametertabellen befinner seg på kategorien Tabell, og viser standard pulsparametre for den valgte sondespissen, figur 7.5.1. For å oppnå en ablasjonseffekt leverer NanoKnifegeneratoren en serie korte elektriske høyspenningspulser med høy spenning mellom et par enkle elektrodesonder, kalt et aktivt sondepar. Hver rad i pulsparametertabellen representerer et aktivt sondepar.

MERK: De aktive sondeparene som er inkludert i pulsparametertabellen, er oppført i sekvensiell rekkefølge. Aktive sondepar vil bli bestilt på nytt fra høyeste til laveste spenning i skjembildet Pulsgenering.

-NancKnife

T	abe	ell F	lurt	igjusteriı	ng Polai	ritet Alt	ernativ	er		
		S+	S-	Spenning	Puls- lengde	Antall pulser	V/cm	Avstand		
		1	2	2100	90	70	1500	1.4		
		1	3	3000	90	70	1500	2.0		
		1	4	2100	90	70	1500	1.4		
		2	3	2100	90	70	1500	1.4		
		2	4	3000	90	70	1500	2.0		
		3	4	2100	90	70	1500	1.4		
	Avstandsløser (x)									

Figur 7.5.1: Pulsparametertabell

Pulsparametertabellen omfatter følgende kolonner: S+, S-, Spenning, Pulslengde, Antall pulser, V/cm, og Avstand. Under tabellen sitter knappene Legg til rad, Slett rad og Avstandsløser. Hver pulsparameter er definert i tabell 7.5.1.

Pulsparameter	Definisjon
S+	Den positive sonden i det aktive sondeparet.
S-	Den negative sonden i det aktive sondeparet.
Spenning	Maksimal spenning for hver puls som er levert mellom det aktive sondeparet med enheter i volt (V).
Pulslengde	Varighet til hver levert puls med enheter i mikrosekunder (µsek).
Antall pulser	Tiltenkt antall pulser som skal leveres mellom det aktive sondeparet.
V/cm	Volt per centimeter – en faktor som ganges med sondeparavstanden for å beregne det aktive sondeparets spenning med enheter i volt/cm.
Avstand	Avstanden mellom den positive og negative sonden i et aktivt sondepar med enheter i centimeter (cm).

Tabell 7.5.1: Pulsparametere og definisjoner

Del 7

7.5.1 Pulsparameterbegrensninger

Begrensninger for hver av pulsparameterverdiene vises i tabell 7.5.2.

	ameterbegrensning	jer	
Pulsparameter	Minimumsverdi	Maksimumsverdi	Trinn
S+ (Positiv sonde)	1 (Kan ikke være lik Sonde-)	6 (Kan ikke være lik Sonde-)	1
S- (Negativ sonde)	1 (Kan ikke være lik Sonde+)	6 (Kan ikke være lik Sonde+)	1
Spenning	500 volt	3000 volt	50 volt MERK : Systemet beregner og oppdaterer automatisk når sondeparavstandene justeres eller parameteren Volt/cm justeres.
Pulslengde	20 µsek	100 µsek	10 µsek
Antall pulser	10	100	10
V/cm (volt/cm)	500 volt/cm	3000 volt/cm	50 volt/cm MERK : Systemet beregner og oppdaterer automatisk når parameteren Spenning endres.
Avstand (avstand mellom sondepar)	0 cm (med aktivert rutenett for sondeplassering)	11,3 cm (med aktivert rutenett for sondeplassering)	0,1 cm

5,0 cm

(med deaktivert

sondeplassering)

rutenett for

Tabell 7.5.2: Pulsparameterbegrensninger

0,1 cm

(med deaktivert

sondeplassering)

rutenett for

-NancKnife

7.5.2 Hvordan man endrer pulsparametre

OBS: Endringen av pulsparameterne bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

For å endre parameterne Spenning, Pulslengde, Antall pulser eller V/cm, klikker du på cellen med parameteren for å vise et popup-vindu.

Pulsleng Angi puls	;de lengde (μsel	<).
	90	
	🔲 Bruk	på alle
		×

Figur 7.5.2: Eksempel på popup-vindu for pulsparameter

Bruk knappene ▲/▼ i popup-vinduet til å justere pulsparameteren. Klikk på knappen ✓ for å lagre verdien og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen X sletter du verdien, og popup-vinduet lukkes. Pulsparametertabellen vil oppdateres til å gjenspeile endringen. Pulsparametercellens farge endres til gult for å angi at pulsparameteren er blitt endret av

brukeren. Oransje pulsparameterceller angir at parameteren er på maksimal eller minimal innstilling. Pulsparametercellenes bakgrunnsfarger og betydning er angitt i tabell 7.5.3.

Tabell	7.5.3:	Pulsparamet	tercellenes	farger og o	deres betydning
--------	--------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Cellefarge	Betydning
1500	Mørkegrå celle angir en pulsparameter som nå er satt til standardverdi.
1200	Gul celle angir en pulsparameter som er over eller under standardverdi.
3000	Oransje celle angir en parameter som er satt på maksimal eller minimal verdi.
500	

MERK: Ved å klikke på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger 🕑 fører du rutenettet og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene.

Del

NancKnife-

7.5.3 Hvordan man endrer pulsparametre for alle aktive sondepar

OBS: Endringen av pulsparameterne bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

For å endre parameterne Spenning, Pulslengde, Antall pulser eller V/cm for alle aktive sondepar, klikker du på en celle med parameteren for å vise et popup-vindu. Bruk knappene ▲/▼ i popup-vinduet til å justere pulsparameteren. Klikk på alternativknappen Bruk på alle. Klikk på knappen ✔ for å lagre verdien og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen ✔ sletter du verdien, og popup-vinduet lukkes. Pulsparametertabellen vil oppdateres til å gjenspeile endringen, <u>figur 7.5.3.</u>



Figur 7.5.3: Pulsparameter – Bruk på alle

7.5.4 Hvordan man tildeler parameterne S+ og S- på nytt

OBS: Endringen av pulsparameterne bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

Hvis du skal tildele parameterne S+ og S- på nytt for aktive sondepar, klikker du på en celle i den kolonnen S+ eller S- som inneholder parameteren, for å vise popup-vinduet Modifiser sondepar, <u>figur 7.5.4</u>.

м	odifiser S+	sondepai	r S-	
	1		1	
	2		2	
	3		3	
	4		4	
	+	Reverser	polaritet	
	\checkmark		×	

Figur 7.5.4: Popup-vinduet Modifiser sondepar

-NancKnife

Klikk på en annen S+ eller S- verdi for å endre parameteren. Klikk på knappen ✓ for å lagre verdiene og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen 🗙 sletter du verdiene, og popup-vinduet lukkes. Pulsparametertabellen vil oppdateres til å gjenspeile endringen.

MERK: Hvis du forsøker å taste inn samme S+ og S- verdier, vises et OBS-vindu, figur 7.5.5.



Figur 7.5.5: OBS-vindu – samme sondeverdi

Klikk på knappen ✓ for å lukke OBS-vinduet. Verdiene S+ og S- går tilbake til de opprinnelige verdiene.

MERK: Hvis du prøver å taste inn et sondepar som allerede er oppført i pulsparametertabellen, vises et advarselsvindu, <u>figur 7.5.6</u>.



Figur 7.5.6: OBS-vindu – samme sondepar

Klikk på knappen 🗸 for å lukke OBS-vinduet. Verdiene S+ og S- går tilbake til de opprinnelige verdiene.

NancKnife-

7.5.5 Hvordan man reverserer polariteten til aktive sondepar

For å reversere polariteten til et aktivt sondepar klikker du på en celle i kolonnen S+ eller S- for det aktive sondeparet for å vise popup-vinduet Modifiser sondepar, <u>figur 7.5.4</u>. Klikk på knappen Reverser polaritet $\vec{\leftarrow}$, <u>figur 7.5.7</u>.



Figur 7.5.7: Reversering av sondeparets polaritet

Klikk på knappen ✓ for å lagre verdiene og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen X sletter du verdiene, og popup-vinduet lukkes. Pulsparametertabellen vil oppdateres til å gjenspeile endringen.

MERK: Ved å klikke på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger ③ fører du rutenettet og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene.

7.5.6 Hvordan man oppgir sondeparavstander manuelt

Sondeparavstander oppgis vanligvis ved å flytte rutenettikoner rundt i rutenettet for sondeplassering. NanoKnife-programvaren gjør det mulig å overstyre rutenettet for sondeplassering og taste inn sondeparavstandene manuelt i pulsparametertabellen. For å overstyre rutenettet og taste inn avstander for aktive sondepar klikker du på cellen i kolonnen Avstand som inneholder verdien for å vise et OBS-vindu, <u>figur 7.5.8</u>.



Figur 7.5.8: OBS-vindu om deaktivering av rutenettet for sondeplassering

-NancKnife

Del 7

Klikk på knappen \checkmark for å deaktivere rutenettet, lukke OBS-vinduet og vise popup-vinduet Avstand, <u>figur 7.5.9</u>. Ved å klikke på knappen \bigstar avbryter og lukker du OBS-vinduet.



Figur 7.5.9: Popup-vinduet Avstand

Bruk knappene $\blacktriangle/ \checkmark$ i popup-vinduet Avstand til å justere avstandsverdien. Klikk på knappen \checkmark for å lagre verdien og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen \bigstar sletter du verdien, og popup-vinduet lukkes. Pulsparametertabellen oppdateres til å gjenspeile endringen, og rutenettet for sondeplassering deaktiveres, <u>figur 7.5.10</u>.



Figur 7.5.10: Rutenett for sondeplassering – deaktivert

MERK: Ved å klikke på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger (b) reaktiverer du rutenettet og fører det og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene.

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife-

7.5.7 Hvordan man reaktiverer rutenettet for sondeplassering

For å reaktivere rutenettet og oppgi avstander mellom aktive sondepar med rutenettikonene klikker du på cellen i kolonnen Avstand for å vise popup-vinduet Avstand, <u>figur 7.5.9</u>. Klikk på knappen Tilbakestill til rutenett **(#)** for å vise et OBS-vindu, <u>figur 7.5.11.</u>



Figur 7.5.11: OBS-vindu – tilbakestilling til rutenett

Ved å klikk på knappen ✓ tilbakestilles avstandsverdiene som definert av rutenettet for sondeplassering, og popup-vinduet lukkes. Ved å klikke på knappen 🗙 avbryter og lukker du popup-vinduet.

7.6 Knappene Legg til rad og Slett rad

Knappene Legg til rad og Slett rad gjør det mulig å legge til og slette aktive sondepar fra pulsparametertabellen. Hvis du for eksempel bestemmer at levering av pulser mellom sonde 1 og sonde 2 er unødvendig, kan du bruke knappen Slett rad 🗣 til å slette det aktive sondeparet fra pulsparametertabellen. Hvis du vil levere pulser mellom et sondepar som nå ikke er oppført i pulsparametertabellen, kan du bruke knappen Legg til rad 🕞 og legge til sondeparet i pulsparametertabellen.

7.6.1 Hvordan man sletter sondepar fra pulsparametertabellen

OBS: Tilføyelse eller sletting av sondepar bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

Klikk på den lysegrå cellen i den første kolonnen til raden som skal slettes. Det vises en trekant i den lysegrå cellen i den første kolonnen og bakgrunnsfargen for den valgte raden endres fra mørkegrå til lyseblå, figur 7.6.1.

Та	Tabell Hurtigjustering Polaritet Alternativer						Tab	ell	lurt	igjusterii	ng Pola	ritet Alt	ernativ	er		
		S+	S-	Spenning	Puls- lengde	Antall pulser	V/cm	Avstand		S+	S-	Spenning	Puls- lengde	Antall pulser	V/cm	Avstand
		1	2	2100	90	70	1500	1.4		1	2	2100	90	70	1500	1.4
		1	3	3000	90	70	1500	2.0		1	3	3000	90	70	1500	2.0
		1	4	2100	90	70	1500	1.4		1	4	2100	90	70	1500	1.4
		2	3	2100	90	70	1500	1.4		2	3	2100	90	70	1500	1.4
		2	4	3000	90	70	1500	2.0		2	4	3000	90	70	1500	2.0
		3	4	2100	90	70	1500	1.4		3	4	2100	90	70	1500	1.4
	Avstandsløser (x)							٦	0	ו	•		Avs	tandslø	ser (x)	

Figur 7.6.1: Endring i bakgrunnsfarge

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk

Del 7

AngioDynamics, Master Manual Template 8.5 in 11in, 156T8511 Rev/Ver. A, Manual, Nanoknife System User Manual Ver 3.0, 16795933-09C_Norwegian

Klikk på knappen 🗣 for å vise et OBS-vindu, figur 7.6.2.



Figur 7.6.2: Boks for bekreftelse av sletting

Klikk på knappen 🗸 for å fjerne det valgte sondeparet fra pulsparametertabellen og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen 🗙 avbryter og lukker du popup-vinduet.

MERK: Ved å klikke på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger ② fører du rutenettet og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene.

7.6.2 Hvordan man legger til sondepar i pulsparametertabellen

OBS: Tilføyelse eller sletting av sondepar bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

Klikk på knappen for å legge til et nytt sondepar i pulsparametertabellen. Raden med det nye sondeparet veges og får en lyseblå bakgrunnsfarge, figur 7.6.3.

Tabell Hurtigjustering Polaritet Alternativer						Tab	bell	Η	urt	igjusterir	ng Pola	ritet Alt	ernative	er			
		S+	S-	Spenning	Puls- lengde	Antall pulser	V/cm	Avstand		s	+	S-	Spenning	Puls- lengde	Antall pulser	V/cm	Avstand
		1	3	3000	90	70	1500	2.0			1	2	2100	90	70	1500	1.4
		1	4	2100	90	70	1500	1.4			1	3	3000	90	70	1500	2.0
		2	3	2100	90	70	1500	1.4			1	4	2100	90	70	1500	1.4
		2	4	3000	90	70	1500	2.0			2	3	2100	90	70	1500	1.4
		3	4	2100	90	70	1500	1.4			2	4	3000	90	70	1500	2.0
											3	4	2100	90	70	1500	1.4
	Avstandsløser (x)								C			•		Avs	tandslø	ser (x)	

Figur 7.6.3: Tabell for tilføyelse av rad i pulsparametre

MERK: Ved å klikke på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger ③ fører du rutenettet og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene.

NancKnife-

Del 7

AngioDynamics, Master Manual Template 8.5 in 11in, 156T8511 Rev/Ver. A, Manual, Nanoknife System User Manual Ver 3.0, 16795933-09C_Norwegian

7.7 Avstandsløser

Avstandsløseren er en hjelpefunksjon for å legge inn sondeavstander og få dem automatisk plassert på rutenettet. Dette gjør det mulig å legge inn de faktiske sondeparavstandene som måles fra en avbildningsenhet i stedet for å bruke styrepute eller berøringsskjerm og flytte sondene manuelt på rutenettet, figur 7.7.1.

Avstandsløser Angi målte sondeavstander i tabellen nedenfor for å plassere sondeikonene automatisk i rutenettet. Låste sonder flyttes ikke.										
Låst	2	3	4	5	6					
1	1.4	2.0	1.4							
2		1.4	2.0							
3			1.4							
4										
5										
		✓	×							

Figur 7.7.1: Justeringsfunksjon for sondeavstand

7.7.1 Hvordan man bruker avstandsløseren

MERK: Avstandsløseren godtar ikke verdier over 5 cm.

MERK: Avstandsløseren godtar inntastede verdier med en oppløsning på 0,1 cm.

MERK: Hvis det oppgis unøyaktige data i avstandsløseren, gir det unøyaktige resultater.

MERK: Det er mulig at avstandsløseren ikke gir en løsning hvis feil verdier oppgis.

Klikk på knappen Avstandsløser 🖾 for å vise dialogboksen med samme navn. Oppgi de ønskede avstandene mellom sonder i de mørkegrå boksene i dialogboksen Avstandsløser, figur 7.7.2.

Tabe	ell] F	lurt	igjusterir	ng Pola	ritet Al	ternativ	er	$\left(\right)$	Avstandsløse	er				
	S+	S-	Spenning	Puls- lengde	Antall pulser	V/cm	Avstand		Angi målte sor	deavstand	er i tabellen	nedenfor for	å plassere :	sondeikonene
	1	2	2250	90	70	1500	1.5		automatisk i ru	itenettet. L	äste sonder	flyttes ikke.		
	1	3	3000	90	70	1500	2.1							
	1	4	2550	90	70	1500	1.7		Låst	2	3	4	5	6
	2	3	2550	90	70	1500	1.7			1.6	2.4	1 0		
	2	4	3000	90	70	1500	2.5			1.0	2.4	1.0		
	3	4	2250	90	70	1500	1.5		2		1.8	2.4		
									3			1.6		
									5					
	0-				Avs	tandslø	ser (x)					×		
				J										

Figur 7.7.2: Pulsparametertabell og justeringsfunksjon

-NancKnife

For eksempel, hvis sondeparavstanden mellom sonde 1 og sonde 3 nå er 2,4 cm og du bestemmer at den skal være 2,0 cm, klikker du på tekstboksen Rad 1/ Kolonne 3 i dialogboksen Avstandsløser for å vise popup-vinduet Avstand. Bruk knappene \blacktriangle/\forall i popup-vinduet Avstand for å oppgi verdien 2.0, figur 7.7.3.



Figur 7.7.3: Avstandsløser – popup-vinduet for sondeparavstand

Valgfritt: Klikk på alternativknappen i kolonnen Låst for å hindre bestemte rutenettikoner i å omplassere seg i rutenettet for sondeplassering.

Klikk på knappen ✓ for å lagre verdien og lukke popup-vinduet Avstand. Ved å klikke på knappen 🗙 sletter du verdiene, og popup-vinduet lukkes. Dialogboksen Avstandsløser oppdateres til å gjenspeile endringen.

Når du har foretatt alle ønskede endringer, klikker du på knappen ✔ for å lukke dialogboksen Avstandsløser og vise dialogboksen med avstandsløserens resultater.

MERK: Popup-vinduet Avstandsløser kan vises mens en løsning beregnes, figur 7.7.4.

Avstandsløser		
Vent mens avstand	sløseren fullfører beregningen	

Figur 7.7.4: Popup-vinduet for avstandsløserens status

Etter at avstandsløseren fullfører beregningen, viser dialogboksen for resultater avstanden brukeren har oppgitt (Brukeravstand), avstandsløserens avstand og avviket mellom de to verdiene, figur 7.7.5.

NancKnife-

Del

DBS! vstandsløseren har beregnet en løsning ved å bruke minste vadraters metode. Trykk på knappen ✔ for å godta						S+	lurt S-	igjusteri Spenning	ng Pola Puls- lengde	ritet Al Antall pulser	V/cm	er Avstand
stan	dsl	øserens verdier.				1	3	3000	90	70	1500	2.1
S+	S-	Brukeravstand	Avstandsløserens avstand	Avvik (cm)		2	4	2550	90	70	1500	1.7
1	2	1.6	1.5	0.1		2	4	3000	90	70	1500	2.5
1	3	2.0	2.1	0.1		3	4	2250	90	70	1500	1.5
1	4	1.8	1.7	0.1								
2	3	1.8	1.7	0.1								
2	4	2.4	2.5	0.1								
3	4	1.6	1.5	0.1								
		~		<	C	O .				Avs	standslø	ser (x)

Figur 7.7.5: Avstandsløserens resultater og pulsparametertabell

Gule celler i kolonnen Avvik betyr at det finnes avvik mellom inntastet og beregnet verdi. Ved å klikke på knappen X avviser du avstandsløserens resultater, lukker dialogboksen for resultater og vender tilbake til dialogboksen Avstandsløser for å foreta flere endringer.

Klikk på knappen ✓ for å godta avstandsløserens resultater, lukke den tilsvarende dialogboksen og oppdatere pulsparametertabellen. Rutenettikonene vil automatisk omplasseres på rutenettet for sondeplassering for å gjenspeile endringene etter avstandsløserens beregning.

MERK: Ved å klikke på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger 🕑 fører du rutenettet og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene.

7.8 Kategorien Hurtigjustering

Kategorien Hurtigjustering viser et sett kontroller som gjør det mulig å raskt legge til eller fjerne sondepar, endre pulsparametre for alle aktive sondepar og legge inn verdier for Sondeeksponering, figur 7.8.1.



Figur 7.8.1: Kategorien Hurtigjustering

-NancKnife

OBS: Endringen av pulsparameterne bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

MERK: Ved å klikke på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger \mathfrak{O} fører du rutenettet og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene.

7.8.1 Hvordan man raskt legger til eller fjerner sondepar

Klikk på kategorien Hurtigjustering for å vise hurtigjusteringskontrollene. Hver lyseblå celle i tabellen "Legg til eller fjern sondepar" representerer et aktivt sondepar. Matt blå celler i tabellen representerer inaktive sondepar. Ved å klikke på en lyseblå celle går cellefargen over til matt blå, og den fjernes fra pulsparametertabellen. Ved å klikke på en matt blå celle går cellefargen over til lyseblå, og den legges til i pulsparametertabellen.

MERK: Minst ett sondepar må være aktivt. Hvis brukeren prøver å deaktivere alle sondepar, vises et advarselsvindu, <u>figur 7.8.2</u>.

OBS!		
Minst ett sondepar	må være aktivert.	
	\sim	

Figur 7.8.2: OBS-vindu ved fjerning av sondepar

Klikk på knappen 🗸 for å lukke OBS-vinduet. Sondeparet vil forbli aktivt.

7.8.2 Hvordan man raskt pulslengden for alle sondepar

Klikk på kategorien Hurtigjustering for å vise hurtigjusteringskontrollene. Hver lyseblå celle i tabellen under tittelen "Pulslengde" (µsek)" representerer den aktuelle parameterinnstillingen; matt blå celler i tabellen representerer tilgjengelige parametre som kan velges. Klikk på en matt blå celle for raskt å endre parameteren for alle sondepar. Cellen vil bli lyseblå for å angi at parameteren er endret.

MERK: Ikke alle parameteralternativer vises. Bruk knappene **4**/**▶** til å endre parameteren og få tilgang til pulsparametre over eller under det som er vist. En knapp **4** eller **▶** som blir midnattsblå, angir at parameteren er satt på minimal eller maksimal verdi.

7.8.3 Hvordan man raskt endrer pulsantallet for alle sondepar

Klikk på kategorien Hurtigjustering for å vise hurtigjusteringskontrollene. Hver lyseblå celle i tabellen under tittelen "Antallet pulser" representerer den aktuelle parameterinnstillingen; matt blå celler i tabellen representerer tilgjengelige parametre som kan velges. Klikk på en matt blå celle for raskt å endre parameteren for alle sondepar. Cellen vil bli lyseblå for å angi at parameteren er endret.

MERK: Ikke alle parameteralternativer vises. Bruk knappene **∢**/**▶** til å endre parameteren og få tilgang til pulsparametre over eller under det som er vist. En knapp **∢** eller **▶** som blir midnattsblå, angir at parameteren er satt på minimal eller maksimal verdi.

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife-

7.8.4 Hvordan man raskt endrer spenningsinnstilling for alle sondepar

Klikk på kategorien Hurtigjustering for å vise hurtigjusteringskontrollene. Hver lyseblå celle i tabellen under tittelen "Spenning per cm" representerer den aktuelle parameterinnstillingen; matt blå celler i tabellen representerer verdiene som kan velges. Klikk på en matt blå celle for raskt å endre parameteren for alle sondepar. Cellen vil bli lyseblå for å angi at parameteren er endret.

MERK: Ikke alle parameteralternativer vises. Bruk knappene **∢**/**▶** til å endre parameteren og få tilgang til pulsparametre over eller under det som er vist. En knapp **∢** eller **▶** som blir midnattsblå, angir at parameteren er satt på minimal eller maksimal verdi.

7.8.5 Hvordan man raskt endrer spenningsinnstilling for alle sondepar

Klikk på kategorien Hurtigjustering for å vise hurtigjusteringskontrollene. Hver lyseblå celle i tabellen under tittelen "Sondeeksponering (cm)" representerer den aktuelle parameterinnstillingen; matt blå celler i tabellen representerer verdiene som kan velges. Standardverdi for sondeeksponering er 0,0 cm. Klikk på en matt blå celle for raskt å endre parameteren for alle sondepar. Cellen vil bli lyseblå for å angi at parameteren er endret.

MERK: Ikke alle parameteralternativer vises. Bruk knappene **∢**/**▶** til å endre parameteren og få tilgang til pulsparametre over eller under det som er vist. En knapp **∢** eller **▶** som blir midnattsblå, angir at parameteren er satt på minimal eller maksimal verdi.

MERK: Inntasting av sondeksponeringsverdien er valgfri, og endrer ingen av pulsleveringsparameterne.

I Hjelp-tekstboksen får du mer informasjon: Du åpner hjelpeskjermen ved å velge ?-symbolet i øvre høyre hjørne av skjermbildet Prosedyreplanlegging.

Hjelp Legg til eller fjern sondepar Trykk på sondepar for å slå av/på individuelle sondepar. *Pulslengde (µsek)*Trykk på ønsket verdi eller bruk retningsknappene for å justere pulslengden til hvert sondepar. Antall pulser Trykk på ønsket verdi eller bruk retningsknappene for å justere antall pulser for hvert sondepar. Spenningsinnstilling (V/cm) Trykk på ønsket verdi eller bruk retningsknappene for å justere spenningsinnstillingen til hvert sondepar. Sondeeksponering (cm) Trykk på ønsket verdi eller bruk retningsknappene for å justere spenningsinnstillingen til hvert sondepar.

Figur 7.8.3: Hjelpevindu for hurtigjusteringsparametre

-NancKnife

Del 7

7.9 Kategorien Polaritet

Kategorien Polaritet viser et sett kontroller som gjør det mulig raskt å tilordne polariteten på nytt for hvert sondepar enkeltvis eller alle sondepar samtidig, <u>figur 7.9.1</u>.

OBS: Endringen av pulsparameterne bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

MERK: Ved å klikke på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger \mathfrak{O} fører du rutenettet og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene.



Figur 7.9.1: Kategorien Polaritet

7.9.1 Hvordan man tilordner polariteten på nytt til et sondepar

Klikk på kategorien Polaritet for å vise kontrollene for tilordning av polaritet. Hver rad i tabellen representerer et aktivt sondepar. Den aktuelle polaritetstilordningen er angitt av den lyseblå bakgrunnsfargen. Klikk på den blå cellen som inneholder de tilbakestilte tallene eller bruk knappene + eller – til å tilordne polariteten til et sondepar på nytt.

7.9.2 Hvordan man tilordner polariteten på nytt til alle sondepar

Del 7

-NancKnife—

7.10 Kategorien Alternativer

Kategorien Alternativer viser et sett kontroller som gjør det mulig for brukeren å endre visuelle elementer i rutenettet for sondeplassering, figur 7.10.1.

MERK: Ved å klikke på knappen Tilbakestill til standardinnstillinger (b) fører du rutenettet og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene.





7.10.1 Alternativer for rutenettet for sondeplassering

Du finner beskrivelser av hvert alternativ i tabell 7.10.1.

Tabell 7.10.1 Alternativer for rutenettet for sondeplassering

Alternativer	Beskrivelse
Håndtak for målsonerotasjon	Skjul (AV) eller vis (PÅ) håndtaket for målsonerotasjon.
Avstander mellom sondepar	Skjul (AV) eller vis (PÅ) avstandene mellom aktive sondepar.
Polaritetspiler	Skjul (AV) eller vis (PÅ) de stiplede linjene med pil mellom aktive sondepar.
Små rutenettlinjer	Skjul (AV) eller vis (PÅ) millimeterrutelinjene.
Store rutenettlinjer	Skjul (AV) eller vis (PÅ) centimeterrutelinjene.

-NanoKnife

7.10.2 Hvordan man endrer alternativer for rutenettet for sondeplassering

Klikk på knappen PÅ/AV ved siden av et alternativ for å slå på eller av et visuelt element, figur 7.10.2.



Figur 7.10.2: Alternativer for rutenett for sondeplassering

7.11 Tilbakestille til standardinnstillinger

Knappen Tilbakestill til standardinnstillinger 🕑 gjør at det vises et OBS-vindu som du kan bruke til å føre sondene tilbake til sine standard prosedyreinnstillinger, som er plassert rundt senteret til lesjonsdimensjonen den behandlende legen har oppgitt. Ved å klikke på knappen Gjenopprett standard går rutenettet for sondeplassering og pulsparametertabellen tilbake til standardverdiene. Dette gjelder innstillingene for målsone for ablasjon, plasseringene til rutenettikonene, sondepolariteten og alternativene for rutenettet for sondeplassering.



Figur 7.11.1: Popup-vindu for gjenopprettelse av standardinnstillinger

7.12 Gå videre til neste skjermbilde

Når du har oppgitt sondeplasseringsplanen i skjermbildet Prosedyreplanlegging, klikker du på knappen Neste → for å gå videre til skjermbildet Pulsgenerering, <u>figur 7.12.1.</u>

Tilbake	Ny pasient	Eksporter	Merknader	Innstillinger	Neste	
+				\$	→	

Figur 7.12.1: Navigasjonslinje – knappen Neste

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife-
ADVARSEL: Det er svært viktig at sondenummeret stemmer overens med nummeret som er indikert på den relaterte kontakten på generatoren, slik at prosedyren som utføres, er i samsvar med den planlagte prosedyren.

FORSIKTIG: Sørg for at sondene er riktig koblet til generatoren og plassert i målvevet før pulsleveringen. Forsøk på å gå videre til skjermbildet Pulsgenerering uten det riktige antallet sonder koblet til generatoren vil føre til at det vises et OBS-vindu, figur 7.12.2.



Figur 7.12.2: Popup-vinduet for kontroll av sondetilkoblingsstatus

-NanoKnife

AngioDynamics, Master Manual Template 8.5 in 11in, 156T8511 RevVer. A, Manual, Nanoknife System User Manual Ver 3.0, 16795933-09C_Norwegian

DEL 8: PULSGENERERING

8.1 Skjermbildet Pulsgenerering

Pulsleveringen styres og overvåkes ved hjelp av skjermbildet Pulsgenerering. Skjermbildet omfatter pulsgeneringstabellen, rutenettet for sodeparstatus, diagrammet med elektriske resultatet, spenningsmåler og kontrollpanel for pulslevering, <u>figur 8.1.1</u>.



Figur 8.1.1: Skjermbildet Pulsgenerering

Pulsparameterne, strømmålingene og pulsleveringsstatusene vises i **pulsgenereringstabellen**. Pulsparameterne som vises i tabellen, er de samme parameterne som vises i pulsparametertabellen på skjermbildet Prosedyreplanlegging; de er imidlertid sortert etter spenning, fra høyest til lavest. Du kan endre pulsparameterne og aktivere eller deaktivere sondepar før og etter pulsleveringen. Anslåtte strømmålinger for hvert sondepar vises i pulsgenereringstabellen når en vevskonduktivitetstest er utført. De anslåtte strømmålingene vil bli erstattet med de opprinnelige etter at pulsleveringen er begynt. Maksimal strøm og endring i strømverdiene for hvert sondepar vil bli oppdatert i løpet av pulsleveringen. Det totale antallet pulser som leveres for hvert sondepar vises også sammen med en statuslinje.

<u>Rutenettet for sondeparstatus</u> er en bildegjengivelse av rutenettet for sondeplassering som vises på skjermbildet Sondeplassering. To sondeikontekster skifter langsomt farge mellom mørkeblått og grønt og angir sondeparet som er aktivt under pulslevering.

Diagrammet for elektriske resultater gjør det mulig å skifte mellom grafene for spenning, strøm og motstand under og etter pulslevering. Diagrammet oppdateres etter at hver puls er levert under pulsleveringen.

Spenningsmåleren viser sanntidsspenningen på kondensatorene før, under og etter pulslevering.

I **kontrollpanelet for pulslevering** kan du stanse pulslevering, hoppe over et sondepar under pulslevering og lade eller lade ut kondensatorene. Panelet inneholder også en statusindikator for EKG-synkronisering og et meldingsvindu. Meldingsvinduet viser nyttig informasjon under og etter pulsleveringen.

De følgende underavsnittene inneholder detaljerte instrukser om hvordan man bruker skjermbildet Pulsgenerering.

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife-

8.2 Pulsgenereringstabell

Pulsparameterne, strømmålingene og pulsleveringsstatusene vises i pulsgenereringstabellen, figur 8.2.1.

Tab	ell										
	S+	S-	Spenning	Puls- lengde	Antall pulser	V/cm	Strøm- prognose	Maksimal strøm	Strøm- endring	Leverte pulser	Status
	1	3	3000	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	2	4	3000	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	1	2	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	1	4	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	2	3	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	3	4	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	

Figur 8.2.1: Pulsgenereringstabell

Pulsgenereringstabellen inneholder kolonnene S+, S-, Spenning, Pulslengde, Antall pulser, V/ cm, Strømprognose, Opprinn. strøm, Maksimal strøm, Strømendring, Leverte pulser og Status. Hver parameter er definert i tabell 8.2.1.

Pulsparameter	Definisjon
S+	Den positive sonden i sondeparet.
S-	Den negative sonden i sondeparet.
Spenning	Maksimal spenning for hver puls som er levert mellom sondeparet med enheter i volt (V).
Pulslengde	Varighet til hver levert puls med enheter i mikrosekunder (µsek).
Antall pulser	Tiltenkt antall pulser som skal leveres mellom sondeparet.
V/cm	Volt per centimeter – en faktor som ganges med sondeparavstanden for å beregne sondeparets spenning med enheter i volt/cm.
Strøm- prognose	Anslått strømforbruk mellom sondeparet etter utførelse av en vevskonduktivitetstest med enheter i ampere. Denne kolonnen erstattes av opprinnelig strøm etter at pulsleveringen er startet.
Opprinn. strøm	Opprinnelig strømforbruk mellom sondeparet under pulslevering med enheter i ampere. Denne kolonnen erstattes av Strømprognose etter at pulsleveringen er startet.
Maksimal strøm	Maksimalt strømforbruk mellom sondeparet under pulslevering.
Strømendring	Den beregnede forskjellen mellom verdiene for maksimal og opprinnelig strøm med enheter i ampere.
Leverte pulser	Tiltenkt antall pulser som skal leveres for sondeparet. MERK : Pulser telles i grupper på 10 etter riktig utførelse av hver pulsserie.
Status	Prosent pulser som er riktig levert under pulsleveringen for sondeparet. Statusen er 100 % hvis alle tiltenkte pulser er levert. Hvis en pulslevering er stanset eller hvis du hopper over de gjenværende pulsene for et sondepar, angir statusen bare pulsseriene som ble utført.

Tabell 8.2.1: Parametre i	pulsgenereringstabellen	og deres	definisjon
---------------------------	-------------------------	----------	------------

-NancKnife

68

8.2.1 Hvordan man endrer pulsparametre

OBS: Endringen av pulsparameterne bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

Du kan endre pulsparameterne og aktivere eller deaktivere sondepar før og etter pulsleveringen. For å endre parameterne Spenning, Pulslengde, Antall pulser eller V/cm, klikker du på cellen med parameteren for å vise et popup-vindu, <u>figur 8.2.2</u>.





Bruk knappene $\blacktriangle/\checkmark$ i popup-vinduet til å justere pulsparameteren. Klikk på knappen \checkmark for å lagre verdien og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen \bigstar sletter du verdien, og popup-vinduet lukkes. Pulsgenereringstabellen vil oppdateres til å gjenspeile endringen.

Pulsparametercellens farge endres til gult for å angi at pulsparameteren er blitt endret av brukeren. Oransje pulsparameterceller angir at parameteren er på maksimal eller minimal innstilling. Pulsparametercellenes bakgrunnsfarger og betydning er angitt i tabell 8.2.2.

Tabell 8.2.2: Pulsparametercellenes f	ⁱ arger og	deres	betydning	J
---------------------------------------	-----------------------	-------	-----------	---

Cellefarge	Betydning
1500	Mørkegrå celle angir en pulsparameter som nå er satt til standardverdi.
1200	Gul celle angir en pulsparameter som er over eller under standardverdi.
3000	Oransje celle angir en parameter som er satt på maksimal eller minimal verdi.
500	

NancKnife-

8.2.2 Hvordan man endrer pulsparametre for alle aktive sondepar

OBS: Endringen av pulsparameterne bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

For å endre parameterne Spenning, Pulslengde, Antall pulser eller V/cm for alle sondepar, klikker du på en celle med parameteren for å vise et popup-vindu. Bruk knappene $\blacktriangle/\checkmark$ i popup-vinduet til å justere pulsparameteren. Klikk på alternativknappen Bruk på alle. Klikk på knappen \checkmark for å lagre verdien og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen \checkmark sletter du verdien, og popup-vinduet lukkes. Pulsgenereringstabellen vil oppdateres til å gjenspeile endringen, <u>figur 8.2.3.</u>



Figur 8.2.3: Pulsparameter – Bruk på alle

8.2.3 Hvordan man reverserer polariteten til aktive sondepar

For å reversere polariteten til et aktivt sondepar klikker du på en celle i kolonnen S+ eller S- for det aktive sondeparet for å vise popup-vinduet Modifiser sondepar, figur 8.2.4. Klikk på knappen Reverser polaritet $\vec{\leftarrow}$, figur 8.2.4.



Figur 8.2.4: Reversering av sondeparets polaritet

Klikk på knappen ✓ for å lagre verdiene og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen X sletter du verdiene, og popup-vinduet lukkes. Pulsgenereringstabellen vil oppdateres til å gjenspeile endringen.

-NancKnife

8.2.4 Hvordan man deaktiverer sondepar

OBS: Aktivering og deaktivering av sondepar bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

Klikk på den lysegrå cellen i den første kolonnen til raden som skal slettes. Du ser en trekant i den lysegrå cellen i den første kolonnen, og bakgrunnsfargen til den valgte raden endres fra mørkegrå til lyseblå, <u>figur 8.2.5</u>.

Tab	ell										
	S+	S-	Spenning	Puls- lengde	Antall pulser	V/cm	Strøm- prognose	Maksimal strøm	Strøm- endring	Leverte pulser	Status
	1	3	3000	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	2	4	3000	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	1	2	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	1	4	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	2	3	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	3	4	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	

Figur 8.2.5: Endring i bakgrunnsfarge

Popup-vinduet for sondeparalternativer vises, figur 8.2.6.



Figur 8.2.6: Popup-vindu for sondeparalternativer – deaktivering av sondepar

Klikk på knappen ● for å deaktivere det valgte sondeparet i pulsgenereringstabellen. Klikk på knappen ✓ for å bekrefte deaktivering av sondeparet og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen 🗙 sletter du endringene, og popup-vinduet lukkes. Pulsgenereringstabellen vil oppdateres til å gjenspeile endringen, <u>figur 8.2.7.</u>

Tab	ell										
	S+	S-	Spenning	Puls- lengde	Antall pulser	V/cm	Strøm- prognose	Maksimal strøm	Strøm- endring	Leverte pulser	Status
	1	3	3000	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
×	2	4	3000	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	1	2	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	1	4	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	2	3	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	
	3	4	2100	90	70	1500	0.0	0.0	0.0	0	

Figur 8.2.7: Deaktivert sondepar

NancKnife-

8.2.5 Hvordan man aktiverer sondepar

OBS: Aktivering og deaktivering av sondepar bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

Klikk på den lysegrå cellen i den første kolonnen til raden som inneholder symbolet **X**. Den valgte radens bakgrunnsfarge endres fra mørkeblått til lyseblått, og popup-vinduet for sondeparalternativer vises, figur 8.2.8.

Alternativer for sondepar Velg om du vil aktivere eller deaktivere sondeparet		
÷	Aktiver sondepar	
•		
	/ ×	

Figur 8.2.8: Popup-vindu for sondeparalternativer – aktivering av sondepar

Klikk på knappen ● for å aktivere det valgte sondeparet i pulsgenereringstabellen. Klikk på knappen ✓ for å bekrefte aktivering av sondeparet og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen 🗙 sletter du endringene, og popup-vinduet lukkes. Pulsgenereringstabellen vil oppdateres til å gjenspeile endringen.

8.2.6 Hvordan man beregner strømmålinger

Anslåtte strømmålinger for hvert sondepar vises i pulsgenereringstabellen når en vevskonduktivitetstest er riktig utført. De anslåtte strømmålingene vil bli erstattet med de opprinnelige etter at pulsleveringen er begynt. Maksimale strømmålingsverdier og endring i strømverdiene for hvert sondepar vil bli oppdatert i løpet av pulsleveringen. Den aktuelle endringsverdien for hver sonde beregnes ved å trekke den maksimale strømverdien fra den opprinnelige strømverdien vist på <u>figur 8.2.9</u>.



Figur 8.2.9: Opprinnelig strøm, maksimal strøm og endring i strøm

8.2.7 Hvordan man evaluerer leverte pulser og status

Det totale antallet pulser som leveres for hvert sondepar vises også sammen med en statuslinje under og etter pulsleveringen. Kolonnene Leverte pulser og Status i tabellen over pulsgeneringsparametre oppdateres etter hvert som hver gruppe på 10 pulser leveres, figur 8.2.10.

-NancKnife

Leverte pulser	Status
70	100%
50	71%
0	

Figur 8.2.10: Kolonnene Leverte pulser og Status under pulslevering

MERK: Pulser som leveres riktig i samme gruppe på 10 pulser og som medfører en overstrømtilstand, vil ikke bli telt med i kolonnen Leverte pulser.

Statuslinjen sitter under diagrammet for elektriske resultater og angir det generelle forløpet via pulslevering og prosent utført, figur 8.2.11.



Figur 8.2.11: Statuslinje under pulslevering

Statuslinjen er synkronisert med diagrammet for elektriske resultater. Statuslinjen oppdateres etter at hver puls er levert.

8.3 Rutenett for sondeparstatus

Rutenettet for sondeparstatus er en bildegjengivelse av rutenettet for sondeplassering som vises på skjermbildet Sondeplassering. To sondeikontekster skifter langsomt farge mellom mørkeblått og grønt og angir sondeparet som er aktivt under pulslevering, figur 8.3.1. Den positive sonden skifter farge fra mørkeblått til grønt før den negative sonden som angir sondeparets polaritet.



Figur 8.3.1: Rutenett for sondeparstatus

16795933-09 REVC – Norsk

NancKnife—

Del

8.4 Diagram for elektriske resultater

Diagrammet for elektriske resultater gjør det mulig å skifte mellom grafene for spenning, strøm og motstand under og etter pulslevering. <u>Tabell 8.4.1</u> nedenfor inneholder en liste over knapper som vises ved siden av diagrammet for elektriske resultater, og deres funksjon.

for	Funksjon
skjermen	
Volt	Knappen Volt gjør at diagrammet går over til å vise spenningsavlesninger mellom 0 og 3000 volt.
Ampere	Knappen Ampere gjør at diagrammet går over til å vise strømavlesninger mellom 0 og 50 volt.
Ohm	Knappen Ohm gjør at diagrammet går over til å vise motstandsavlesninger mellom 0 og 250 ohm.

Tabell 8.4.1: Knappene til diagrammet for elektriske resultater og deres betydning

Diagrammene for elektriske resultater omfatter vertikale rutenettlinjer som gjengir overganger mellom hvert sondepar oppført i pulsgenereringstabellen, <u>figur 8.4.1.</u>



Figur 8.4.1: Grafer over spenningsresultater med vertikale rutenettlinjer

8.4.1 Veksling mellom diagrammer for elektriske resultater

Diagrammet for elektriske resultater kan veksles mellom spenning, strøm og motstand før, under og etter pulslevering. Klikk på knappen Volt for å vise diagrammet for spenningsresultater. Klikk på knappen Ampere for å vise diagrammet for strømresultater. Klikk på knappen Ohm for å vise diagrammet for motstandsresultater. Knappfargen veksler til lyseblå når det klikkes på knappen, figur 8.4.2.

-NancKnife





8.4.2 Diagram for elektriske resultater under pulslevering

Fargene på diagrammet for elektriske resultater endres under pulslevering. Bakgrunnsfarge endres til lyseblå og pulsdataene til mørkeblå. En synkronisert statuslinje under diagrammet for elektriske resultater angir det globale pulsleveringsforløpet, figur 8.4.3.



Figur 8.4.3: Diagram for strømresultater under pulslevering

Diagrammet for elektriske resultater oppdateres etter at hver puls er levert og gir deg en elektrisk måling. Du kan velge å stanse pulsleveringen hvis strømmålingene nærmer seg grensen på 50 ampere, for å unngå en høystrømtilstand.

OBS: Høystrømtilstander kan medføre ineffektiv ablasjon eller for mye levert energi. Se <u>del 8.7.11</u> for mer informasjon om høystrømtilstander.

NancKnife-

8.4.3 Diagram for elektriske resultater etter pulslevering

Diagrammene for elektriske resultater fortsetter å vise elektriske målinger etter at pulsleveringen er fullført og er stanset av brukeren, figur 8.4.4.



Figur 8.4.4: Diagram for elektriske resultater – alle sondepar

Du kan zoome inn på et spesielt sondepar ved å klikke på sonen i diagrammet som svarer til sondeparet. Navnet på diagrammet endres for å angi hvilket sondepar som vises, figur 8.4.5.



Figur 8.4.5: Diagram for elektriske resultater – ett sondepar

Du kan zoome inn på en spesifikk pulsgruppe på 10 pulser ved å klikke på sonen i diagrammet som svarer til pulsgruppen. Navnet på diagrammet endres for å angi hvilket sondepar og hvilken pulsgruppe som vises, figur 8.4.6.



Figur 8.4.6: Diagram for elektriske resultater – én pulsgruppe

Du kan zoome ut for å vise de elektriske målingene for alle sondepar ved å klikke hvor som helst i diagramområdet.

-NancKnife

AngioDynamics, Master Manual Template 8.5 in 11in, 156T8511 RevVer. A, Manual, Nanoknife System User Manual Ver 3.0, 16795933-09C_Norwegian

8.5. Spenningsmåler og ladealternativer

Spenningsmåleren viser sanntidsspenningen på kondensatorene før, under og etter pulslevering. De forskjellige spenningsmålertilstandene er vist i tabell 8.5.1.



Tabell 8.5.1: Spenningsmålertilstander

MERK: Kondensatorene vil lades ut hvis du ikke bruker NanoKnife-systemet i skjermbildet Pulsgenerering i 5 minutter.

8.5.1 Hvordan man utlader kondensatorer

Klikk på knappen ¹ for å lade ut kondensatorene. Meldingsvinduet viser tekst som vist nedenfor på <u>figur 8.5.1.</u>



Figur 8.5.1: Meldingsvindu under utlading

En lyseblå flaggindikator vises også i øvre høyre hjørne på skjermbildet som vist på figur 8.5.2.



Figur 8.5.2: Statusflagg for utlading

8.5.2 Hvordan man lader kondensatorer

Når kondensatorene er utladet, gir meldingsvinduet deg beskjed om å trykke på ladeknappen for å starte, figur 8.5.3.



Figur 8.5.3: Meldingsvinduet når kondensatorene er utladet

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife-

Klikk på knappen ¹ for å lade kondensatorene. Meldingsvinduet viser tekst som vist nedenfor på <u>figur 8.5.4.</u>



En lyseblå flaggindikator vises også i øvre høyre hjørne på skjermbildet som vist på figur 8.5.5.

Lader	
Figur 8.5.5: Statusflagg for lading	

8.6 Lydindikasjoner under pulsleveringen

Generatoren spiller av fire ulike lydindikasjoner. Se <u>tabell 8.6.1</u> for en liste over hørbare toner og deres betydning.

Tabell 8.6.1: Lydindikasjoner

Lydindikasjon	Beskrivelse
En lang pipelyd	Pulslevering startet.
To korte pipelyder	Konduktivitetstestens puls levert eller pulsgruppe levert
Fire korte pipelyder	Høystrømtilstand eller lavstrømtilstand detektert i pulsgruppen
To lange pipelyder	Pulslevering fullført

8.7 Kontrollpanel for pulslevering

I kontrollpanelet for pulslevering kan du stanse pulslevering, hoppe over et sondepar under pulslevering og lade eller lade ut kondensatorene, <u>figur 8.7.1.</u>



Figur 8.7.1: Kontrollpanel for pulslevering

<u>Tabell 8.7.1</u> nedenfor inneholder en liste over knapper som vises på kontrollpanelet for pulslevering, og deres funksjon.

Tabell 8.7.1: Knapper og funksjoner på kontrollpanelet for pulslevering

for skjermen	Funksjon
×	Knappen Stopp pulslevering gjør det mulig å stanse levering av pulser under konduktivitetstesten og pulsleveringen.

-NancKnife

Del 8

AngioDynamics, Master Manual Template 8.5 in 11in, 156T8511 Rev/Ver. A, Manual, Nanoknife System User Manual Ver 3.0, 16795933-09C_Norwegian

H	Knappen Hopp over sondepar gjør det mulig å hoppe over de gjenværende pulsene som skal leveres for det aktive sondeparet og gå videre til neste sondepar som er anført i pulsgenereringstabellen.
	Knappen Lade gjør det mulig å lade generatoren etter pulslevering eller når generatoren lader ut grunnet tidsavbrudd.
	Knappen Lade ut gjør det mulig å lade ut generatoren.

Dette panelet inneholder også en statusindikator for EKG-synkronisering. <u>Tabell 8.7.2</u> nedenfor inneholder en liste over statusindikatorer for EKG-synkronisering som vises på kontrollpanelet for pulslevering, og deres betydning.

Tabell 8.7.2: EKG-synkroniseringsstatus

EKG-status	Beskrivelse
	"EKG deaktivert" hvis 90 PPM er valgt.
EKG synkronisert	"EKG synkronisert" hvis EKG-synkronisering er valgt og signalet er synkronisert.
EKG-støy	"EKG-støy" hvis EKG-synkronisering er valgt og signalet er for raskt (dvs. over 120 spm).
- KG tapt	"EKG tapt" hvis EKG-synkronisering er valgt og signalet er for tregt eller mangler.

Kontrollpanelet for pulslevering viser et ikon med den doble fotbryteren som gir deg beskjed om å trykke på venstre (AKTIVER) eller høyre (PULS) pedal. <u>Tabell 8.7.3</u> nedenfor inneholder en liste over fotbryterikoner som vises på kontrollpanelet for pulslevering, og deres betydning.

Tabell 8.7.3: Den doble fotbryterens ikoner med beskrivelse

lkon	Beskrivelse
	System klart til å bli aktivert. Trykk på venstre (AKTIVER) fotbryter for å aktivere NanoKnife-generatoren for pulslevering.
	Systemet er klart til å levere pulser Trykk på høyre (PULS) fotbryter for å starte pulsleveringen.

Det vises et meldingsvindu i stedet for ikonet for dobbel fotbryter når systemet ikke er i klartilstand. Meldingsvinduet viser tekst for å informere eller instruere brukeren.

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife—

79

8.7.1 Hvordan man starter konduktivitetstesten

Konduktivitetstesten går ut på å levere en puls med lav energi mellom hvert aktive sondepar gjennom målsonen for ablasjon for å bekrefte at vevsimpedansen er innenfor et akseptabelt område. Konduktivitetstestspenningen er ca. 400 volt. Levering av konduktivitetstestesten startes med den doble fotbryteren.

Generatoren lades for konduktivitetstesten når du går videre til skjermbildet Pulsgenerering. Når kondensatorene lader til 400 volt, viser kontrollpanelet for pulslevering venstre pedal med grønt lys på den doble fotbryterens ikon, <u>figur 8.7.2.</u>

X	Stopp pulslevering	Utlade
-1	EKG synkronisert	

Figur 8.7.2: Ikon for dobbel fotbryter - venstre pedal lyser

En grønn flaggindikator vises også i øvre høyre hjørne på skjermbildet som vist på figur 8.7.3.



Figur 8.7.3: "Enhet klar"-statusflagg

Trykk på venstre (AKTIVER) fotbryter for å aktivere generatoren. Kontrollpanelet for pulslevering viser den høyre pedalen med grønt lys på ikonet for dobbel fotbryter, med en nedtelling på 10 sekunder, figur 8.7.4.



Figur 8.7.4: Ikon for dobbel fotbryter - høyre pedal lyser

Trykk på høyre (PULS) fotbryter før nedtellingen er fullført for å starte konduktivitetstesten.

MERK: Hvis den høyre (PULS) fotbryteren ikke trykkes inn 10-sekunders nedtellingen, vil NanoKnife-generatoren deaktiveres.

MERK: Hvis du trykker på høyre (PULSE) fotbryter uten at generatoren er aktivert, blir det ingen effekt.

Etter at konduktivitetstesten starter, vises meldingsvinduet og viser tekst som angitt nedenfor i figur 8.7.5.

Konduktivitetstest pågår ...



To korte lydsignaler produseres etter at hvert sondepar er testet.

-NancKnife

MERK: Du kan stanse konduktivitetstesten ved å trykke på knappen Stopp pulslevering når som helst under pulsleveringen.

Under konduktivitetstesten oppdateres kolonnen Strømprognose i pulsgenereringstabellen med anslåtte strømmålinger, figur 8.7.6.

Strøm-	Maksimal	Strøm-
prognose	strøm	endring
25.4	0.0	0.0
26.3	0.0	0.0
24.1	0.0	0.0

Figur 8.7.6: Pulsgenereringstabell – anslåtte strømverdier

OBS: Du bør overveie å endre pulsparameterne eller innstillingene for sondeeksponering hvis de anslåtte strømverdiene er over 35 ampere for å hindre overstrømtilstander under pulsleveringen. Se <u>del 12</u> for mer informasjon om hvordan man løser høystrømtilstander.

Statuslinjen angir fremdriften under konduktivitetstesten og prosent utført. Etter at konduktivitetstesten er fullført, viser meldingsvinduet tekst som angitt nedenfor i figur 8.7.7.



Figur 8.7.7: Meldingsvindu når konduktivitetstesten er fullført

Hvis konduktivitetstesten fungerer, vises et OBS-vindu som gjør det mulig å gjenta konduktivitetstesten eller gå videre til pulsleveringen, figur 8.7.8.



Figur 8.7.8: Pop-vindu om fullført konduktivitetstest

Trykk på knappen ✓ for å gå videre og forberede pulsleveringen. Et trykk på knappen C vil gjøre systemet klart til å gjenta konduktivitetstesten.

MERK: Du vil likevel bli bedt om å bruke den doble fotbryteren for å starte konduktivitetstesten etter å ha trykt på knappen Gjenta konduktivitetstest.

Del



16795933-09 REVC - Norsk

Når du har trykt på knappen \checkmark , lader generatoren kondensatorene, og meldingsvinduet viser tekst som angitt på figur 8.5.4. Det vises også en lyseblå flaggindikator i det øvre høyre hjørnet på skjermbildet, som angitt i figur 8.5.5. Spenningsmåleren fylles gradvis fra bunn til topp og viser sanntidsspenningen på kondensatorene. Ladingen tar vanligvis 30 sekunder.

8.7.2 Høy strøm detektert under konduktivitetstest

Hvis konduktivitetstesten ikke fungerer, vises et popup-vindu som angir grunnen. Hvis grunnen er at det er detektert høy strøm, vises et OBS-vindu som gir deg beskjed om å kontrollere sondetilkoblinger og målinger, figur 8.7.9.



Figur 8.7.9: Konduktivitetstest – vinduet høy strøm detektert

Under konduktivitetstesten oppdateres kolonnen Strømprognose i pulsgenereringstabellen med anslåtte strømmålinger. Fargen på Strømprognose-cellen endres til oransje for å angi at den anslåtte strømmen er over 45 ampere, <u>figur 8.7.10</u>.

Strøm-	Maksimal	Strøm-
prognose	strøm	endring
100.0	0.0	0.0
100.0	0.0	0.0
100.0	0.0	0.0

Figur 8.7.10: Pulsgenereringstabell – Konduktivitetstest – høy strøm detektert

Trykk på knappen 🗘 for å gjøre systemet klart til å gjenta konduktivitetstesten.

OBS: Du må endre pulsparametrene eller innstillingene for sondeeksponering og gjenta konduktivitetstesten for å gå videre til pulslevering. Se <u>del 8.7.11</u> for mer informasjon om hvordan man løser høystrømtilstander.

8.7.3 Lav strøm detektert under konduktivitetstest

Hvis konduktivitetstesten ikke fungerer, vises et popup-vindu som angir grunnen. Hvis grunnen til at konduktivitetstesten ikke fungerte, er at det er detektert lav strøm, vises et OBS-vindu som gir deg beskjed om å kontrollere sondetilkoblingene, <u>figur 8.7.11</u>. Se også <u>del 12</u> om feilsøking hvis det oppstår lav strøm under konduktivitetstesten.

-NancKnife

Del 8

AngioDynamics, Master Manual Template 8.5 in 11in, 156T8511 RevVer. A, Manual, Nanoknife System User Manual Ver 3.0, 16795933-09C_Norwegian



Figur 8.7.11: Konduktivitetstest – vinduet lav strøm detektert

Under konduktivitetstesten oppdateres kolonnen Strømprognose i pulsgenereringstabellen med anslåtte strømmålinger. Fargen på Strømprognose-cellen endres til oransje for å angi at den anslåtte strømmen er under 0,75 ampere, figur 8.7.12.

Strøm-	Maksimal	Strøm-
prognose	strøm	endring
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

Figur 8.7.12: Pulsgenereringstabell – Konduktivitetstest – lav strøm detektert

Trykk på knappen ₲ for å gjøre systemet klart til å gjenta konduktivitetstesten. Hvis du trykker på knappen ✔, ignorerer du advarselen om lav strøm og går videre med å forberede pulsleveringen.

OBS: Målinger av lav strøm kan forventes ut fra impedanse i målvevet. Bruk klinisk vurdering til å ignorere konduktivitetsresultatene og gå videre.

8.7.4 Hvordan man endrer pulsparametre etter konduktivitetstesten

OBS: Endringen av pulsparameterne bør baseres på en klinisk avgjørelse fra den behandlende legens side.

Du kan endre pulsparameterne og aktivere eller deaktivere sondepar etter at konduktivitetstesten er fullført og før pulsleveringen. For å endre parameterne Spenning, Pulslengde, Antall pulser eller V/cm, klikker du på cellen med parameteren for å vise et popup-vindu, figur 8.2.2.

Bruk knappene ▲/▼ i popup-vinduet til å justere pulsparameteren. Klikk på knappen ✓ for å lagre verdien og lukke popup-vinduet. Ved å klikke på knappen X sletter du verdien, og popup-vinduet lukkes. Pulsgenereringstabellen vil oppdateres til å gjenspeile endringen.

Pulsparametercellens farge endres til gult for å angi at pulsparameteren er blitt endret av brukeren. Oransje pulsparameterceller angir at parameteren er på maksimal eller minimal innstilling. Pulsparametercellenes bakgrunnsfarger og betydning er angitt i tabell 8.2.2.

NancKnife-

83

Del 8

Når en pulsparameter er blitt endret etter konduktivitetstesten, lades kondensatorene ut, og meldingsvinduet viser tekst som vist på <u>figur 8.5.1</u>.

Når kondensatorene er utladet, gir meldingsvinduet deg beskjed om å trykke på ladeknappen for å starte, <u>figur 8.5.3</u>. Klikk på knappen ¹ for å lade kondensatorene. Meldingsvinduet viser tekst som vist nedenfor på <u>figur 8.5.4</u>.

Når kondensatorene er helt ladet, viser kontrollpanelet for pulslevering ikonet for dobbelt fotbryter der den venstre pedalen lyser grønt, <u>figur 8.7.13</u>. En grønn flaggindikator vises også øverst til høyre i skjermbildet som vist på <u>figur 8.7.14</u>.

MERK: For å gjenta konduktivitetstesten ved de nye pulsparameterne klikker du på knappen Tilbake ← på navigasjonslinjen for å vise skjermbildet Prosedyreplanlegging. Klikk på knappen Neste → for å gå videre til skjermbildet Pulsgenerering. Det trengs en konduktivitetstest før du går videre til pulslevering.

8.7.5 Hvordan man starter pulsparametre

Pulslevering betyr levering av flere høyspenningspulser mellom hvert aktive sondepar som er inkludert i pulsgenereringstabellen. Bare ett sondepar vil være aktivt under pulsleveringen. Pulsleveringen mellom sondepar skjer sekvensielt som anført i pulsgenereringstabellen, fra topp til bunn

Generatoren lades opp etter at en gruppe på 10 pulser er levert. En gruppe på 10 pulser kalles en pulsgruppe. Pulsleveringsspenningene går fra 500 til 3000 volt. Pulsleveringen startes med den doble fotbryteren.

Generatoren lader for pulslevering etter riktig utførelse av konduktivitetstesten. Når kondensatorene er helt oppladet, viser kontrollpanelet for pulslevering venstre pedal med grønt lys på den doble fotbryterens ikon, <u>figur 8.7.13.</u>



Figur 8.7.13: Ikon for dobbel fotbryter - venstre pedal lyser

En grønn flaggindikator vises også i øvre høyre hjørne på skjermbildet som vist på figur 8.7.14.



Figur 8.7.14: "Enhet klar"-statusflagg

Trykk på venstre (AKTIVER) fotbryter for å aktivere generatoren. Kontrollpanelet for pulslevering viser den høyre pedalen med grønt lys på ikonet for dobbel fotbryter, med en nedtelling på 10 sekunder, figur 8.7.15.



Figur 8.7.15: Ikon for dobbel fotbryter – høyre pedal lyser

Trykk på høyre (PULS) fotbryter før nedtellingen er fullført for å starte pulsleveringen.



MERK: Hvis den høyre (PULS) fotbryteren ikke trykkes inn 10-sekunders nedtellingen, vil NanoKnife-generatoren deaktiveres.

MERK: Hvis du trykker på høyre (PULSE) fotbryter uten at generatoren er aktivert, blir det ingen effekt.

Når pulsleveringen er begynt, høres et langt lydsignal, og meldingsvinduet vises med tekst som angitt nedenfor i figur 8.7.16.



Figur 8.7.16: Meldingsvindu mens pulsleveringen pågår

OBS: Du må observere og lese meldingene som vises i meldingsvinduet under pulsleveringen. Ved å overse feil risikerer du ineffektiv ablasjon eller for mye levert energi.

MERK: Du kan stanse pulsleveringen ved å trykke på knappen Stopp pulslevering når som helst under pulsleveringen.

OBS: Hvis det høres høye smelllyder under pulsleveringen anbefales det å stanse den med knappen Stopp pulslevering. Kontroller at elektrodene er plassert helt innenfor målveven, at sondene er koblet til riktig generatorsondekontakt og at avstandene mellom sondene er blitt nøyaktig oppgitt i rutenettet for sondeplassering. Se <u>del 12</u> for ekstra informasjon om feilsøking.

Når pulsleveringen har startet, erstattes kolonnen Strømprognose i pulsgenereringstabellen med en kolonne kalt Opprinn. strøm, og oppdateres med de opprinnelige strømmålingene under pulslevering. Kolonnene Maks. strøm og Strømendring oppdateres også under pulsleveringen, <u>figur 8.7.17</u>.

Opprinn.	Maksimal	Strøm-
strøm	strøm	endring
25.4	35.2	9.8
26.3	36.4	10.1
24.1	33.8	9.7

Figur 8.7.17: Pulsgenereringstabell – opprinnelige strømverdier

OBS: Du bør overveie å stanse pulsleveringen hvis de maksimale strømverdiene nærmer seg 50 ampere, for å hindre høystrømtilstander under pulsleveringen. Se <u>delene 8.7.11</u> og <u>12</u> for mer informasjon om hvordan man løser høystrømtilstander.

To sondeikontekster i rutenettet for sondeparstatus skifter farge mellom mørkeblått og grønt og angir sondeparet som er aktivt under pulslevering. Diagrammet for elektriske resultater oppdateres etter at hver puls er levert og gir deg en elektrisk måling. To korte lydsignaler genereres når hver pulsgruppe er levert. Statuslinjen angir den globale fremdriften under pulsleveringen og prosent utført. Kolonnene Leverte pulser og Status oppdateres hver gang en gruppe på 10 pulser er levert, figur 8.7.18.

NancKnife-

85



Figur 8.7.18: Skjermbildet Pulsgenerering under pulslevering

MERK: Hvis EKG-synkronisering ble valgt og EKG-signalet er Støy eller Tapt under pulsleveringen, vil statusindikatoren for EKG-synkronisering oppdateres til å gjenspeile statusen. Tabell 8.7.2 nedenfor inneholder en liste over statusindikatorer for EKG-synkronisering som vises på kontrollpanelet for pulslevering, og deres betydning. Pulsleveringen stanser til EKG-synkroniseringssignalet er gjenopprettet. Se <u>del 10</u>: for mer informasjon om EKG-synkronisert pulslevering.

Når pulsleveringen er fullført, genereres et dobbelt lydsignal, og kondensatorene utlades og meldingsvinduet viser tekst som angitt nedenfor på <u>figur 8.7.19</u>.



Figur 8.7.19: Meldingsvindu når pulsleveringen er fullført

Se <u>Del 8.7.12, 8.7.13</u>, og <u>8.7.14</u> for instruksjon om tilbakestilling av generatoren for ekstra runder med pulslevering.

8.7.6 Hvordan man stanser pulsparametre

På et punkt under pulsleveringen kan brukeren stoppe den ved å trykke på knappen Stopp pulslevering, figur 8.7.20.

Stopp pulslevering	Pulslevering pågår mellom sonde 1–2 Vennligst vent	Hopp over sondepar	N
EKG synkronisert			

Figur 8.7.20: Kontrollpanel for pulslevering – knappen Stopp pulslevering

Når pulsleveringen er fullført, lades kondensatorene ut og meldingsvinduet viser tekst som angitt nedenfor på figur 8.7.21.

-NancKnife



Figur 8.7.21: Meldingsvindu etter stans av pulslevering

Se del 8.7.7 for informasjon om hvordan man gjenopptar pulslevering.

8.7.7 Hvordan man gjenopptar pulslevering

For å gjenoppta pulslevering klikker du på knappen ^Ot for å vise popup-vinduet for ladealternativer, som vist nedenfor på <u>figur 8.7.22</u>.



Figur 8.7.22: Popup-vindu for ladealternativer - midten av pulslevering

Klikk på knappen ▶ for å lade kondensatorene og gjøre systemet klart til å fortsette pulsleveringen der den stanset. Ved å klikke på knappen ♂ starter du pulsleveringen på nytt. Ved å klikke på knappen Ⅹ lukker du popup-vinduet, og kondensatorene blir ikke ladet.

Se del 8.7.8 for mer informasjon om hvordan man starter pulslevering på nytt.

8.7.8 Hvordan man tilbakestiller midt i pulsleveringen

For å tilbakestille pulsleveringen trykker du på knappen Stopp pulslevering slik at leveringen stopper. Klikk på knappen ¹ for å vise popup-vinduet for ladealternativer, som vist nedenfor på <u>figur 8.7.22</u>.

Klikk på knappen 🛈 for å vise popup-vinduet for pulsdataalternativer, som vist nedenfor på <u>figur 8.7.23</u>.



Figur 8.7.23: Popup-vindu for pulsdataalternativer – midt i pulslevering

For å beholde verdiene for opprinnelig og maksimal strøm, strømendringen og de leverte pulsene som vises i pulsgenereringstabellen, klikker du på knappen **B** for å beholde pulsdataene. Generatoren vil lade opp kondensatorene for pulslevering.

For å tilbakestille verdiene for opprinnelig og maksimal strøm, strømendringen og de leverte pulsene som vises i pulsgenereringstabellen, klikker du på knappen **B** for å tilbakestille pulsdataene. Det vises et advarselsvindu, <u>figur 8.7.24</u>.

NancKnife—



Figur 8.7.24: Advarselsvindu ved tilbakestilling av pulsdata

Klikk på knappen ✓ for å tilbakestille pulsdataene, lukke advarselsvinduet og lade kondensatorene for pulslevering. Hvis du klikker på knappen 🗙, tilbakestilles ikke pulsdataene. Popup-vinduet lukkes, og du føres tilbake til popup-vinduet for pulsdataalternativer, <u>figur 8.7.23.</u>

8.7.9 Hvordan man sletter sondepar fra pulsparametertabellen

Du kan når som helst trykke på knappen Hopp over sondepar under pulsleveringen for å hoppe over de gjenværende pulsene som skal leveres for det aktive sondeparet, figur 8.7.25.



Figur 8.7.25: Kontrollpanel for pulslevering – knappen Hopp over pulslevering

Når du har klikket på knappen Hopp over sondepar, viser meldingsvinduet teksten som angis nedenfor i figur 8.7.26



Figur 8.7.26: Meldingsvindu etter at sondepar er hoppet over

Pulsleveringen vil bli gjenopptatt etter ca. 5 sekunder ved begynnelsen av neste aktive sondepar som er anført i pulsgenereringstabellen. Diagrammet over elektriske resultater viser et tomrom som representerer pulsene som er hoppet over, <u>figur 8.7.27</u>.



Figur 8.7.27: Diagrammet over strømresultater etter at sondepar er hoppet over

Kolonnene Leverte pulser og Status viser det totale antallet leverte pulser og fullført prosent, figur 8.7.28.

16795933-09 REVC - Norsk NanoKnife Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

88

Leverte pulser	Status
70	100%
20	29%
70	100%

Figur 8.7.28: Diagrammet over strømresultater etter at sondepar er hoppet over

FORSIKTIG: Hvis du stopper og gjenopptar pulslevering etter å ha trykket knappen Hopp over sondepar, prøver generatoren å levere pulser som tidligere er hoppet over.

8.7.10 Lavstrømtilstander under pulslevering

Hvis generatoren detekterer pulser med en strømmåling på under 0,75 ampere, hindrer generatoren levering av de gjenværende pulsene i samme pulsgruppe. Dette kalles lavstrømtilstand. Etter en kort tid forsøker generatoren å levere en annen pulsgruppe med samme pulsparametere. Generatoren prøver å levere alle tiltenkte pulser med mindre knappen Stopp pulslevering er trykt.

Hvis lav strøm detekteres under pulsleveringen, viser meldingsvinduet tekst som angitt nedenfor i <u>figur 8.7.29</u>. Se Feilsøking i <u>del 12</u> for mer informasjon om detektert lav strøm under pulslevering.



Figur 8.7.29: Meldingsvindu – lav strøm detektert under pulslevering

FORSIKTIG: Bruk klinisk vurdering og stopp pulsleveringen hvis det inntrer flere lavstrømtilstander.

FORSIKTIG: Alle de 10 pulsene i en pulsgruppe må leveres over innstillingen for minste strøm som legges til i kolonnen Totalt antall leverte pulser. Hvis det for eksempel inntrer en lavstrømtilstand under levering av den 6. pulsen, blir ikke de 4 gjenværende pulsene levert, og ingen pulser legges til i kolonnen Totalt antall leverte pulser. De leverte pulsene vil likevel bli vist i diagrammene over elektriske resultater.

Diagrammet over elektriske resultater viser et tomrom som representerer lavstrømpulsene, figur 8.7.30.

NancKnife-



Figur 8.7.30: Diagrammet over strømresultater etter at lav strøm er detektert

Mulige grunner til lavstrømmålinger omfatter:

- Sondene er koblet fra generatoren
- Avstandene mellom sonder er ikke riktig målt
- Avstandene mellom sonder er ikke riktig angitt i rutenettet for sondeplassering
- Eksponerte elektrodesoner er eksponert mot luft
- Avstanden mellom sondene overskrider retningslinjene
- For lav spenning for målvevet
- Utilstrekkelig eksponert elektrodeområde

Bekreft sondetilkoblingene, plasseringen og pulsparameterne. Det anbefales å identifisere årsaken og gjenta pulser som er hoppet over grunnet lavstrømpulser. Se Feilsøking i <u>del 12</u> for mer informasjon om detektert lav strøm under pulslevering.

FORSIKTIG: Hvis du velger å gjenoppta pulslevering etter at det er inntrådt lavstrømtilstander, vil generatoren prøve å levere pulser som ble hoppet over grunnet lav strøm.

Se <u>del 8.7.7</u> for informasjon om hvordan man gjenopptar pulslevering.

8.7.11 Høy strøm detektert under pulslevering.

Hvis generatoren detekterer pulser som overstiger den maksimale strømverdien, 50 ampere, avslutter generatoren pulsgruppen og hindrer levering av de gjenværende pulsene i samme pulsgruppe. Dette kalles overstrømtilstand. Etter en kort tid forsøker generatoren å levere en annen pulsgruppe med samme pulsparametere. Generatoren prøver å levere alle tiltenkte pulser med mindre knappen Stopp pulslevering er trykt.

Hvis høy strøm detekteres under pulsleveringen, genereres 4 korte lydsignaler og meldingsvinduet viser tekst som angitt nedenfor i figur 8.7.31

Advarsel! Hoppet over pulslevering mellom sonde 2–3 på grunn av høy strøm.

Figur 8.7.31: Meldingsvindu – høy strøm detektert under pulslevering

OBS: Bruk klinisk vurdering og stopp pulsleveringen hvis det inntrer flere overstrømtilstander.

MERK: Alle 10 pulser i en pulsgruppe må leveres med de maksimale strømverdiene som legges til i kolonnen Totalt antall leverte pulser. Hvis det for eksempel inntrer en overstrømtilstand under levering av den 6. pulsen, vil ikke de 4 gjenværende pulsene bli levert, og ingen pulser vil bli lagt til i kolonnen Totalt antall leverte pulser. De leverte pulsene vil likevel bli vist i diagrammene over elektriske resultater.

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk

Diagrammet over elektriske resultater viser et tomrom med en oransje linje langs den horisontale aksen for å gjengi høystrømtilstanden, <u>figur 8.7.32</u>.



Figur 8.7.32: Diagrammet over strømresultater etter at høy strøm er detektert

Mulige grunner til høystrømtilstander omfatter:

- Sondene løper sammen eller elektrodespissene berører hverandre
- Verdien for elektrodeeksponering er for høy for målvevet
- Avstandene mellom sonder er ikke riktig målt
- Avstandene mellom sonder er ikke riktig angitt i rutenettet for sondeplassering
- For høy spenning for målvevet
- Pulslengden er for stor for målvevet

Bekreft sondeplasseringen og pulsparameterne. Det anbefales å identifisere årsaken og gjenta pulser som er hoppet over grunnet overstrømpulser. Se Feilsøking i <u>del 12</u> for mer informasjon om detektert høy strøm under pulslevering.

FORSIKTIG: Hvis du velger å gjenoppta pulslevering etter at det er inntrådt høystrømtilstander, vil generatoren prøve å levere pulser som ble hoppet over grunnet høy strøm.

FORSIKTIG: Bruk av kortere sondeeksponeringer vil vesentlig redusert strømforbuket under pulsleveringen. Bruk kortere sondeeksponeringer for å redusere høy- og overstrømtilstandene.

Se del 8.7.7 for informasjon om hvordan man gjenopptar pulslevering.

8.7.12 Levering av ekstra sonder

OBS: Bruk klinisk vurdering for å bestemme om det trengs ekstra pulser.

Etter at pulsleveringen ble utført klikker du på knappen ¹ for å vise popup-vinduet for pulsdataalternativer, som vist nedenfor på <u>figur 8.7.33</u>.



Figur 8.7.33: Popup-vindu for pulsdataalternativer – etter pulslevering

NancKnife-

For å beholde verdiene for opprinnelig og maksimal strøm, strømendringen og de leverte pulsene som vises i pulsgenereringstabellen, klikker du på knappen **B** for å beholde pulsdataene. Generatoren vil lade opp kondensatorene for pulslevering.

8.7.13 Hvordan man tilbakestiller pulslevering for en ablasjon med tilbaketrekking

En teknikk for ablasjon ved tilbaketrekking, definert som sekvensielle ablasjoner som utføres etter tilbaketrekking av alle enkle elektrodesonder en definert avstand, kan brukes til å fjerne større målsoner. For å sikre adekvat ablasjonsoverlapping må tilbaretrekkingsavstanden ikke overstige innstillingene for sondeeksponering. For eksempel, hvis hver sonde har en sondeeksponeringsinnstilling på 1,5 cm, skal tilbaketrekkingsavstanden for hver sonde være under 1,5 cm (f.eks. 1,3 cm).

Etter å ha fullført pulsleveringen ved den opprinnelige dybden for sondeinnsetting, trekker du tilbake hver enkle NanoKnife-elektrode samme avstand ved hjelp av bildestyring. Klikk på knappen ¹ for å vise popup-vinduet for pulsdataalternativer, som vist nedenfor på <u>figur 8.7.34</u>.



Figur 8.7.34: Popup-vindu for pulsdataalternativer – etter pulslevering

For å tilbakestille verdiene for opprinnelig og maksimal strøm, strømendringen og de leverte pulsene som vises i pulsgenereringstabellen, klikker du på knappen to for å tilbakestille pulsdataene. Det vises et advarselsvindu, <u>figur 8.7.24.</u>

Klikk på knappen 🗸 for å tilbakestille pulsdataene, lukke advarselsvinduet og lade kondensatorene for pulslevering.

Merk: Hver gang pulsdataene tilbakestilles, må konduktivitetstesten gjentas før pulslevering startes igjen.

8.7.14 Hvordan man tilbakestiller pulslevering ved en overlappende ablasjon

For å fjerne større målsoner for ablasjon kan det brukes en overlappende ablasjonsteknikk, definert som sekvensielle ablasjoner utført etter omplassering av en eller flere enkle elektrodesonder.

OBS: Synlighet for enkle elektrodesonder under ultralyd kan reduseres etter opprinnelig ablasjon. Den hyperekkoiske sonen som ses øyeblikkelig etter ablasjon på ultralyd, kan forhindre evnen til å måle sondeparavstander etter omplassering av de enkle elektrodesondene.

OBS: En overlappende ablasjonsteknikk med spiss med to sonder anbefales ikke som alternativ til bruk av et adekvat antall enkle elektrodesonder for å omgi hele målsonen for ablasjon.

Etter riktig utførelse av pulsleveringen med den opprinnelige sondekonfigurasjonen klikker du på knappen Tilbake 🕈 på navigasjonslinjen for å vise skjermbildet Prosedyreplanlegging.

Omplasser de enkle NanoKnife elektrodesondene og oppdater sondeplasseringsplanen på skjermbildet Prosedyreplanlegging. Klikk på knappen Neste → for å gå videre til skjermbildet Pulsgenerering. Det trengs en konduktivitetstest før du går videre til pulslevering.

–NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk

8.7.15 Hvordan man bruker den røde stoppknappen

Den foretrukne fremgangsmåten for å stoppe pulslevering er å bruke knappen med samme navn. Se <u>del 8.7.6</u> for mer informasjon om hvordan man bruker knappen Stopp pulslevering. Et alternativ til å bruke knappen Stopp pulslevering er å trykke på den **røde stoppknappen** som er plassert på det fremre panelet på generatoren. Se <u>figur 3.3.1</u>.

Hvis du trykker på den **røde stoppknappen**, frakobles energibelastningen internt i generatoren, og energien som er samlet opp i kondensatorene, lades ut automatisk. Popupvinduet Maskinvare-/kommunikasjonssvikt vises, <u>figur 8.7.35</u>.



Figur 8.7.35: Popup-vinduet Maskinvare-/kommunikasjonssvikt

Hvis du har stoppet en pullslevering ved å trykke på den **røde stoppknappen**, må du gjøre følgende:

- Klikk på knappen ✓ for å lukke popup-vinduet Maskinvare-/kommunikasjonssvikt, lukke NanoKnife-applikasjonen og avslutte Windows.
 - Når LCD-berøringsskjermen er blitt svart, slår du AV hovedbryteren på det bakre panelet.
 - Frigjør den røde stoppknappen ved å dreie den med klokken, som vist av pilene på knappen.
 - Slå hovedbryteren på det bakre panelet på generatoren PÅ, og vent til generatoren starter på nytt.

8.7.16 Lagring av pulsparametre og diagrammer for elektriske resultater

NanoKnife-programvaren lagrer prosedyreinformasjon, saksmerknader, pulsparametre og diagrammer for elektriske resultater for hver prosedyre som er utført. Prosedyreinformasjonen kan eksporteres til en USB-lagringsenhet som en komprimert mappe som har som navn prosedyredatoen i formatet "ÅÅÅÅ-MM-DD". Hver komprimerte mappe inneholder en PDF-

NancKnife-

fil og en XML-fil for hver pasient. PDF- og XML-filnavn består av en prosedyredato i formatet "ÅÅÅÅ-MM-DD" og starttidspunkt for ablasjonen i 24-formatet "TT.MM-SS". PDF-filen kalles NanoKnife-prosedyreapporten, <u>figur 8.7.36.</u>

	NANOKNIEE DROCEDI IDE DEDORT							LESION (1 of 1)	
			2016/06/21			1.	Lesion Properties:		Second Second
PRC	CEDURE SUMMARY						PHOTOCOM NAME	ABLATION LOCATION	DADHOBS
1.	Patient Information:						LEGION GET	ABLATION MARGIN	TWOOLT SIZE
	PAZENTID	GENDER		ADE			1 daws 1 daws 1 daw	1.000	550n x 5.50n x 3.50n
	**	Nipo		*		2	Ablation Get (1 of 1):		
*	PROCESSION NAME	ABLATION LC	00709	DAMAGE			PROBE PLACEMENT DIAGRAM	ARATICH START THE	PLASE DELANDRY MODE
_	physician	iostion		dagrosis				VOLTAGE BETTING(S)	BUCTIONE BINCHIGO
8.	Procedure Information:						-	PROCEDURE VOLTANE(E)	POLISE LENGTH(S)
	1	10.01/19	PROCESSING TIME	20 Public Per Minute				NO. OF PULSES PER BLECTRODE PAR	TOTAL PAGES DELMINED
	L86K04 662920	ABLATION BETS	NO. OF PROBES USED	EPORA			0.000	78	210
	Tools a tools a tools		- Mangolar	NA DECEMBER OF TRADE				ELONGE DOUGOE	
	73	Kyme		250-2707 volta				1 2 3	
4.	Case Noise:							an two law	
	Procedure Started						ABLATION PROVABILITIES		
							+ - Streing	Teopet Max Produced Initial	Max Charge Planet Dehend
_	PIGERATENER						2 3 1.8un 90yeeu	275N 275H 25.3A 24.4A	3K4A 0.5A 10 10
							1 3 17cm Husec	2550V 2012V 32.54 12.44	12.4A 23.0A 23 10
							* *		
							20 20		
							VIT THE REAL TRADEW	And the product of the second second second	
							3000		
							2500		
							2000		
							1000		
							500		
							• *******		
							REBUTANCE REBLATS CROWN	The Court Price Street of the Sole	
							150		
							200		
							150		
							100		
							50 100 100 100 100	normore Orennessee en	NOT WATER AND WATER ADDRESS OF THE OWNER
							•		
								Two pitter puter galang not to came	4

Figur 8.7.36: Rapport-PDF for NanoKnife-prosedyre

Hver PDF-fil inneholder følgende:

- Pasient-ID, kjønn, alder og diagnose
- Legens navn
- Ablasjonsområde
- Antall lesjoner
- Lesjonsstørrelse
- Ablasjonsett per lesjon
- Antall benyttede sonder
- Avstander mellom elektroder
- Elektrodeeksponeringer (sondeeksponeringslengde)
- Pulslengder
- Spenningsinnstillinger

- Prosedyrespenninger
- Antall pulser per elektrodepar
- Totalt antall leverte pulser
- Pulsleveringsmodus
- Start- og sluttidspunkt for ablasjon
- Antall overstrømtilstander (bestemt av diagrambilder og saksmerknader)
- Bilde av rutenett av sondeplassering
- Bilde av diagram over strømresultater
- Bilde av diagram over spenningsresultater
- Bilde av diagram over motstandsresultater
- Saksmerknader

I tillegg til opplysningene i PDF-filen inneholder hver XML-fil følgende:

- Detaljerte spenningsmålinger
- Detaljerte strømmålinger

MERK: XML-filer kan åpnes med kommersielt tilgjengelig programvare som MS Excel 2003 eller nyere, Open Office-regneark, Notisblokk osv.

Se del 9.1.1 for mer informasjon om hvordan man eksporterer prosedyrefiler.

–NancKnife

DEL 9: PROSEDYREAVSLUTNING

9.1 Eksport av prosedyrefiler

Prosedyrefiler kan eksporteres fra NanoKnife-generatoren ved å koble en USB-lagringsenhet (f.eks. en USB-minnepinne) til en av USB-portene på siden av konsollen. Klikk på knappen Eksporter 🗒 på navigasjonslinjen for å vise dialogboksen Eksporter.

	Tilbake 🗲	Ny pasient	Eksporter	Merknader	Innstillinger 🌣	Avslutt
--	--------------	------------	-----------	-----------	--------------------	---------



9.1.1 Hvordan man eksporterer prosedyrefiler:

Klikk på knappen Eksporter 🛱 på navigasjonslinjen for å vise dialogboksen Eksporter, figur 9.1.2.

Eksporter	
Velg mappe du vil lagre i:	Mapper som skal lagres:
2018-06-26	
2018-06-21	
2018-06-20	
2018-06-18	
2018-06-15	
2018-06-14	
Sett inn USB-stasjon	
	×

Figur 9.1.2: Dialogboksen Eksporter

Sett en USB-lagringsenhet (f.eks. en USB-minnepinne) inn i en av USB-portene på siden av NanoKnife-generatorens konsoll. Vent i 10 sekunder til at NanoKnife-programvaren detekterer USB-minnepinnen.

Hvis NanoKnife-programvaren ikke automatisk velger USB-lagringsenheten eller hvis flere USB-lagringsenheter er koblet til konsollen, klikker du på nedtrekksmenyen for å velge USB-lagringsenheten som prosedyrefilene skal eksporteres til.

- Velg mappen(-e) som skal eksporteres ved hjelp av tekstboksen Velg mappe du vil lagre i. Mappenavnet får navnet etter prosedyredatokoden i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Hver mappe inneholder et sett prosedyrefiler for alle prosedyrer som er utført den datoen.
- 2. Klikk på knappen Legg til mappe **G** for å legge den valgte mappen til i tekstboksen "Mapper som skal lagres", <u>figur 9.1.3.</u>

95

NancKnife-

Eksporter	
Velg mappe du vil lagre i:	Mapper som skal lagres:
2018-06-26	2018-06-27
2018-06-21	
2018-06-20	
2018-06-18	
2018-06-15	
2018-06-14	
Velg stasjon du vil lagre på:	D:\
	×

Figur 9.1.3: Dialogboksen Eksporter – Legg til mappe

- 3. Valgfritt: For å fjerne en mappe fra tekstboksen "Mapper som skal lagres", velger du mappen(-e) D som skal fjernes og klikker på knappen Fjern mappe D.
- 4. Klikk på knappen ✓ for å lagre en kopi av prosedyrefilene til USB-lagringsenheten og lukke dialogboksen Eksporter. Når filene er blitt eksportert, vises et OBS-vindu, <u>figur 9.1.4</u> og USB-lagringsenheten kan trygt fjernes.

OBS!	
Filene er lagret. USB-stasjonen kan fjernes trygt.	

Figur 9.1.4: Popup-vindu om lagring av prosedyrefiler

5. Fjern USB-lagringsenheten fra NanoKnife-generatoren.

MERK: Eksport av prosedyrefilene til en USB-lagringsenheten fjerner ikke filene fra NanoKnife-generatoren.

-NancKnife

AngioDynamics, Master Manual Template 8.5 in 11in, 156T8511 Rev/Ver. A, Manual, Nanoknife System User Manual Ver 3.0, 16795933-09C_Norwegian

9.2 Frakobling av elektrodesonder

Koble hver enkle elektrodesonder fra NanoKnife-generatorens sondekontakter ved å rotere og holde sondekabelkontaktens krage med urviseren, og trekk så kontakten bort fra NanoKnife-generatoren. Elektrodesondene er til engangsbruk for én enkelt pasient, og skal kasseres riktig etter hver prosedyre.

9.3 Tilbakestilling av NanoKnife-programvaren for en ny pasient

Klikk på knappen Ny pasient 🎝 på navigasjonslinjen, figur 9.3.1.

Tilbake	Ny pasient	Eksporter	Merknader	Innstillinger	Avslutt	



Det vises et advarselsvindu, figur 9.3.2.

Advarsel!			
Eksisterende pasientdata blir slettet. Trykk på knappen ✔ for å fortsette.			
✓ ×			

Figur 9.3.2: Advarselsvindu – knappen Ny pasient

Klikk på knappen ✓ for å slette pasientdataene og gå tilbake til skjermbildet Prosedyreoppsett. Ved å klikke på knappen 🗙 lukker du popup-vinduet, og pasientdataene blir ikke slettet.

9.4 Avslutning av NanoKnife-generatoren

Klikk på knappen Avslutt €/ E på navigasjonslinjen på skjermbildet Prosedyreoppsett eller Pulsgenerering, <u>figur 9.4.1.</u>

Tilbake	Ny pasient	Eksporter ⊡	Merknader	Innstillinger	Avslutt	
•	₫ ⊕		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	₩ U		

Figur 9.4.1: Navigasjonslinje – knappen Avslutt

NancKnife-

Det vises et popup-vindu for bekreftelse av avslutning, figur 9.4.2..



Figur 9.4.2: Popup-vindu for bekreftelse av avslutning

Klikk på knappen ✓ i popup-vinduet for bekreftelse av avslutning. Ved å klikke på knappen Ⅹ lukker du popup-vinduet, og NanoKnife-generatoren blir ikke avsluttet.

Når NanoKnife-applikasjonen lukkes, slås Windows av. Når LCD-berøringsskjermen er blitt svart, genereres en lang pipelyd som angir at det er trygt å slå AV hovedbryteren på det bakre panelet.

OBS: Hvis du slår AV hovedbryteren før du hører pipelyden, risikerer du å skade NanoKnife-generatoren.

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk

DEL 10: EKG-SYNKRONISERING

10.1 Oversikt

Generatoren starter i «ECG Synchronous»-modus (Synkron EKG), som er standardinnstillingen. Når generatoren brukes i denne modusen, må den være koblet til en ekstern R-bølgedetektor.

10.2 Ekstern R-bølgedetektor / hjertesynkroniseringsenhet

Den eksterne R-bølgedetektoren må være en IVY modell 7600-enhet, AngioDynamicsdelenummer 3303-30-15

Den eksterne synkroniseringskontakten skal være en BNC-hunkontakt plassert på det bakre panelet på generatoren og merket med symbolet ♣-↔.

NanoKnife-generatoren leverer én prosedyrepuls 50 ms etter den stigende flanken til utløsersignalet, såfremt utløsingsintervallet er større enn 500 ms.



Figur 10.2.1: EKG-synkronisert pulslevering

10.3 EKG-synkronisering

EKG-utløsersignalet kan være i en av tre tilstander:

- 1. EKG synkronisert
- 2. EKG-støy
- 3. EKG tapt

De siste to tilstandene forhindrer at energileveringen kan startes eller fortsettes (hvis den allerede er startet). De følgende delene inneholder en kort beskrivelse av disse tre tilstandene for ulike tilstander på «Pulse Generation»-skjermbildet (Pulsgenerering).

NancKnife-

10.4 Før konduktivitetstesten

10.4.1 EKG synkronisert

EKG-synkroniseringen kontrolleres av NanoKnife-programvaren når du navigerer til skjermbildet Pulsgenerering. På dette skjermbildet viser kontrollpanelet for pulslevering en statusindikator for EKG-synkronisering. Hvis signalet er innen et akseptabelt område, vises statusindikatoren for EKG-synkronisering som vist på <u>figur 10.4.1</u>.

×	Stopp pulslevering	Utlade
	EKG synkronisert	

Figur 10.4.1: EKG-synkronisert før konduktivitetstesten

10.4.2 EKG tapt

Hvis EKG-signalet er langsomt eller ikke foreligger, tillater ikke generatoren at du starter konduktivitetstesten. Det vises et meldingsvindu i stedet for ikonet for den doble fotbryteren. Meldingsvinduet vises, og viser tekst som vist nedenfor på <u>figur 10.4.2.</u>



Figur 10.4.2: EKG tapt før konduktivitetstesten

Mulige årsaker til EKG-tap omfatter:

- EKG-kabelen har løsnet fra EKG-klebeelektroden.
- Hjertesynkroniseringsenheten genererer ikke noe signal på R-bølgen.
- Hjertesynkroniseringsenhetens ledningspar har R-bølge med lav amplitude.
- EKG-klebeelektrodene har løsnet fra pasienten.
- EKG-klebeelektrodene er feil plassert.
- Hjertesynkroniseringsenhetens EKG-kabel er frakoblet
- BNC-kabel mellom hjertesynkroniseringsenheten og generatoren er frakoblet
- Pasientens hjerterytme er under 17 spm (slag per minutt).

10.4.3 EKG-støy

-NancKnife

Hvis EKG-signalet er for raskt, tillater ikke generatoren at du starter konduktivitetstesten. Det vises et meldingsvindu i stedet for ikonet for den doble fotbryteren. Meldingsvinduet vises, og viser tekst som vist nedenfor på <u>figur 10.4.3.</u>

×	Stopp pulslevering	EKG-støy - Test - Utladet	Lade	Ût
	EKG-støy			

Figur 10.4.3: EKG-støy før konduktivitetstesten

Mulige årsaker til EKG-støy omfatter:

- Pasientens hjerterytme er over 120 spm (slag per minutt).
- Elektrisk forstyrrelse vises på hjertesynkroniseringsenhetens monitor
- EKG-kabelen krysser ledningen til en elektrisk enhet (f.eks. et elektrokauteriseringsinstrument).
- Hjertesynkroniseringsenheten genererer et signal på R-bølgen og T-bølgen.
- Hjertesynkroniseringsenhetens ledningspar har P-bølge med høy amplitude.

10.5 Under konduktivitetstesten

10.5.1 EKG synkronisert

Hvis EKG-signalet er innen et akseptabelt område under konduktivitetstesten, vises statusindikatoren for EKG-synkronisering som vist på figur 10.5.1.

×	Stopp pulslevering	Konduktivitetstest pågår	
	EKG synkronisert		

Figur 10.5.1: EKG-synkronisert under konduktivitetstesten

10.5.2 EKG tapt

Hvis EKG-signalet er tregt eller mangler i løpet av konduktivitetstesten, stanses denne, og systemet begynner en 10-sekunders nedtelling. Meldingsvinduet vises, og viser tekst som vist nedenfor på figur 10.5.2.



Figur 10.5.2: EKG tapt under konduktivitetstesten

Hvis EKG-signalet gjenopprettes innen nedtellingen på 10 sekunder, gjenopptas konduktivitetstesten automatisk.

Hvis ikke EKG-signalet gjenopprettes i løpet av nedtellingen fra 10 sekunder, utlades kondensatorene. Når EKG-signalet er gjenopprettet, vises knappen Lade som vist på figur 10.5.3.

×	Stopp pulslevering	Trykk på knappen Lade for å starte.	Lade	
	EKG synkronisert			

Figur 10.5.3: EKG-signal gjenopprettet under konduktivitetstesten

Klikk på knappen **D**⁺ for å lade kondensatorene med spenning for konduktivitetstest. Generatoren er klart til å starte konduktivitetstesten på nytt. Se <u>del 8.7.1</u> for mer informasjon om hvordan man starter konduktivitetstesten.

NancKnife-
10.5.3 EKG-støy

Hvis EKG-signalet er for raskt i løpet av konduktivitetstesten, stanses denne, og systemet begynner en 10-sekunders nedtelling. Meldingsvinduet vises, og viser tekst som vist nedenfor på figur 10.5.4.



Figur 10.5.4: EKG-signalstøy under konduktivitetstesten

Hvis EKG-signalet gjenopprettes innen nedtellingen på 10 sekunder, gjenopptas konduktivitetstesten automatisk.

Hvis ikke EKG-signalet gjenopprettes i løpet av nedtellingen fra 10 sekunder, utlades kondensatorene. Når EKG-signalet er gjenopprettet, vises knappen Lade som vist på figur 10.5.5.



Figur 10.5.5: EKG-signal gjenopprettet under konduktivitetstesten

Klikk på knappen ¹ for å lade kondensatorene med spenning for konduktivitetstest. Generatoren er klart til å starte konduktivitetstesten på nytt. Se <u>del 8.7.1</u> for mer informasjon om hvordan man starter konduktivitetstesten.

10.6 Under pulslevering

10.6.1 EKG synkronisert

Hvis EKG-signalet er innen et akseptabelt område under pulsleveringen, vises statusindikatoren for EKG-synkronisering som vist på <u>figur 10.6.1</u>.

×	Stopp pulslevering	Pulslevering pågår mellom sonde 1–2 Vennligst vent	Hopp over sondepar
-1	EKG synkronisert		

Figur 10.6.1: EKG-synkronisert under pulslevering

10.6.2 EKG tapt

Hvis EKG-signalet er tregt eller mangler i løpet av pulsleveringen, stanses denne, og systemet begynner en 10-sekunders nedtelling. Meldingsvinduet vises, og viser tekst som vist nedenfor på figur 10.6.2.



Figur 10.6.2: EKG tapt under pulslevering

Hvis EKG-signalet gjenopprettes innen nedtellingen på 10 sekunder, gjenopptas pulsleveringen automatisk.

Hvis EKG-signalet ikke gjenopprettes under nedtellingen på 10 sekunder, lades kondensatorene ut og meldingsvinduet viser tekst som angitt nedenfor på <u>figur 10.6.3</u>.



Figur 10.6.3: EKG tapt under pulslevering – utladet

Når EKG-signalet er gjenopprettet, vises knappen Lade som vist på figur 10.6.4.

×	Stopp pulslevering	Trykk på knappen Lade for å starte.	Lade
	EKG synkronisert		

Figur 10.6.4: EKG-signal gjenopprettet under pulslevering

For å gjenoppta pulslevering klikker du på knappen ¹ for å vise popup-vinduet for ladealternativer, som vist nedenfor på <u>figur 10.6.5</u>.



Figur 10.6.5: Popup-vindu for ladealternativer – midten av pulslevering

Klikk på knappen I for å lade kondensatorene og gjøre systemet klart til å fortsette pulsleveringen der den stanset. Se <u>del 8.7.7</u> for mer informasjon om hvordan man gjenopptar pulslevering.

10.6.3 EKG-støy

Hvis EKG-signalet er for raskt i løpet av pulsleveringen, stanses denne, og systemet begynner en 10-sekunders nedtelling. Meldingsvinduet vises, og viser tekst som vist nedenfor på figur 10.6.6.

Stopp pulslevering	EKG-støy – nedtelling under pulslevering: 10	Hopp over sondepar
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		

Figur 10.6.6: EKG-støy under pulslevering

Hvis EKG-signalet gjenopprettes innen nedtellingen på 10 sekunder, gjenopptas pulsleveringen automatisk.

Hvis EKG-signalet ikke gjenopprettes under nedtellingen på 10 sekunder, lades kondensatorene ut og meldingsvinduet viser tekst som angitt nedenfor på <u>figur 10.6.7</u>.

NancKnife—

103



Figur 10.6.7: EKG-støy under pulslevering – utladet

Når EKG-signalet er gjenopprettet, vises knappen Lade som vist på figur 10.6.8.

X	Stopp pulslevering	Trykk på knappen Lade for å starte.	Lade
	EKG synkronisert		

Figur 10.6.8: EKG-signal gjenopprettet under pulslevering

For å gjenoppta pulslevering klikker du på knappen ¹ for å vise popup-vinduet for ladealternativer, som vist nedenfor på <u>figur 10.6.9</u>.

OBS!		
Velg alternativet nedenfo	r for å lade.	
Gjenoppta pulslevering	Start pulslevering på nytt	Avbryt ladning

Figur 10.6.9: Popup-vindu for ladealternativer – midten av pulslevering

Klikk på knappen I for å lade kondensatorene og gjøre systemet klart til å fortsette pulsleveringen der den stanset. Se <u>del 8.7.7</u> for mer informasjon om hvordan man gjenopptar pulslevering.

-NancKnife

Del 10

AngioDynamics, Master Manual Template 8.5 in 11in, 156T8511 RevVer. A, Manual, Nanoknife System User Manual Ver 3.0, 16795933-09C_Norwegian

DEL 11: ELEKTRODESONDER

11.1 Enkle NanoKnife-elektrodesonder

De enkle NanoKnife-elektrodesondene er monopolære, hvilket betyr at de kan fungere som anode eller katode; derfor må minst to enkle elektrodesonder brukes for å utføre en NanoKnife-prosedyre. Elektrodesondene er plassert innen en målsone av vev med en "omgivende" metode. NanoKnife-generatoren har bygget inn forhåndsprogrammerte pulsalgoritmer som kan akkomodere opptil seks enkle NanoKnife-elektrodesonder i en prosedyre. Antallet enkle NanoKnife-elektrodesonder som trengs for en prosedyre, avhenger av størrelse og form på målsonen av vev. NanoKnife-generatoren er beregnet på kun å levere energi mellom ett elektrodepar av gangen. For NanoKnife-prosedyrer som innebærer tre eller flere enkle NanoKnife-elektrodesonder, er pulsleveringen segmentert i sekvensielle sondepar, der polaritet veksles mellom hvert sondepar, figur 11.1.1.



Under pulsleveringen overvåker NanoKnife-generatoren strømmen som leveres mellom de aktive enkle NanoKnife-elektrodesondene. Pulsleveringen avbrytes hvis strømverdiene når 50 ampere. Aktiv sondeeksponeringslengde og pulslengde og aktive spenningsparametere kan endres for å sikre at pulsleveringen holder seg innen normalt driftsområde.

Ved bruk plasseres de enkle NanoKnife-elektrodesondene rundt en målsone av vev slik at den aktive elektroden omgir målsonen, ved hjelp av en perkutan, laparoskopisk eller laparotomisk (dvs. åpen kirurgi) metode. Plasseringen av den enkle NanoKnife-elektrodesonden styres med bildestyring via CT, fluoroskopi eller ultralyd. Når sondene er satt på plass, startes pulsleveringen med en sekvens med dobbel fotpedal. Når pulsleveringen er fullført, fjernes sondene, og den resulterende målsonen med vev vises ved hjelp av avbildningsutstyret.

Forsiktig: Kontroller sonde under pulslevering for å sikre at sondedyden ikke endres som følge av vevsreaksjon. Om nødvendig må pulslevering stanses midlertidig mens sondene omplasseres.

Den enkle NanoKnife-elektrodesonden for bruk med NanoKnife 3.0-generatoren, har blått håndtak og finnes i lengder på 15 og 25 cm. Minst to enkle NanoKnife-elektrodesonder trengs for å utføre en prosedyre. Avhengig av størrelsen på målsonen kan det brukes opptil seks enkle NanoKnife-elektrodesonder i én prosedyre. Sondene kan omplasseres etter pulslevering for å dekke et større område ved bruk av en ablasjonsteknikk med overlapping og/eller tilbaketrekking.

NancKnife-



Figur 11.1.2: Eksempler på konfigurasjon av enkle NanoKnife-elektrodesonder

NanoKnife-generatoren skal bare brukes med elektrodesonder som leveres av AngioDynamics, Inc., og som det er spesifisert at kan brukes med NanoKnife-generatoren med ferskeste programvare.

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk

DEL 12: FEILSØKING

12.1 Oversikt

De følgende tabellene beskriver noen av prosessproblemene og feilmeldingene som kan vises på NanoKnife-generatoren, samt hvordan du bør behandle dem.

12.2 Dokumenterte problemer og løsninger

Tabell 12.2.1: Dokumenterte problemer og løsninger

Funksjonsfeil: Generatoren slår seg ikke PÅ.		
Mulige årsaker	Handlinger	
Generatoren er koblet fra strømnettet, eller kontakten er ikke strømførende.	Kontroller at strømtilførselsledningen er koblet til ledningskontakten på det bakre panelet på strømenheten, og at den er koblet til et egnet strømuttak. (Se <u>del 14.2</u>) Kontroller at strømuttaket får strøm.	
Hovedsikringene i strømenheten har gått.	Skift ut hovedsikringene i strømenheten. (Se <u>del 13.4</u>) <u>OBS!</u> Du må bare bytte ut sikringene med nye sikringer med identiske spesifikasjoner, som indikert på typeskiltet.	

Funksjonsfeil: Generatoren klarer ikke å utføre selvtest.

Mulige årsaker	Handlinger
Den røde stoppknappen er trykt inn (aktivert).	Kontroller at statusindikatoren for den røde stoppknappen på generatorens frontpanel lyser grønt. Hvis den ikke lyser, dreier du den røde stoppknappen med urviseren, som angitt på knappen, for å frigjøre den røde stoppknappen . Klikk på knappen Gå videre. Dermed avsluttes generatoren. Start generatoren på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du ringe AngioDynamics' maskinvarestøtte.

Funksjonsfeil: Styreputen fungerer ikke eller fungerer ikke som den skal.	
Mulige årsaker	Handlinger
Ødelagt eller defekt komponent.	Bruk berøringsskjerm i stedet for styreputen. Du kan midlertidig koble til en mus i USB-porten for å fullføre prosedyren. Generelt sett er det ikke anbefalt å bruke en mus. Ring AngioDynamics' maskinvarestøtte.

Funksjonsfeil: Kan ikke utløse eller aktivere konduktivitetstest eller pulslevering.

penere rering.	
Mulige årsaker	Handlinger
Dobbel fotbryter ikke riktig koblet til generatoren.	Sjekk den doble fotbryterens kabelkoblinger.
Nedtellingen på 10 sekunder mellom trykk på venstre (AKTIVER) fotbryter og høyre (PULS) fotbryter har utløpt.	Trykk på nytt på venstre (AKTIVER) fotbryter for å reaktivere NanoKnife-generatoren. Trykk så på høyre (PULS) fotbryter innen 10 sekunder for å starte pulsleveringen.
Dobbel fotbryter er defekt.	Ring AngioDynamics' maskinvarestøtte.

NancKnife—

Funksjonsfeil: Høy strøm detektert etter konduktivitetstest.		
Mulige årsaker	Handlinger	
Sondene løper sammen eller elektrodespissene berører hverandre.	Kontroller at sondene er plassert parallelt med hverandre og ikke løper sammen. Omplasser sondene etter behov.	
Verdien for elektrodeeksponering er for høy for målvevet.	Senk sondeeksponeringen med 5 mm, og utfør påfølgende ablasjon med tilbaketrekking hvis det er nødvendig for å oppnå ønsket ablasjonshøyde.	
Avstandene mellom sonder er ikke riktig målt.	Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig.	
Avstandene mellom sonder er ikke riktig angitt i rutenettet for sondeplassering.	Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig.	
For høy spenning for målvevet.	Senk spenningsverdien med 100 V/cm for det berørte sondeparet.	
Pulslengden er for stor for målvevet.	Senk pulslengden med 10 µsek. for det berørte sondeparet. OBS: Bruk av en pulslengde på under 70 µsek. kan medføre ufullstendig ablasjon.	
Sonder koblet til feil elektrosondekontakter.	Kontroller at sondene er koblet til de riktige elektrodesondekontaktene.	

Funksjonsfeil: Høy strøm detektert under pulslevering.

Mulige årsaker	Handlinger	
Verdien for elektrodeeksponering er for høy for målvevet.	Stopp pulsleveringen. Senk sondeeksponeringen med 5 mm, og utfør påfølgende ablasjon med tilbaketrekking hvis det er nødvendig for å oppnå ønsket ablasjonshøyde. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Avstandene mellom sonder er ikke riktig målt	Stopp pulsleveringen. Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Avstandene mellom sonder er ikke riktig angitt i rutenettet for sondeplassering.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
For høy spenning for målvevet.	Stopp pulsleveringen. Senk spenningsverdien med 100 V/ cm for det berørte sondeparet. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Sonder koblet til feil elektrosondekontakter.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at sondene er koblet til de riktige elektrodesondekontaktene. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	

-NancKnife

Funksjonsfeil: Høy smellyd under pulslevering.		
Mulige årsaker	Handlinger	
Elektrodene er ikke helt plassert inn i målvevet.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at elektrodene er plassert helt inn i målvevet og ikke er eksponert mot luft. Omplasser sondene etter behov. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Sonder koblet til feil elektrosondekontakter.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at sondene er koblet til de riktige elektrodesondekontaktene. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Avstandene mellom sonder er ikke riktig målt	Stopp pulsleveringen. Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Avstandene mellom sonder er ikke riktig angitt i rutenettet for sondeplassering.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
For høy spenning for målvevet.	Stopp pulsleveringen. Senk spenningsverdien med 100 V/ cm for det berørte sondeparet. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	

Funksjonsfeil: Lav strøm detektert etter konduktivitetstest.

Mulige årsaker	Handlinger
Sondene er koblet fra	Kontroller at sondene er koblet til de riktige
generatoren.	elektrodesondekontaktene. Gjenta konduktivitetstesten.
Sonder koblet til feil	Kontroller at sondene er koblet til de riktige
elektrosondekontakter.	elektrodesondekontaktene. Gjenta konduktivitetstesten.
Avstandene mellom sonder er	Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig.
ikke riktig målt.	Gjenta konduktivitetstesten.
Avstandene mellom sonder er	Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig.
ikke riktig angitt i rutenettet for	Gjenta konduktivitetstesten.
sondeplassering.	
Elektrodene er ikke helt plassert	Kontroller at elektrodene er plassert helt inn i målvevet
inn i målvevet.	og ikke er eksponert mot luft. Omplasser sondene etter
	behov. Gjenta konduktivitetstesten.
Avstanden mellom sonder	Kontroller målingene av avstanden mellom
overskrider retningslinjene (dvs.	sondene og omplasser sonder etter behov. Gjenta
1,5 cm–2,0 cm).	Konduktivitetstesten.
For lav spenning for målvevet.	Øk spenningsverdien med 100 V/cm for det berørte
	sondeparet. Gjenta konduktivitetstesten.
Målvevet har lav konduktivitet	Målinger av lav strøm kan forventes ut fra impedanse
eller høy impedanse.	i målvevet. Bruk klinisk vurdering til å ignorere
	konduktivitetsresultatene og gå videre.
Verdien for elektrodeeksponering	Målinger av lav strøm kan forventes ut fra impedanse i
er for lav for målvevet.	målvevet. Bruk klinisk skjønn: Ignorer konduktivitetsresultatene
	og gå videre, eller øk sondeeksponeringen med 5 mm og
	gjenta konduktivitetstesten.
Sonden har bøyd	Se etter bøyd pinne på hver kabelkontakt. Skift ut den
kabelkontaktpinne.	defektive sonden. Gjenta konduktivitetstesten.

NanoKnife—

Funksjonsfeil: Lav strøm detektert under pulslevering.		
Mulige årsaker	Handlinger	
Sondene er koblet fra generatoren.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at sondene er koblet til de riktige elektrodesondekontaktene. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Sonder koblet til feil elektrosondekontakter.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at sondene er koblet til de riktige elektrodesondekontaktene. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Avstandene mellom sonder er ikke riktig målt.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Avstandene mellom sonder er ikke riktig angitt i rutenettet for sondeplassering.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Elektrodene er ikke helt plassert inn i målvevet.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at elektrodene er plassert helt inn i målvevet og ikke er eksponert mot luft. Omplasser sondene etter behov. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Avstanden mellom sonder overskrider retningslinjene (dvs. 1,5 cm–2,0 cm).	Stopp pulsleveringen. Kontroller målingene av avstanden mellom sondene og omplasser sonder etter behov. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
For lav spenning for målvevet.	Stopp pulsleveringen. Øk spenningsverdien med 100 V/ cm for det berørte sondeparet. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.	
Målvevet har lav konduktivitet eller høy impedanse.	Advarsler om lav strøm kan forventes ut fra impedanse i målvevet. Bruk klinisk skjønn til å ignorere lavstrømadvarslene og fortsette pulsleveringen.	

12.3 Feilmeldinger

Tabell 12.3.1: Feilmeldinger

Melding: Feil: Klarte ikke å lokalisere NanoKnife-kontrolleren. Sørg for at stoppknappen frigjøres og at indikatorlyset er grønt.	
Mulige årsaker	Handlinger
NanoKnife-generatoren selvtest ved oppstart fungerte ikke fordi den røde stoppknappen er trykt inn (aktivert).	Kontroller at statusindikatoren for den røde stoppknappen på generatorens frontpanel lyser grønt. Hvis den ikke lyser, dreier du den røde stoppknappen med urviseren, som angitt på knappen, for å frigjøre den røde stoppknappen . Klikk på knappen Gå videre. Dermed avsluttes generatoren. Start generatoren på nytt.
NanoKnife-generatorens selvtest ved oppstart fungerte ikke på grunn av en kommunikasjonsfeil mellom NanoKnife-programvaren og NanoKnife-generatorkontrolleren.	Klikk på knappen Gå videre. Dermed avsluttes generatoren. Start generatoren på nytt.
Oppstart av NanoKnife- generatorens selvtest fungerte ikke på grunn av en skadet eller feil komponent.	Ring AngioDynamics' maskinvarestøtte.

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk

Melding: Feil: Kunne ikke lokalisere RFID-kontroller.

Mulige årsaker	Handlinger
NanoKnife-generatoren ble ikke riktig slått av.	Klikk på knappen Gå videre. Dermed avsluttes generatoren. Start generatoren på nytt.
Oppstart av NanoKnife- generatorens selvtest fungerte ikke på grunn av en skadet eller feil komponent.	Ring AngioDynamics' maskinvarestøtte.

Melding: Feil: Enhetens statustest mislyktes (#).

Mulige årsaker	Handlinger
NanoKnife-generatoren ble ikke riktig slått av.	Klikk på knappen Gå videre. Dermed avsluttes generatoren. Start generatoren på nytt.
Oppstart av NanoKnife- generatorens selvtest fungerte ikke på grunn av en skadet eller feil komponent.	Merk tallet i parentes i tittelen på popup-vinduet. Ring AngioDynamics' maskinvarestøtte.

Melding: Feil: Enhetens ladetest mislyktes.

Mulige årsaker	Handlinger
NanoKnife-generatoren ble ikke riktig slått av.	Klikk på knappen Gå videre. Dermed avsluttes generatoren. Start generatoren på nytt.
Oppstart av NanoKnife- generatorens selvtest fungerte ikke på grunn av en skadet eller feil komponent.	Ring AngioDynamics' maskinvarestøtte.

Melding: OBS! Høy strøm oppdaget. Kontroller sondetilkoblinger og målinger.

Mulige årsaker	Handlinger
Sondene løper sammen eller elektrodespissene berører hverandre.	Kontroller at sondene er plassert parallelt med hverandre og ikke løper sammen. Omplasser sondene etter behov.
Verdien for elektrodeeksponering er for høy for målvevet.	Senk sondeeksponeringen med 5 mm, og utfør påfølgende ablasjon med tilbaketrekking hvis det er nødvendig for å oppnå ønsket ablasjonshøyde.
Avstandene mellom sonder er ikke riktig målt.	Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig.
Avstandene mellom sonder er ikke riktig angitt i rutenettet for sondeplassering.	Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig.
For høy spenning for målvevet.	Senk spenningsverdien med 100 V/cm for det berørte sondeparet.
Pulslengden er for stor for målvevet.	Senk pulslengden med 10 µsek. for det berørte sondeparet. OBS: Bruk av en pulslengde på under 70 µsek. kan medføre ufullstendig ablasjon.
Sonder koblet til feil elektrosondekontakter.	Kontroller at sondene er koblet til de riktige elektrodesondekontaktene.

NanoKnife—

Melding: OBS! Lav strøm oppdaget. Kontroller sondetilkoblinger.		
Mulige årsaker	Handlinger	
Sondene er koblet fra generatoren.	Kontroller at sondene er koblet til de riktige elektrodesondekontaktene. Gjenta konduktivitetstesten.	
Sonder koblet til feil elektrosondekontakter.	Kontroller at sondene er koblet til de riktige elektrodesondekontaktene. Gjenta konduktivitetstesten.	
Avstandene mellom sonder er ikke riktig målt.	Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenta konduktivitetstesten.	
Avstandene mellom sonder er ikke riktig angitt i rutenettet for sondeplassering.	Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenta konduktivitetstesten.	
Elektrodene er ikke helt plassert inn i målvevet.	Kontroller at elektrodene er plassert helt inn i målvevet og ikke er eksponert mot luft. Omplasser sondene etter behov. Gjenta konduktivitetstesten.	
Avstanden mellom sonder overskrider retningslinjene (dvs. 1,5 cm–2,0 cm).	Kontroller målingene av avstanden mellom sondene og omplasser sonder etter behov. Gjenta konduktivitetstesten.	
For lav spenning for målvevet.	Øk spenningsverdien med 100 V/cm for det berørte sondeparet. Gjenta konduktivitetstesten.	
Målvevet har lav konduktivitet eller høy impedanse.	Målinger av lav strøm kan forventes ut fra impedanse i målvevet. Bruk klinisk vurdering til å ignorere konduktivitetsresultatene og gå videre.	
Verdien for elektrodeeksponering er for lav for målvevet.	Målinger av lav strøm kan forventes ut fra impedanse i målvevet. Bruk klinisk skjønn: Ignorer konduktivitetsresultatene og gå videre, eller øk sondeeksponeringen med 5 mm og gjenta konduktivitetstesten.	
Sonden har bøyd kabelkontaktpinne.	Se etter bøyd pinne på hver kabelkontakt. Skift ut den defektive sonden. Gjenta konduktivitetstesten.	

Melding: EKG-støy

Mulige årsaker	Handlinger
Pasientens hjerterytme er over 120 spm (slag per minutt).	Pasientens hjerterytme må være over 17 spm og under 120 spm for at du skal kunne gjenoppta pulsleveringen. Sjekk anestesimonitorene for å bekrefte at hjerterytmen er over 120 spm. Hvis hjerterytmen som vises på hjertesynkroniseringsenheten er unøyaktig, må du velge et annet EKG-ledningspar. <u>Del 5.1.2</u> forklarer hvordan du velger et egnet ledningspar.
Elektrisk forstyrrelse vises på hjertesynkroniseringsenhetens monitor	Kontroller hver EKG-kabel i forhold til ledningene til andre elektriske enheter. Omplasser ledningene til andre elektriske enheter, eller slå av disse etter behov.
EKG-kabelen krysser ledningen til en elektrisk enhet (f.eks. et elektrokauteriseringsinstrument).	Kontroller hver EKG-kabel i forhold til ledningene til andre elektriske enheter. Omplasser ledningene til andre elektriske enheter, eller slå av disse etter behov.
Hjertesynkroniseringsenheten genererer et synkroniseringssignal på R-bølgen og T-bølgen.	Velg et annet EKG-ledningspar. <u>Del 5.1.2</u> forklarer hvordan du velger et egnet ledningspar.
Hjertesynkroniseringsenhetens ledningspar har P-bølge med høy amplitude.	Velg et annet EKG-ledningspar. <u>Del 5.1.2</u> forklarer hvordan du velger et egnet ledningspar.

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

Melding: EKG tapt	
Mulige årsaker	Handlinger
EKG-kabelen har løsnet fra EKG-klebeelektroden.	Kontroller at hver EKG-kabel er koblet til EKG- klebeelektroden. Koble EKG-kabelen tilbake til den tilsvarende EKG-klebeelektroden etter behov.
Hjertesynkroniseringsenheten genererer ikke noe synkroniseringssignal på R-bølgen.	Velg et annet EKG-ledningspar. <u>Del 5.1.2</u> forklarer hvordan du velger et egnet ledningspar.
Hjertesynkroniseringsenhetens ledningspar har R-bølge med lav amplitude.	Velg et annet EKG-ledningspar. <u>Del 5.1.2</u> forklarer hvordan du velger et egnet ledningspar.
EKG-klebeelektrodene har løsnet fra pasienten.	Kontroller hver EKG-klebeelektrode. Skift ut eller fest EKG-klebeelektroden etter behov.
EKG-klebeelektrodene er feil plassert.	Kontroller hver EKG-klebeelektrodes plassering. Skift ut eller fest EKG-klebeelektroden på riktig sted etter behov. Se <u>del 5.1.2</u> .
Pasientens hjerterytme er under 17 spm (slag per minutt).	Pasientens hjerterytme må være over 17 spm og under 120 spm for at du skal kunne gjenoppta pulsleveringen. Sjekk anestesimonitorene for å bekrefte at hjerterytmen er under 17 spm. Hvis hjerterytmen som vises på hjertesynkroniseringsenheten er unøyaktig, må du velge et annet EKG-ledningspar. <u>Del 5.1.2</u> forklarer hvordan du velger et egnet ledningspar.
Hjertesynkroniseringsenhetens EKG-kabel er frakoblet.	Sjekk koblingen mellom hjertesynkroniseringsenheten og EKG-kabelen. Fest kabelen om nødvendig.
BNC-kabelen mellom hjertesynkroniseringsenheten og generatoren er frakoblet.	Sjekk BNC-kabelens kobling mellom hjertesynkroniseringsenheten og NanoKnife- generatoren. Kontroller at BNC-kabelen er koblet til hjertesynkroniseringsenhetens kontakthus, merket "Synchronized Output" (synkronisert utgang). Fest kabelen om nødvendig. Se <u>del 5.1.2</u> .

Melding: Det har oppstått en feil.	
Mulige årsaker	Handlinger
Systemet registrerte et problem ved lading eller utlading av kondensatorene.	Klikk på knappen Gå videre. Dermed lukkes popup- vinduet. Klikk på knappen Lade. NanoKnife-generatoren skal lade kondensatorene. Hvis systemet ikke kan lade eller lade ut kondensatorene, må du ringe AngioDynamics' maskinvarestøtte.

NanoKnife—

Melding: Maskinvare-/kommunikasjonssvikt (nummer)

Mulige årsaker	Handlinger
Den røde stoppknappen er trykt inn (aktivert).	Kontroller at statusindikatoren for den røde stoppknappen på generatorens frontpanel lyser grønt. Hvis den ikke lyser, dreier du den røde stoppknappen med urviseren, som angitt på knappen, for å frigjøre den røde stoppknappen . Klikk på knappen Gå videre. Dermed avsluttes generatoren. Start generatoren på nytt.
Kommunikasjonsfeil mellom NanoKnife-programvaren og NanoKnife-generatorkontrolleren.	Klikk på knappen Gå videre. Dermed avsluttes generatoren. Start generatoren på nytt.
Ødelagt eller defekt komponent.	Merk tallet i parentes i tittelen på popup-vinduet. Ring AngioDynamics' maskinvarestøtte.

Melding: Advarsel! Lav strøm detektert mellom sonder {X}-{Y}

Mulige årsaker	Handlinger
	Stopp pulsleveringen. Kontroller at sondene er koblet til de riktige elektrodesondekontaktene. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.
Sonder koblet til feil elektrosondekontakter.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at sondene er koblet til de riktige elektrodesondekontaktene. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.
Avstandene mellom sonder er ikke riktig målt.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.
Avstandene mellom sonder er ikke riktig angitt i rutenettet for sondeplassering.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.
Elektrodene er ikke helt plassert inn i målvevet.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at elektrodene er plassert helt inn i målvevet og ikke er eksponert mot luft. Omplasser sondene etter behov. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.
Avstanden mellom sonder overskrider retningslinjene (dvs. 1,5 cm–2,0 cm).	Stopp pulsleveringen. Kontroller målingene av avstanden mellom sondene og omplasser sonder etter behov. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.
For lav spenning for målvevet.	Stopp pulsleveringen. Øk spenningsverdien med 100 V/ cm for det berørte sondeparet. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.
Målvevet har lav konduktivitet eller høy impedanse.	Advarsler om lav strøm kan forventes ut fra impedanse i målvevet. Bruk klinisk skjønn til å ignorere lavstrømadvarslene og fortsette pulsleveringen.

-NancKnife

grunn av høy strøm.				
Mulige årsaker	Handlinger			
Verdien for elektrodeeksponering er for høy for målvevet.	Stopp pulsleveringen. Senk sondeeksponeringen med 5 mm, og utfør påfølgende ablasjon med tilbaketrekking hvis det er nødvendig for å oppnå ønsket ablasjonshøyde. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.			
Avstandene mellom sonder er ikke riktig målt	Stopp pulsleveringen. Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.			
Avstandene mellom sonder er ikke riktig angitt i rutenettet for sondeplassering.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at målingene ble tatt og tastet inn riktig. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.			
For høy spenning for målvevet.	Stopp pulsleveringen. Senk spenningsverdien med 100 V/ cm for det berørte sondeparet. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.			
Sonder koblet til feil elektrosondekontakter.	Stopp pulsleveringen. Kontroller at sondene er koblet til de riktige elektrodesondekontaktene. Gjenopprett pulslevering, og fullfør eventuelle pulser som ikke er levert.			

Melding: Advarsell Honnet over pulsevering mellom sonde XX-XX på

-NanoKnife—

DEL 13: VEDLIKEHOLD OG SERVICE

13.1 Oversikt

Denne delen beskriver anbefalte periodiske kontroller og forebyggende vedlikehold som bør utføres for å sikre at NanoKnife-systemet fungerer som det skal.

Det finnes ingen deler i generatoren som brukeren selv kan utføre service på. Garantien blir gjort ugyldig hvis enheten åpnes og/eller garantiseglet brytes.

Ved behov for service eller vedlikeholdsstøtte bør du kontakte en lokal distributør eller AngioDynamics direkte.

USA

Telefon: 1-866-883-8820 Faks: 1-518-932-0660 E-post: service@angiodynamics.com

132 Forebyggende vedlikehold og periodiske verifiseringer

Følgende tabell <u>Tabell 13.2.1</u> inneholder informasjon om anbefalte periodiske kontroller og forebyggende vedlikehold.

Tabell 13.2.1: Plan for forebyggende vedlikehold

Test/service	Tidsintervall	Begrunnelse
Årlig service	12 måneder	En autorisert servicetekniker må utføre en vedlikeholdskalibrering hver 12. måned.

13.3 Rengjøring

- Bruk en myk, lofri klut til periodisk å rengjøre enheten. Kluten kan være tørr eller lett fuktet med en rengjøringsoppløsning av 70 % isopropylalkohol.
- Du må ikke helle vann eller andre væsker direkte på enheten.
- Du må ikke bruke alkohol, løsemidler eller andre aggressive midler til å rengjøre enheten! Hvis du bruker aggressive rengjøringsmidler, kan lakken på enheten bli misfarget eller skadet.
- Smuss som blir liggende mellom tastene på tastaturet, kan fjernes med en liten støvsuger (med redusert kraft).
- Konsollskjermen kan rengjøres med en myk klut som er fuktet med vann. Du må ikke bruke produkter i spray- eller aerosolform på skjermen, ettersom det vil kunne komme væske inn i konsollen, noe som kan skade komponentene.

13.4 Bytte hovedsikringer

FORSIKTIG!

Dette må kun utføres av kvalifisert teknisk personell.

ADVARSEL!

Bruk bare sikringer som overholder spesifikasjonene for type, strøm og spenning som er angitt av produsenten og trykket på typeskiltet til enheten.

Ikke gå videre hvis ikke generatoren lader eller lader ut kondensatorer som den skal når du trykker på knappen Lade eller Lade ut.

Når du har trykket på knappen Lade ut, må spenningen som er indikert av den digitale indikatoren for høyspenningskondensatorer, være under 70 V.

-NancKnife

Sikringene sitter i sikringsholderen inne i strøminngangs-/bryter-/sikringsmodulen på baksiden av generatoren. Se <u>figur 13.4.1</u> under.



Figur 13.4.1: Strøminngangs-/bryter-/sikringsmodulen for utskiftning av sikring

Sikringene sitter inne i den røde sikringsholderen.

Gjør følgende for å bytte hovedsikringene:

- 1. Kontroller at hovedbryteren er i «O»-stillingen, dvs. at enheten er slått AV.
- 2. Koble strømtilførselsledningen fra generatoren.
- 3. Åpne dekselet på strøminngangs-/bryter-/sikringsmodulen ved å bruke en flat skrutrekker i de øvre åpningene for å vippe opp dekselet som illustrert på <u>figur 13.4.1</u>.
- 4. Trekk ut den røde sikringsholderen ved hjelp av en flat skrutrekker.
- 5. Bytt ut de to sikringene i sikringsholderen med nye sikringer som indikert på typeskiltet til enhten.
- 6. Sett sikringsholderen tilbake inn i strømforsyningsgruppen, og lukk dekselet.
- 7. Koble til strømtilførselsledningen igjen.

Del

16795933-09 REVC - Norsk

Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0



DEL 14: TEKNISKE OPPLYSNINGER

De tekniske opplysningene som er definert i denne delen, inneholder de generelle system- og funksjonsspesifikasjonene for NanoKnife-generatoren.

14.1 Generell informasjon

NanoKnife-generatorens delenummer:	H787203003010	
Produsent av NanoKnife- generatoren:	AngioDynamics, Inc. 603 Queensbury Ave. Queensbury, NY 12804, USA	
	Gratisnummer (kun i USA): 1-800-772-6446 Telefon: 1-518-798-1215 Faks: 1-518-798-1360	
Autorisert representant i Europa	AngioDynamics Netherlands BV Haaksbergweg 75 1101 BR Amsterdam Nederland	
	Telefon: +31(0)20 753 2949 Faks: +31 (0) 20 753 2939	

14.2 Strømforsyningsspesifikasjoner

Hovedspenning:	100–230 VAC
Hovedfrekvens:	50-60 Hz
Maks. inngangsstrøm:	420 VA

14.3 Sikringstypespesifikasoner

Elektrisk beskrivelse:	Tidsforsinkelse: 5 A, 250 V
Fysisk beskrivelse:	Aksiell smeltesikring
Dimensjoner:	5 x 20 mm
Annet:	Oppfyller spesifikasjonen i IEC 60127-2, ark 5 I samsvar med RoHS

14.4 Miljøforhold

14.4.1 Driftsforhold

Romtemperatur:	10–40 °C
Relativ luftfuktighet:	30–75 %
Atmosfærisk trykk:	70–106 kPa

14.4.2 Transport- og oppbevaringsforhold

Temperatur:	-20 °C til +60 °C
Relativ luftfuktighet:	10-90 %
Atmosfærisk trykk:	70–106 kPa

-NanoKnife

AngioDynamics, Master Manual Template 8.5 in 11in, 156T8511 RevVer. A, Manual, Nanoknife System User Manual Ver 3.0, 16795933-09C_Norwegian

14.5 Klassifiseringer

14.5.1 EN 60601-1-klassifisering

Beskyttelse mot elektrisk støt Klasse I CISPR 11 klasse A (EMK)

14.5.2 Beskyttelse mot elektrisk støt Type BF påført del

14.5.3 Inntrengning av væske

IPX0 – Ingen spesiell beskyttelse Dobbel fotbryter:

14.5.4 Sikkerhetsnivå

Generatoren er IKKE EGNET for utplassering på steder der det kan finnes brennbare anestesiblandinger, som spesifisert av EN 60601-1.

IPX8

14.5.5 Rådsdirektiv 93/42/EØF vedrørende medisinske enheter

Klasse II b

14.5.6 FDA-klassifisering

Klasse II

14.5.7 Påførte deler

NanoKnife-generatoren inneholder ingen påførte deler. Alle påførte deler foreligger i de enkle elektrodesondene for engangsbruk.

14.6 Bruksforhold

Generatoren er egnet for kontinuerlig drift. Du bør slå av enheten hver gang en prosedyre er fullført.

14.6.1 Fysiske spesifikasjoner (uten emballasje)

Dimensjoner:	56 cm x 68 cm x 149 cm
(bredde x lengde x høyde)	
Vekt:	66 kg

14.7 Tekniske spesifikasjoner

Komponent	Beskrivelse
Antall sondeutganger	1-6
Antall pulser*	10–100
Pulsamplitude	500–3000 V
Pulslengde	20–100 µs
Pulsintervall, ikke-synk.	90 PPM, 670 ms / 3,5 s hver 10. puls
Pulsintervall, synk.	EKG, intervallet varierer med hjerterytmen
Maks. energi per puls (nominelt)	15 J
Energilagring**	100 μF minimum
Presisjon for pulsamplitude	±5 %
Presisjon for pulslengde	±2 μs eller 2 % (den største verdien)
Maks. strøm	50 A

*Antall pulser for hvert elektrodepar.

**Mellom nye ladinger.

16795933-09 REVC - Norsk

Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

NancKnife-

Del 14

14.8 Essensiell ytelse

Systemet må levere energi innen den angitte spenningstoleransen på ± 15 % av den ønskede pulsspenningen.

Systemet må levere pulser med den angitte lengden med en angitt toleranse på ± 2 µs av den ønskede pulslengden.

Systemet må levere firkantede bølgepulser der stignings- og falltidene er < 10 µs.

Systemet må ikke levere pulser når EKG-synkroniseringsstatus er støy eller tapt.

14.9 RF-identifikasjon

FCC-ID: YHS-600-104443

RFID-kortet og det tilhørende FCC-ID-merket er plassert på innsiden av NanoKnife-generatoren. RFID-antennene er plassert rundt sondekontaktene på det fremre panelet på enheten.

RFID brukes til å trådløst identifisere og autentisere NanoKnife-sonder til engangsbruk. Hver av NanoKnife-sondekontaktene har en integrert RFID-brikke. Brikkene inneholder en integrert krets og en antenne som brukes til å overføre krypterte data. Informasjonen blir deretter dekodet og lest av en RFID-leser som lagrer informasjonen som samles inn fra brikkene i en database for videre analyse. RFID-en opererer med en frekvens på 13,56 MHz og har et driftsavstandsområde på 0,58 ± 0,15 tommer (1,47 cm ± 0,38 cm).

For Quality of Service (QoS) har deteksjon, lesing og skriving av en brikke ved en bestemt antenne 99 % pålitelighet. Hvis to brikker oppdages innenfor samme antenneområde, vil de ignoreres til kun én brikke oppdages.

Av sikkerhetsmessige grunner bruker NanoKnife-systemet krypterte brikker med sikker RFID-leser. Brikkekommunikasjonen er kryptert ved hjelp av 128-bit AES overlaying 3-DES. Filnøkkelen som er lagret på brikken er kryptert, og det samme er alle data som er lagret på brikken. På samme måte som selve RFID-leserenheten, er alle nøkler kryptert med 128-bit AES.

Det kan opptil 10 sekunder for NanoKnife-systemet å prosessere. Skulle det være et kommunikasjonsproblem og systemet ikke er i stand til å lese brikken, eller hvis den ikke er gyldig eller gjenkjent, vil systemet informere brukeren om sondestatusen, og vil ikke tillate brukeren å gå videre til neste trinn. Brukeren bør forsøke å koble sonden til NanoKnifegeneratoren på nytt. Hvis dette ikke fungerer, bør brukeren forsøke en ny sonde. Hvis ingen av løsningene fungerer, bør brukeren kontakte kundeservice.

Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 av FCC-reglementet. Drift av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke skape skadelig interferens, og (2) denne enheten må ta imot eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som skaper uønsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som er ansvarlig for samsvar, kan føre til at brukerens myndighet til å bruke utstyret ugyldiggjøres.

14.10 Sammendrag av applikasjonsspesfikasjon

14.10.1 Tiltenkte medisinske forhold

NanoKnife-systemet er beregnet på å drepe cellene i målsoner med vev, inkludert kreft i prostatavev. De tiltenkte sonene og patologiene som berettiger for prosedyren, bestemmes av klinikeren på et pasientspesifikt grunnlag. Enheten kan settes inn for å yte behandling med en perkutan, laparoskopisk eller laparotomisk (dvs. åpen kirurgi) metode.

-NancKnife

14.10.2 Tiltenkt pasientpopulasjon

Tiltenkt pasientpopulasjon for NanoKnife-systemet kan spenne over et bredt spekter med hensyn til alder, vekt, etnisk opprinnelse, nasjonalitet, generell helsetilstand og medisinske forhold. Pasientene må anses for å være kandidater for generell anestesi iht. retningslinjene fra ASA (amerikanske anestesilegers forbund) eller tilsvarende.

14.10.3 Tiltenkt kroppsdel

Systemet vil bli brukt til å behandle forskjellige vev i kroppen. Dette omfatter organer innen peritonealhulen og lemmene, samt andre hulrom og steder i kroppen som har abnorme vev som kan behandles med NanoKnife.

14.10.4 Profil for tiltenkte brukere

Brukerne av NanoKnife-systemet omfatter kirurger, intervensjonsrøntgenpersonell, sykepleiere, beboere, røntgenteknikere, kliniske spesialister (avhengig av sykehusets retningslinjer) og andre kliniske assistenter. Hovedbrukerne og brukerne i utvidet forstand kan benytte brukergrensesnittet til å kontrollere NanoKnife-generatoren og tilknyttede periferienheter, inkludert fysisk prosedyreoppsett (som kan inkludere håndteringsutstyr og -anordninger, tilkoblingselektrode, EKG-koblinger, tilkobling til strømforsyning osv.), opprettelse av prosedyreprotokoller, overvåking av prosedyreforløp og stansing av prosedyrer under den behandlende hovedlegens oppsyn og ledelse.

14.10.5 Tiltenkte bruksforhold

- Miljøforhold: NanoKnife-systemet fungerer i standard sykehusmiljø med hensyn til temperatur, fuktighet og lysforhold. Enheten vil fungere nær standard anestesiutstyr, røntgenutstyr og kirurgisk utstyr.
- Krav til hygiene: NanoKnife-systemet må brukes i rent og driftsmessig riktig miljø.
- Brukshyppighet: NanoKnife-systemet er en enhet for flergangsbruk.
- Plassering: NanoKnife-systemet er beregnet på bruk innen en operasjons- eller røntgensuite, avhengig av metode for styring av plasseringen (åpen eller laparoskopisk plassering i motsetning til bildestyrt perkutan plassering).
- Mobilitet: NanoKnife-systemet kan flyttes mellom rom på et sykehus. Det skal forbli på sykehuset, men kan transporteres mellom rom og avdelinger ut fra behovet for ulike prosedyremetoder og ulike former for lagring.
- Identifikasjon av andre enheter NanoKnife-systemet er beregnet på å fungere sammen med de monopolære NanoKnife-sondene.
- Identifiser væsker som enheten vil bli utsatt for eller komme i kontakt med: Generatoren kan ufrivillig komme i kontakt med vann, saltløsning, kroppsvæsker og andre fysiologiske løsninger (LRS, modifisert Krebs-løsning osv.) Systemet kan også utsettes for forskjellige rengjøringsløsemidler. All kontakt skal kun skje via enhetens utside.

NancKnife-

14.10.6 Driftsprinsipp

Etter elektrodeplassering og utførelse av de nødvendige koblingene til enhetene utenfor det sterile feltet anvender brukeren NanoKnife-generatoren (NK) via et grafisk brukergrensesnitt (GUI) for å oppgi relevante pasientdata for dokumentasjon. Klinikeren går videre og velger ønsket antall sonde(r) for NK. Klinikeren definerer avstandene som skiller sondene. Etter sondevalg og parameterinnstillinger administreres pasienten paralytisk (muskelblokkering), og brukeren går videre til skjermbildet for pulsgenerering på brukergrensesnittet. Etter bekreftelse av paralyse (muskelavslapning) leveres en lavspenningstestpuls (den såkalte konduktivitetstesten) for å sikre riktige elektriske koblinger og kontrollere om det finnes en større risiko for buedannelse (også kalt høystrømadvarsel) ved bruk av de valgte parameterne. NanoKnife-generatoren lades så til den valgte spenningen, aktiveres med fotpedalen av brukeren, og klargjøres så til å levere de elektriske behandlingspulsene via brukerens fotpedal. Alle test- og behandlingspulser leveres innen den mettede eksitasjonsperioden på 50 millisekunder etter R-bølgen, der pulstiden i forhold til pasientens hjerterytme bestemmes ved hjelp av et eksternt tilbehør, hjertesynkroniseringsenheten. NanoKnife-systemet leverer pulsene i henhold til den forhåndsdefinerte protokollen, men kan stanses eller avbrytes av bruker eller automatisk av systemet hvis det oppstår en lysbue. For de monopolære NK-sondene kan brukeren etter høystrømtilstander justere prosedyreparameterne manuelt som reaksjon på lysbuetilstander. Etter levering av avsluttende den siste pulsen lades NanoKnife-generatoren ut, og NanoKnife-sondene fjernes fra målsonen. Pasienten lukkes så i henhold til standard klinisk praksis og vekkes fra narkosen.

-NancKnife

DEL 15: GARANTI OG ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

15.1 Garanti

NanoKnife-generatoren er garantert å være fri for defekter i materialer og utførelse i en periode på tolv måneder ved normal og korrekt bruk. Denne begrensede garantien er detaljert beskrevet i heftet for produktgarantien på tolv måneder og den utvidede garantien. Dette heftet følger med alle produkter.

Det finnes ingen deler i generatoren som brukeren selv kan utføre service på. Garantien blir gjort ugyldig hvis enheten åpnes og/eller garantiseglet brytes.

15.2 Elektromagnetisk kompatibilitet

Generatoren har blitt testet og funnet å være i samsvar med direktivene for elektromagnetisk kompatibilitet for medisinsk utstyr (IEC 60601-1-2, 4. utgave).

- Emisjonene som er karakteristiske for dette utstyret, gjør det egnet til bruk i industrielle områder og på sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i boligområder (der det normalt kreves klasse B), er det mulig utstyret ikke gir radiofrekvente kommunikasjonstjenester tilstrekkelig beskyttelse. Det kan bli nødvendig å treffe tiltak for å redusere forstyrrelsene, for eksempel flytte utstyret eller snu det en annen vei.
- Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler når det gjelder EMC og må installeres og settes i gang i henhold til EMC-informasjonen som er beskrevet i denne delen.
- Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan ha innvirkning på medisinsk elektrisk utstyr.

Advarsel: Bruken av annet tilbehør, andre transdusere og andre kabler enn de som er spesifisert, kan resultere i økt utstråling eller redusert immunitet for NanoKnifegeneratoren. Dette gjelder ikke ved bruk av transdusere og kabler som selges av produsenten av NanoKnife-generatoren som reservedeler for interne komponenter.

Advarsel: NanoKnife-generatoren skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr som ikke er beregnet på å brukes med NanoKnife-systemet. Hvis dette skulle bli nødvendig, må NanoKnife-systemet holdes under oppsyn for å sikre at den fungerer som den skal, i den konfigurasjonen den blir brukt i. Hjertesynkroniseringsenheten som er levert av AngioDynamics, er blitt testet for en stablingskonfigurasjon, og påvirker ikke bruken av NanoKnife-systemet.

 Dette produktet inneholder en FCC-sertifisert ringantenne som sender RF-signaler og opererer ved 13,56 MHz. RF-senderen bruker ASK-modulering (amplitudekobling) til å kommunisere med en enhet i nærheten som er innebygget i en tilleggsenhet. De maksimale emisjonsnivåene ble målt i henhold til FCC-standardene i del 15.225, og ble målt til 24,1 dB (μV/m) ved den fundamentale frekvensen. Dette er innenfor FCCgrensen på 84,0 dB (μV/m).

NancKnife-

Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og NanoKnife-generatoren.

NanoKnife-generatoren er tiltenkt for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av **NanoKnife-generatoren** kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde avstanden mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og **NanoKnife-generatoren**, som anbefalt nedenfor, i samsvar med den maksimale utgangseffekten for kommunikasjonsutstyret.

Maksimal beregnet	Avstand i samsvar med senderens frekvens (m)			
utgangseffekt for senderen (W)	150 kHz til 80 MHz d = 1,2 √P	80 MHz til 800 MHz d = 1,2 √P	800 MHz til 2,7 GHz d = 2,3 √P	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,38	0,38	0,73	
1	1,2	1,2	2,3	
10	3,8	3,8	7,3	
100	12	12	23	

For sendere med en beregnet maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand i meter (m) estimeres ved hjelp av formelen som gjelder for senderens frekvens, der P er maksimal beregnet utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderens produsent.

MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet.

MERKNAD 2: Det er mulig at disse retningslinjene ikke gjelder i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker.

Del

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

Testspesifikasjoner for NanoKnife-systemet for immunitet overfor bærebare av trådløs						
RF-kommunikasjon						
Testfkrevens (MHz)	Bånd(a) (MHz)	Tjeneste(a)	Modulasjon(b)	Maks. effekt (W)	Avstand (m)	Immunitetstestnivå (V/m)
385	380-390	TETRA	Puls(b)- modulasjon (18 Hz)	1,8	0,3	27
450	430-470	GMRS 460(c) FRS 460	FM(c) ± 5 KHz avvik 1 KHz sinus	2	0,3	28
710			Puls(b)-			
745	704-787	LTE bånd 13 17	modulasjon	0,2	0,3	9
780			217 Hz			
810		GSM 800/900				
870		TETRA 800	Puls(b)-		0.0	
930	800-960	CDMA 850 LTE Bånd 5	(18 Hz)	2	0,3	28
1720		GSM 1800 CDMA 1900	Dulc(b)			
1845	1700- 1990	GSM 1900 DECT	modulasjon (217) Hz	2	0,3	28
1970		TE bånd 1,3,4,25; UMTS	(=,=			
2450	2400- 2570	Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 LTE Bånd 7	Puls(b)- modulasjon (217) Hz	2	0,3	28
5240	5400		Puls(b)-			
5500	5100-	VVLAN 802.11 a/n	modulasjon	0,2	0,3	9
5785	0000	u/II	(217) Hz			
MERK: Dersom det er nødvendig for å oppnå IMMUNITETSNIVÅET kan avstanden mellom sendeantennen og ME-UTSTYRET eller ME-SYSTEMET reduseres til 1 m. 1 m-testavstanden er tillatt iht. IEC 61000-4-3.						
^a For enkelte tjenester er bare opplinkfrekvenser inkludert.						
^b Bæreren sk	al modulæ	eres med et firkant	tet bølgesignal fo	or arbeidssyl	klus på 50	%.

° Som et alternativ til FM-modulasjon kan man bruke 50 % pulsmodulasjon ved 18 Hz fordi dette ville være det verste tenkelige tilfellet selv om det ikke angir faktisk modulasjon.

NancKnife—

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

NanoKnife-generatoren er tiltenkt brukt i et elektromagnetisk miljø på en profesjonell helsepleiefasilitet som spesifisert under. Kunden eller brukeren av **NanoKnife-generatoren** må sikre at den brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest	IEC 60601-testnivå	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø – veiledning
Elektrostatisk utladning (ESD) IEC 61000-4-2	±-8 kV kontakt ±-15 kV luft	±-8 kV kontakt ±-15 kV luft	Gulvene skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30%.
Elektriske hurtige støt IEC 61000-4-4	±-2 kV for strømforsyningsledninger ±-1 kV for inntaks-/ utgangsledninger 100 KHz repetisjonsfrekvens	 ±-2 kV for strømforsyningsledninger ±-1 kV for inntaks-/ utgangsledninger 100 KHz repetisjonsfrekvens 	Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø.
Strømstøt IEC 61000-4-5	±-1 kV differensialmodus ±-2 kV normalmodus	±-1 kV differensialmodus ±-2 kV normalmodus	Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø.
Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner i inntaksledninger for strømforsyning IEC 61000-4-11	0% <i>U</i> T; 0,5 sykluser ved 0°, 45°, 90°,135°, 180°, 225°, 270° og 315°. 0% <i>U</i> T; 1 syklus og 70 % UT; 25/30 sykluser Enkeltfase ved 0°. 0% <i>U</i> T; 250/300 sykluser	0% <i>U</i> T; 0,5 sykluser ved 0°, 45°, 90°,135°, 180°, 225°, 270° og 315°. 0% <i>U</i> T; 1 syklus og 70 % UT; 25/30 sykluser Enkeltfase ved 0°. 0% <i>U</i> T; 250/300 sykluser	Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av NanoKnife- generatoren har behov for kontinuerlig drift ved strømbrudd, anbefales det at den får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning eller et batteri.
Strømfrekvens (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	De magnetiske feltene for strømfrekvens skal ligge på nivåer som er karakteristiske på et vanlig sted i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø.

-NancKnife

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet			
NanoKnife-generatoren er tiltenkt brukt i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under.			
Kunden eller bruke	ren av NanoKnif	e-generatoren må	å sikre at den brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest	IEC	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø – veiledning
	60601-testniva		
Ledet RF IEC 61000-4-6 6V i ISM bånd mellom 150 6V i ISM bånd mellom 150	3 Vrms 6V i ISM bånd mellom 150	Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere noen del av NanoKnife-generatoren , inkludert kabler, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra formelen som gjelder for senderens frekvens.	
	KHz og 80 MHz	KHz og 80 MHz	Anbefalt avstand.
Utstrålt RF IEC 61000-4-3	80 % AM ved 1 KHz 3 V/m 80 MHz til 2,7 GHz	80 % AM ved 1 KHz	d = 1,2 √P
			d = 1,2 √P 80 MHz til 800 MHz
		3 V/m	d = 2,3 √P 800MHz til 2,7 GHz
			hvor (P) er maksimal utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til senderprodusenten, og (d) er anbefalt avstand i meter (m).
			Feltstyrkene fra faste RF-sendere som er målt ved elektronisk undersøkelse av stedet, ^A , skal være lavere enn samsvarsnivåene i hvert frekvensområde. ^B
			Interferens kan skje i området rund utstyr som er merket med følgende symbol:
MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet.			
MERKNAD 2 Det er mulig at disse retningslinjene ikke gjelder i alle situasjoner. Elektromagnetisk			
forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker.			

NancKnife—

A: Feltstyrker fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting, kan ikke anslås teoretisk med nøyaktighet. Du bør vurdere å gjennomføre en elektromagnetisk områdeundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der **NanoKnife-generatoren** brukes, overskrider det egnede RF-samsvarsnivået som er nevnt over, må du observere **NanoKnife-generatoren** for å kontrollere at den fungerer som den skal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan det være nødvendig å utføre ytterligere, for eksempel å snu eller flytte på **NanoKnife-generatoren**.

B: Over frekvensområdet fra 150 kHz til 800 MHz skal feltstyrken være under 3 V/m.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetiske emisjoner			
NanoKnife-generatoren er tiltenkt brukt i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under. Kunden eller brukeren av NanoKnife-generatoren må sikre at den brukes i et slikt miljø.			
Emisjonstest Overholdelse Elektromagnetiske emisjoner – veiledning			
RF-emisjoner CISPR 11	Gruppe 1	NanoKnife-generatoren bruker RF-energi kun til interne funksjoner. Derfor er RF-emisjonene svært lave og vil sannsynligvis ikke forårsake forstyrrelser på nærliggende elektronisk utstyr.	
RF-emisjoner CISPR 11	Klasse A	NanoKnife-generatoren er egnet for bruk i alle lokaler,	
Harmoniske emisjoner IEC 61000-3-2	Klasse A	inkludert boliger og lokaler som er direkte koblet til det offentlige lavspenningsnettet som forsyner bygninger som	
Spenningssvingninger/ flimmermisjoner IEC 61000-3-3	lkke relevant	brukes til boligformal	

-NancKnife

DEL 16: SYMBOLLISTE

I samsvar med kravene i 21 CFR Part 801.15, finner du nedenfor en liste over symbolene som vises uten tekst på NanoKnife-generatorens etiketter og merking, engangssondene og andre systemtilbehør.

Symbol	Referansenummer	Symboltittel	Betydning
	5.1.1	Produsent	Angir det medisinske utstyrets produsent. ^b
EC REP	5.1.2	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap / EU	Viser autorisert representant i Det europeiske fellesskap / EU.⁵
M	5.1.3	Produksjonsdato	Angir datoen da det medisinske utstyret ble produsert. ^b
	5.1.4	Utløpsdato	Angir den siste datoen det medisinske utstyret kan brukes. ^ь
LOT	5.1.5	Partikode	Angir produsentens partikode slik at varepartiet kan identifiseres. ^b
REF	5.1.6	Katalognummer	Angir produsentens katalognummer slik at det medisinske utstyret kan identifiseres. ^b
SN	5.1.7	Serienummer	Angir produsentens serienummer slik at det medisinske utstyret kan identifiseres. ^b
	5.1.8	Importør	Angir enheten som importerer det medisinske utstyret inn i lokalet. ^b
STERILE EO	5.2.3	Sterilisert med etylenoksid	Angir at det medisinske utstyret er blitt sterilisert med etylenoksid. ^b
STENUIZE	5.2.6	Må ikke resteriliseres	Angir at det medisinske utstyret ikke må resteriliseres. ^ь
	5.2.8	Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet, sjekk bruksanvisningen	Indikerer at et medisinsk utstyr som ikke skal brukes hvis pakningen er skadet eller åpnet, og at brukeren må sjekke bruksanvisningen for mer informasjon. ^b
\bigcirc	5.2.11	Enkelt sterilt barrieresystem	Angir et enkelt sterilt barrieresystem. ^b
	5.3.1	Skjør, forsiktig håndtering	Angir medisinsk utstyr som kan ødelegges eller skades ved feil håndtering. ^b
苶	5.3.2	lkke eksponer for sollys	Angir at det medisinske utstyret trenger beskyttelse mot lyskilder. ^b
Ť	5.3.4	Hold tørr	Angir at det medisinske utstyret trenger beskyttelse mot fuktighet. ^b
K	5.3.6	Øvre temperaturgrense	Angir den øvre grensen for temperaturer det medisinske utstyret trygt kan utsettes for. ^b
	5.3.7	Temperaturgrense	Angir grensene for temperaturer det medisinske utstyret trygt kan utsettes for ^b

NancKnife—

Symbol	Referansenummer	Symboltittel	Betydning
<u></u>	5.3.8	Fuktighetsgrense	Angir området av fuktighetsverdier det medisinske utstyret trygt kan utsettes for. ^b
\$	5.3.9	Lufttrykkbegrensning	Angir området av lufttrykkverdier det medisinske utstyret trygt kan utsettes for. ^b
8	5.4.2	Må ikke gjenbrukes	Angir at det medisinske utstyret er beregnet på éngangsbruk eller på bruk på én enkelt pasient i én enkelt prosedyre. ^b
Ĩ	5.4.3	Se bruksanvisningen eller se den elektroniske bruksanvisningen ifu.angiodynamics.com	Angir at brukeren må slå opp i bruksanvisningen. ^ь
MD	5.7.7	Medisinsk utstyr	Indikerer at elementene er medisinsk utstyr. ^b
UDI	5.7.10	Unik enhetsidentifikator	Angir en bærer som inneholder informasjon om enhetens unike identifikator. ^b
Ŗ ONLY	I/A	Kun røntgen	Forsiktig: (USA) Ifølge føderal lovgivning må denne enheten kun selges eller foreskrives av en lisensiert lege.ª
UPN	I/A	Universelt produktnummer	Kode med universelt produktnummer (UPN) som angir produsentens artikkelnummer
	I/A	Antall i pakke	Angir at det anførte tallet stemmer med antallet enheter i pakken.
C € 2797	I/A	CE-merke	Produsentens erklæring om samsvar med forordning om medisinsk utstyr 2017/745. ⁱ
MR	I/A	Ikke MR-sikker	Angir at enheten må holdes på avstand fra MRI-utstyr (magnetresonansavbildning). ^f
	5.4.4 0434A	Forsiktig	Angir at brukeren må sjekke bruksanvisningen med hensyn til viktige advarsler og forholdsregler og annen advarende informasjon som av flere grunner ikke kan vises på selve det medisinske utstyret. ^b
	5.4.4 0434B	Forsiktig	Angir at det må utvises forsiktighet ved bruk av utstyret eller kontroll i nærheten av symbolets plassering.°
\bigwedge	6042	Forsiktig, fare for elektrisk støt	Identifiserer utstyr med risiko for elektrisk støt. ^d

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

Symbol	Referansenummer	Symboltittel	Betydning
	I/A	Følg bruksanvisning ifu.angiodynamics.com	Se bruksanvisningen. ^e
(((••)))	5140	Ikke-ioniserende stråling	Angir generelt høye, potensielt farlige nivåer av ikke-ioniserende stråling eller utstyr eller systemer, f.eks. medisinsk-elektriske anordninger, som omfatter RF-sendere eller som bevisst bruker elektromagnetisk RFenergi for diagnose eller behandling. ^d
	3079	Åpnes her	Angir stedet der emballasjen kan åpnes og angir hvordan den åpnes.°
	5016	Sikring	Angir ytelsen på sikringene som brukes i utstyret.º
	1135	Resirkulerbar emballasje	Resirkulerbar emballasje. ^{c, k}
X	I/A	Søppelkasse	Egen oppsamling av elektrisk og elektronisk avfall (må ikke blandes med vanlig avfall). ^g
F©	I/A	FCC- samsvarserklæring	Sertifiserer at elektromagnetisk interferens fra enheten er under grensene definert av FCC (den amerikanske føderale kommunikasjonskommisjonen). ^h
	1321A	Masse, vekt	Angir masse.⁰
	0621	Skjør, forsiktig håndtering	Innholdet i distribusjonspakkene er skjørt og skal behandles varsomt. ^{c, j}
	0623	Denne siden opp	Angir riktig side for transport og/eller lagring av distribusjonspakkene. ^{c, j}
Ť	0626	Holdes unna regn	Distribusjonspakkene må holdes unna regn og oppbevares tørt. ^{c, j}
	0632	Temperaturgrense	Distribusjonspakninger skal lagres, transporteres og håndteres innenfor angitte temperaturgrenser. ^{c, j}

NancKnife—

Symbol	Referansenummer	Symboltittel	Betydning
	2402	Må ikke stables	Stabling av distribusjonspakkene er ikke tillatt, og det skal ikke settes noen last oppå dem. ^{c, j}
a. 21 CFR 801.109 – Code of Federal Regulations.			
b. ISO 15223-1: 2016 – Medisinsk utstyr – Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter, som merking eller til informasjon.			
c. ISO 7000: 2014 - Grafiske symboler til bruk på utstyr – Registrerte symboler.			
d. IEC 60417 - Grafiske symboler til bruk på utstyr.			
e. IEC 60601-1 Tabell D2, symbol 19 - Medisinsk elektrisk utstyr – Del 12: Generelle krav for grunnleggende sikkerhet og essensiell ytelse.			
f. ASTM F2503-13 - Standard fremgangsmåte for merking av medisinsk utstyr og andre elementer for sikkerhet i MR-miljø.			

g. EU-direktiv 2012/19/EU - Direktiv om elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE-direktivet).

h. 47 CFR Del 15 - US Code of Federal Regulations Tittel 47: Telekommunikasjon, Del 15 - Radiofrekvente apparater.

i. EU 2017/745 Forordning om medisinsk utstyr publisert 5. mai 2017.

j. ISO 780 Distribusjonsemballasje - Grafiske symboler for behandling og lagring av emballasjer

k. EN ISO 14021 Miljømerker og deklarasjoner. Egenerklærte miljøpåstander (Miljømerking type II)

-NancKnife

16795933-09 REVC – Norsk Brukerhåndbok for NanoKnife system versjon 3.0

 $\textcircled{\sc 0}$ 2024 AngioDynamics, Inc. eller datterselskaper. Alle rettigheter forbeholdt.

_